

DOMO

JÉGKOCKA KÉSZÍTŐ



Használati útmutató

DOMO DO9253IB

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell

DO9253IB

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék



nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Ezt a készüléket 8 éves kortól használhatják gyerekek, valamint testi vagy érzékszervi fogyatékkal élők, valamint szellemi fogyatékosok, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkezők. De csak azzal a feltétellel, hogy ezek a személyek megkapták a szükséges utasításokat a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a készülék használatából eredő veszélyekkel. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készülék karbantartását és tisztítását nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett. Tartsa távol a készüléket 8 év alatti gyermekektől.
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 év feletti gyerekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthoni hálózati feszültséggel.
- Ne hagyja, hogy a kábel forró felületen vagy asztal vagy pult szélén lógjon.
- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, meghibásodás után vagy maga a készülék sérült. Ebben az esetben vigye el a készüléket a legközelebbi szakszervizbe ellenőrzés céljából
- és javítás.
- Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyerekek közelében használják.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha azt nem használja, bármely alkatrész össze- vagy szétszerelése, valamint a készülék tisztítása előtt. Tegye az összes gombot „ki” állásba, és húzza ki a készüléket
- megfogva a dugót. Soha ne húzza ki a tápkábelnél fogva.
- A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.

- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érintsék meg a vezetéket vagy a készüléket.
- Tartsa távol a vezetéket éles szélektől, forró részekről vagy egyéb hőforrásoktól.
- Ne döntse meg a készüléket 45°-nál nagyobb szögben.
- Helyezze a készüléket legalább 15 cm távolságra más tárgyaktól, hogy biztosítsa a készülék körüli megfelelő szellőzést.
- Ne kapcsolja be és ki a készüléket túl gyakran. Mindig várjon legalább 5 percet, hogy elkerülje a kompresszor károsodását



Figyelem: tűzveszély / gyúlékony anyagok

Ez a készülék gyúlékony hűtőközeget használ. Ha a hűtőközeg szivárog és külső gyújtóforrásnak van kitéve, tűzveszély áll fenn

ALKATRÉSZEK

1. Vízálca
2. Fagyassza le az ujjait
3. Jéglapát
4. Teljes kosár érzékelő
5. Jégkosár
6. Vezérlőpult
7. Szellőzőnyílás
8. Leeresztő nyílás dugóval
9. Lapát



KEZELŐPANEL

10. „A víztartály üres” jelzőlámpa
11. „Jégkosár megtelt” jelzőlámpa
12. Visszajelző lámpa „működik”
13. Be/ki gomb



10

11

12

13

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- A jégkockakészítő első használata előtt: várjon 2 órát a készülék helyére helyezése után, és hagyja nyitva a fedelet legalább 2 órán keresztül.
- Helyezze a jégkockakészítőt sima és stabil felületre, és ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások nincsenek-e eltömődve.
- Tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.

HASZNÁLAT

Helyezze a jégkockakészítőt sima és stabil felületre, és ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások nincsenek-e eltömődve.

2. Nyissa ki a fedelet, és vegye ki a jégkosarat, hogy vizet tölthessen a víztartályba. Forrásvíz vagy ásványvíz használata javasolt.

⚠Figyelem: Győződjön meg arról, hogy a vízszint alacsonyabb, mint a maximális jelzés. Ha a víztartály a MAX jelzés felett van feltöltve, engedje le a felesleges vizet a jégkockakészítő alján lévő leeresztő nyíláson keresztül. Nyissa ki a leeresztő nyílást a készülék alján egy gyűjtőedény vagy egy mosogató felett. Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a nyílás megfelelően be van zárva.

⚠Használjon szobahőmérsékletű vizet. Az ajánlott hőmérséklet 8°C és 25°C között van.

3. Helyezze vissza a kosarat a készülékbe, és zárja le a fedelet.

4. Dugja be a tápkábelt egy aljzatba. Az „üzemben” jelzőfény villogni kezd. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készüléken a bekapcsoláshoz. A jelzőfény kigyullad, és elindul a jégkészítési ciklus.

5. A ciklus végén a jégkockák leesnek a hideg ujjakról, és a jégkanál a jégkosárba löki őket. A következő ciklus automatikusan elindul. Ha nem veszi ki a jégkockákat a jégkosárból, azok fokozatosan elolvadnak. Az olvadékvizet a víztározóban rögzítik újrafelhasználás céljából.

6. Ha elkészült a kívánt jégmennyiség, a be/ki gomb megnyomásával kikapcsolhatja a készüléket. Használat után húzza ki a tápkábelt.

7. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket. A készülék tárolása előtt ürítse ki a víztartályt. Nyissa ki a leeresztő nyílást a készülék alján egy gyűjtőedény vagy egy mosogató felett.

⚠Az első 3 ciklusban a jégkockák kisebbek és szabálytalanabb méretűek lehetnek. Amikor a jégkosár megtelt, azonnal távolítsa el a jeget a jégkosárból.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

⚠Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból. Szintén távolítson el minden jégkockát.
- Engedje le az összes vizet a víztartályból a jégkockakészítő alján található leeresztő nyíláson keresztül. Nyissa ki a leeresztő nyílást a készülék alján egy gyűjtőedény vagy egy mosogató felett.
- Rendszeresen tisztítsa meg a jégkosarat, a víztartályt, a víztálcát, a fagyasztó ujjakat és a jéglapátot. A jégkockakészítő belsejének és külsejének tisztításához használjon nedves ruhát, esetleg kevés enyhe mosószerrel. A készülék újbóli használata előtt alaposan öblítse le.
- Ne használjon semmilyen vegyszert vagy savat, benzint vagy olajat tartalmazó terméket.
- Ne használjon semmilyen mechanikus készüléket vagy egyéb segédeszközt a fagyasztási folyamat felgyorsítására.
- Naponta legalább egyszer cserélje ki a vizet a víztartályban a tiszta jégkockák garantálása érdekében. Ha nem használja a készüléket, mindig engedje le a vizet a víztartályból. A jégkockakészítő használatakor mindig tiszta vizet használjon.

VÍZKŐMENTESÍTÉS

Rendszeresen vízkőmentesítse a készüléket, hogy elkerülje a vízkőképződést, és hogy a készülék megfelelően működjön. Használjon vízkőoldó terméket, például kávéfőzőt, vagy 1/2 ecet és 1/2 víz oldatát.

Töltse fel a víztartályt a termékkel/oldattal (ne lépje túl a maximális szintet), és kapcsolja be a készüléket. A készülék ekkor vizet pumpál a jégtrágyába. Várja meg, amíg a tálca megtelik vízzel (a tálca vízellátása leáll), majd azonnal nyomja meg a BE/KI gombot. A készülék kikapcsol, és kiengedi a terméket/oldatot a jégtrágyából. Ismétlje meg ezt a ciklust néhányszor a vízköoldó termékkel/oldattal. Ezután töltse fel a víztartályt tiszta vízzel, és ismétlje meg az eljárást, amíg a vízköoldó termék/oldat szaga teljesen el nem tűnik.

LEHETSÉGES PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSUK

PROBLÉMA	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
A kompresszor nagy zajt ad.	Ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthonában lévő elektromos hálózat feszültségével.
A „víztartály üres” (ADD WATER) jelzőlámpa világít.	Üres a víztartály? Töltse fel vízzel a víztartályt. Levegő van a szivattyúban. Indítsa újra a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.
Nem világítanak jelzőlámpák.	A készülék nem kap áramot. Ellenőrizze, hogy a dugó be van-e helyezve a konnektorba. Győződjön meg arról, hogy a biztosíték nem tört el.
A jég túl nagy, és törött jégdarabok tapadnak rá.	Lehetséges, hogy egy korábbi ciklusból származó jég került a víztárolóba. Kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a jeget a víztartályból.
A készülék végigmegy a cikluson, de nem jön ki jég.	Elromlott a kompresszor vagy a szellőzőmotor. Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal. Nincs elegendő hűtőfolyadék a készülékben. Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
Minden jelzőfény egyszerre villog.	A víztartályt jégkockák zárják el. Húzza ki a dugót a konnektorból, távolítsa el a jeget a víztartályból. Dugja vissza a tápkábelt, és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. A készülék 3 perc múlva újraindul.
A készülék működik, de a víz felmelegszik.	Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.
A jégkosár megtelt, de a jelzőlámpa nem világít.	Az érzékelő elromlott. Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.
A készülék és a körülötte lévő levegő felmelegszik.	Ez normális. A kompresszor hőmérséklete akár 90°C is lehet.
A jégkosár megtelt (ICE FULL) jelzőlámpa világít	A jégkosár megtelt. Vegye ki a jeget a kosárból.

Az érzékelő szennyezett. Tisztítsa meg az érzékelőt.

Az érzékelő elromlott. Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.