

concept

Fierbător electric



RK 317X

RO Manual de instrucțiuni

MULȚUMIRI

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Concept. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru pe întreaga sa durată de viață.

Consultați cu atenție întregul manual de utilizare înainte de a începe să utilizați produsul. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru referințe ulterioare. Asigurați-vă că alte persoane care utilizează produsul sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni.

Parametri tehnici	
Tensiune	220- 240 V~ 50/60 Hz
Alimentare	1850-2200 W
Capacitate	1,7 l

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Nu utilizați acest aparat într-un mod diferit decât cel descris în acest manual.
- Îndepărtați toate materialele de ambalare și de marketing de pe aparat înainte de a-l folosi pentru prima dată.
 - Asigurați-vă că tensiunea de conectare corespunde valorilor de pe eticheta cu caracteristici tehnice a aparatului. Utilizați prize de alimentare cu împământare.
 - Aparatul atinge temperaturi ridicate în timpul funcționării și rămâne fierbinte pentru o perioadă de timp după ce a fost oprit. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Utilizați numai mânerul și butoanele, deoarece există risc de arsuri.
- Nu curățați, nu depozitați și nu acoperiți aparatul cu obiecte până când nu este complet răcit.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este pornit sau conectat la priza electrică.
- Nu transportați niciodată aparatul în timpul funcționării sau cât timp este fierbinte. Nu transportați aparatul de cablul de alimentare.
- Înainte de conectarea sau deconectarea aparatului de la priza de alimentare, asigurați-vă că întrerupătorul este oprit.
- Nu trageți niciodată cablul de alimentare atunci când deconectați aparatul de la priza electrică; trageți în schimb de fișă.
- Nu permiteți copiilor sau persoanelor iresponsabile să manipuleze aparatul. Nu lăsați aparatul la îndemâna acestor persoane.

- Persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau persoanele care nu sunt familiarizate cu funcționarea aparatului pot să îl utilizeze numai dacă sunt supravegheate de persoane responsabile.
- Aveți grijă deosebită atunci când există copii lângă aparat.
- Nu lăsați aparatul să fie folosit pe post de jucărie.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele recomandate de producător.
- Înainte de curățare și după utilizarea aparatului, opriți-l, deconectați-l de la priza electrică și lăsați-l să se răcească.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne pe marginea unei mese. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atinge suprafețele fierbinți.
- Aparatul trebuie instalat numai pe o suprafață stabilă, rezistentă la temperaturi ridicate, departe de alte surse de căldură, cum ar fi radiatoare, cuptoare etc. Protejați-l de lumina directă a soarelui și de umiditate.
- Înainte de conectarea la priza de alimentare, eliminați apa din fierbător.
- Nu adăugați apă când aparatul se află pe baza acestuia!
- Înainte de a umple aparatul cu apă, asigurați-vă că fundul acestuia este uscat. Ștergeți toate picăturile rămase în partea inferioară înainte de a așeza aparatul pe baza acestuia!
- Fierbătorul poate fi utilizat numai pentru încălzirea apei până la nivelul indicat. Dacă apa depășește nivelul maxim recomandat, apa fierbinte poate stropi. RISC DE OPĂRIRE!
- Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că are capacul închis corect. Pentru a evita opărirea, nu deschideți capacul în timpul încălzirii.
- Nu recomandăm să utilizați fierbătorul pentru a încălzi alte lichide în afară de apă.
- Nu porniți aparatul fără apă. Dacă un fierbător gol este pornit, siguranța îl va dezactiva automat. Lăsați ca fierbătorul să se răcească, apoi umpleți-l cu apă rece și îl puteți folosi din nou.
- Trebuie să aveți grijă deosebită când deschideți capacul atunci când umpleți fierbătorul cu apă.
- Luați măsuri de precauție pentru a evita opărirea cu apă fierbinte în timpul manipulării fierbătorului. Țineți întotdeauna fierbătorul de mâner, deoarece vasul poate fi fierbinte și vă poate arde.
- Turnați ușor apa fierbinte - înclinarea excesivă poate provoca scurgerea apei prin capac - RISC DE OPĂRIRE!
- Nu folosiți substanțe abrazive sau agresive chimic pentru a curăța aparatul.

- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corect sau dacă a fost scăpat, deteriorat sau expus la orice lichid. Aparatul a fost testat și reparat de un centru de service autorizat.
- Nu utilizați niciodată aparatul dacă cablul de alimentare sau fișa au fost deteriorate; cereți ca defectul să fie imediat remediat de un centru de service autorizat.
- Aparatul nu este destinat utilizării în exterior.
- Aparatul este destinat numai pentru uz casnic, nu pentru uz comercial.
- Nu scufundați cablul de alimentare, fișa sau aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu reparați niciodată aparatul pe cont propriu. În schimb, contactați un centru de service autorizat pentru reparații.
- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani și de persoanele cu deficiențe fizice sau mintale sau de persoane fără experiență dacă sunt supravegheate în mod corespunzător sau au fost informate despre modul de utilizare a aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg eventualele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Acest aparat poate fi curățat de copiii cu vârsta de peste 8 ani, dacă sunt supravegheați corespunzător. Nu lăsați acest aparat și cablul de alimentare la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.

Nerespectarea instrucțiunilor producătorului poate duce la refuzul reparației în garanție.

1. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatelor de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
2. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

DESCRIEREA APARATULUI

- 1 Capac
- 2 Corpul aparatului
- 3 Indicator apă
- 4 Buton deschidere capac
- 5 Mâner
- 6 Bază aparat

DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

- 7 Buton ON/OFF
- 8 Buton de Păstrare la cald
- 9 Butoane de setare a temperaturii



ATENȚIE

Înainte de prima utilizare, recomandăm fierberea volumului maxim de apă în fierbător de cel puțin 3 ori, apoi turnarea acesteia. Fierbătorul este apoi gata de funcționare.

Fierbătorul poate fi utilizat numai cu baza prevăzută.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Scoateți fierbătorul de pe bază (6), apăsați butonul (4) pentru a deschide capacul (1) și umpleți fierbătorul cu apă (până la maximum permis) Închideți capacul apăsând pe el.
2. Așezați fierbătorul pe bază (6) - contactele electrice se conectează automat. Datorită designului conectorului central, fierbătorul se poate roti la 360 ° și se poate așeza pe bază din orice parte.
3. Conectați baza la rețea. Butonul ON / OFF este iluminat în culoarea verde (7), iar butonul de reglare a temperaturii de 100 ° C este iluminat în albastru (intermitent).
4. Porniți fierbătorul prin apăsarea butonului ON / OFF (7). Butonul ON/OFF este iluminat în culoarea roșie (7) și iar butonul de reglare a temperaturii de 100 ° C este iluminat în albastru (continuu).
5. Fierbătorul va fierbe întotdeauna apa la 100 ° C dacă nu este selectat un alt program. După atingerea punctului de fierbere, veți auzi un semnal sonor și fierbătorul se va opri automat.

Apăsați butonul ON / OFF (7) pentru a opri prematur încălzirea.

6. Selectarea temperaturii

Apăsați butonul până la o temperatură presetată de 70 ° C, 80 ° C, 90 ° C, 100 ° C (9) pentru a seta temperatura necesară de încălzire. Confirmați selecția apăsând butonul ON / OFF (7). Fierbătorul începe încălzirea apei până la temperatura selectată, iar butonul ON / OFF se aprinde în roșu. Butonul corespunzător temperaturii selectate (7) va fi iluminat în albastru (continuu). Apăsați butonul ON / OFF (7) pentru a încheia procesul de încălzire în orice moment. După atingerea temperaturii selectate, fierbătorul se oprește automat și butonul ON / OFF (7) revine la starea verde. Puteți selecta dintre următoarele programe:

70 ° C, 80 ° C, 90 ° C, 100 ° C sau PĂSTRARE LA CALD (menținerea temperaturii).

Fierbătorul se oprește automat după atingerea temperaturii setate (nu se aplică la programul de PĂSTRARE LA CALD).

7. PĂSTRAREA LA CALD

Apăsăți butonul PĂSTRARE LA CALD (8).

Cu această funcție selectată, puteți seta temperatura la 70°C, 80°C, 90°C. Setăți temperatura necesară. Confirmați selecția apăsând butonul ON / OFF (7). Fierbătorul începe să funcționeze. În cazul în care fierbătorul este scos de pe bază și reintrodus în interval de 1 minut, funcția de PĂSTRARE LA CALD continuă să mențină temperatura presetată. Puteți întrerupe funcția de PĂSTRARE LA CALD apăsând butonul ON / OFF (7) și ulterior oprind aparatul prin apăsarea butonului de PĂSTRARE LA CALD (8).

Fierbătorul se oprește automat dacă nu este oprit cu ajutorul butonului ON / OFF în decurs de 2 ore.

Observație: În cazul în care funcția de PĂSTRARE LA CALD a fost întreruptă numai cu ajutorul butonului ON / OFF (7), fierbătorul rămâne în modul de PĂSTRARE LA CALD timp de 1 minut (chiar dacă fierbătorul este scos de pe bază și reintrodus).

Dacă butonul ON / OFF este iluminat în culoarea roșie, înseamnă că apa este încălzită sau menținută la cald cu ajutorul funcției de PĂSTRARE LA CALD.

8. Modul standby

Dacă nici un buton nu este apăsător pe baza fierbătorului timp de 30 de minute, fierbătorul se oprește automat și același lucru se întâmplă cu iluminarea (același lucru se aplică chiar dacă fierbătorul este scos de pe bază).

Fierbătorul poate fi pregătit pentru funcționare prin apăsarea din nou a butonului ON / OFF.

Notă: Nu este un semn de defecțiune atunci când pe baza fierbătorului (7) apare o cantitate mică de picături de apă. Este o cantitate mică de abur condensat, care dezactivează termostatul fierbătorului.

7 CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

AVERTISMENT!

Înainte de fiecare operațiune de curățare, deconectați cablul de alimentare al aparatului de la priză!

Înainte de a începe orice operațiune de manipulare, asigurați-vă că aparatul este răcit!

Folosiți numai o cârpă umedă pentru curățarea suprafeței aparatului, nu folosiți niciun fel de detergenți sau obiecte dure care ar putea deteriora suprafața!

Nu curățați niciodată aparatul sub jet de apă, nu îl spălați și niciodată nu îl scufundați în apă!

DECALCIFIEREA

În timpul utilizării obișnuite, impuritățile din apă se depun. Aceste depozite pot fi îndepărtate perfect din fierbător folosind produse destinate îndepărtării calcarului (respectați instrucțiunile producătorului) sau utilizând următoarea procedură:

1. Turnați 0,5 litru de oțet în fierbător și completați cu apă. Lăsați soluția în fierbător peste noapte. Nu fierbeți!
2. Turnați conținutul și curățați depozitele rămase folosind o cârpă umedă. Umpleți fierbătorul cu apă curată, fierbeți-o și turnați-o din nou. Repetați procedura încă o dată. Fierbătorul este apoi gata pentru continuarea utilizării.

Notă: Eliminați depozitele în mod regulat, o dată pe săptămână, de regulă - periodicitatea depinde de duritatea apei și de frecvența de utilizare a fierbătorului. Depozitele reduc în mod semnificativ eficiența și durata de viață a aparatului.

REPARAȚII ȘI ÎNTEȚINERE

Orice operațiuni de întreținere sau reparații extinse care necesită acces la piesele interioare ale aparatului trebuie efectuate de un centru de service specializat.

PROTEJAREA MEDIULUI

- Materialele de ambalare și aparatele învechite trebuie reciclate.
- Cutia de transport poate fi aruncată ca deșeu sortat.
- Pungile din polietilenă trebuie predate pentru reciclare.



RECICLAREA APARATULUI LA SFÂRȘITUL DURATEI SALE DE VIAȚĂ:

Un simbol pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu ar trebui să fie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Acesta trebuie să fie dus la punctul de colectare al unei instalații de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

Asigurându-vă că acest aparat este eliminat în mod corespunzător, veți evita astfel efectele negative asupra mediului și sănătății umane care ar rezulta din eliminarea necorespunzătoare a acestui produs. Puteți afla mai multe despre reciclarea acestui aparat de la autoritățile locale, de la un serviciu de eliminare a deșeurilor menajere sau de la magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

CE Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale reglementărilor UE care se referă la acesta.

Modificările aduse textului, designului și specificațiilor tehnice pot apărea fără notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a face aceste modificări.