

ZÁRUČNÍ LIST

číslo

Výrobce	EFBE-SCHOTT
Datum vyskladnění	
Záruční doba	24 měsíců

VYPLNÍ PRODEJNA	
Název výrobku	STOLNÍ PIZZA TROUBA
Typ	MBO 1000
Výrobní číslo	
Datum prodeje	
	razítko - podpis

ZÁZNAM O ZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH			
Do opravy předáno dne	Opraveno dne	Předmět opravy	Podpis

efbe-Schott®

STOLNÍ PIZZA TROUBA MBO 1000



NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

Vážený spotřebiteli,

zakoupili jste si výrobek z naší řady domácích elektrospotřebičů. Je naším přáním, aby Vám výrobek dlouho, dobře a spolehlivě sloužil. Při jeho obsluze je nutno dodržovat určité zásady. Je proto ve Vašem vlastním zájmu, abyste pečlivě prostudoval přiložený návod a výrobek obsluhoval podle pokynů v něm uvedených.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.
2. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při výrobě.
3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím:
 - při dopravě
 - mechanickým poškozením (např. upadnutím spotřebiče)
 - nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu s návodem k obsluze
 - nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze
 - připojením spotřebiče k síti s jiným napětím a kmitočtem než je na spotřebiči uvedeno nebo k vadné elektrické instalaci
 - zásahem do spotřebiče v průběhu záruční doby
 - nedostatečným a chybným ošetřováním
4. Záruka zcela zaniká:
 - při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
 - při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než autorizovaným servisem
5. Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodejce doplněný popisem vady.

!!! DŮLEŽITÉ !!!

Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto ještě než výrobek odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili nebo telefonní linku pro zákazníky +420 545 213 738, 740.

Záruční opravy zajišťuje firma:

EXIHAND, spol. s r.o.

Zábrdovická 12

615 00 BRNO

tel./fax : +420 545 213 738, 740

e-mail: reklamace@exihand.cz

EXIHAND, spol. s r.o. BRNO

Informace o výrobcích najdete také na našich webových stránkách:
www.exihand.cz

PŘEPÍNAČ FUNKCÍ

1. Horní a dolní topné těleso
2. Horní topné těleso - gril

POUŽITÍ

- Ovladačem (1) nastavte požadovanou teplotu.
- Časovačem (2) nastavte požadovanou dobu pečení / grilování. Tím dojde k zapnutí trouby a zahájení pečení / grilování.
- Světelná kontrolka (4) se po zapnutí trouby rozsvítí.
- Po skončení pečení / grilování vypněte troubu otočením časovače (2) do výchozí polohy „0“.

GRILOVÁNÍ

- Při grilování nechte dvířka trouby otevřená.
- Rozložte grilovaný pokrm na rošt, případně napichněte na rožeň a umístěte do trouby.
- Nastavte teplotu pečení na 250°C a přepínačem funkcí nastavte polohu 2.
- Nastavte časovačem požadovanou dobu grilování.
- Po skončení grilování vypněte troubu otočením časovače do výchozí polohy „0“.
- Vyjměte rošt/rožeň pomocí rukojeti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním troubu vypněte, odpojte od el.sítě a ponechte ji dostatečně vychladnout.
- Pro vyčištění vnějšího povrchu použijte vlhký hadřík se saponátem, pro čištění vnitřku trouby a příslušenství používejte k tomu určené čisticí prostředky dostupné v obchodní síti (při jejich použití se řiďte návodem výrobce).
- **NA ČIŠTĚNÍ TROUBY NEPOUŽÍVEJTE ABRAZIVNÍ ČISTÍCÍ PRÁŠKY NEBO ROZPOUŠTĚDLA!!!**

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál (obal výrobku) i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly materiálů, z kterých jsou tyto části obalu vyrobeny.

Obalový materiál je možné podle těchto symbolů třídít a poté odevzdat ve sběrných střediscích k opětovnému využití (recyklaci).

Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!!

Troubu po ukončení její životnosti předejte k likvidaci do recyklačních středisek k tomu určených.

Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučujeme po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odřiznutí. Přístroj tak bude nepoužitelný.

Informujte se laskavě u prodejce o recyklačním středisku, na které je možné se obrátit.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před instalací a použitím trouby se prosím podrobně seznámte s návodem k jejímu použití a to, i když jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Návod uschovejte pro případ jeho další potřeby.
- Trouba je určena pro přípravu potravin a pro grilování v domácnostech, nepoužívejte troubu pro živnostenské účely ani pro účely pro které nebyla konstruována.
- Před prvním použitím uveďte troubu bez vložených potravin na 5 - 10 minut do provozu. Budou tak z trouby odstraněny zbytky konzervačních prostředků použitých pro ochranu kovových dílů trouby proti korozi během její přepravy a skladování. Během této doby je možný krátkodobý výskyt nepříjemného zápachu nebo dokonce dýmu - tento jev je normální.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ TROUBY

- Nezapínejte poškozenou troubu, nepoužívejte troubu s poškozeným síťovým kabelem.
- V žádném případě neopravujte troubu sami - riziko úrazu elektrickým proudem.
- Bude-li troubu vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis. Na troubě neprovádějte žádné úpravy - zásahem do trouby v době platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty event. záručních plnění.
- Při provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. Obzvláště dávejte pozor v přítomnosti dětí!
- Nedovolte, aby troubu používaly děti bez trvalého dohledu dospělé osoby obeznámené s používáním trouby. Před vaším souhlasem s používáním trouby dítětem musí být dítě způsobem odpovídajícím jeho věku poučeno o možnostech rizik spojených s používáním trouby.
- Přístroj nesmí být obsluhován dětmi ani osobami se sníženou psychickou, senzorickou nebo mentální schopností, nebo osobami dostatečně neobeznámenými s obsluhou přístroje, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nepoužívejte troubu pro ukládání potravin, případně jiných předmětů.
- Chraňte troubu před postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, nepoužívejte troubu mimo místnosti.

- Před vložením potravin do trouby vyjměte potraviny z obalu. Nepoužívejte troubu pro přípravu a ohřev potravin v uzavřených nádobách (např. sklenicích nebo lahvích) - mohou v troubě vybuchnout a troubu poškodit.
- Pro pečení / grilování používejte v troubě nádoby odolávající teplotě pečení / grilování (kov, ohnivzdorné sklo nebo keramika). V žádném případě nepoužívejte plastové nádoby.
- Neumisťujte do trouby příliš velké potraviny, zabraňte styku potravin s topnými tělesy - nebezpečí požáru!
- Nikdy na troubu nebo do ní během provozu nebo před jejím úplným vychladnutím nepokládejte jakékoli hořlavé předměty (utěrka, kuch. rukavice apod.) - nebezpečí požáru!
- Dojde-li během používání trouby ke vznícení obsahu trouby, ponechtejте dvířka trouby uzavřena, ukončete program trouby, odpojte troubu od elektrické sítě (nebo vypněte odpovídající jistič domovního / bytového rozvodu elektřiny) a vyčkejte na zhasnutí obsahu trouby.
- Během používání trouby jsou některé díly trouby (např. okénko dvířek, rožeň apod.) velice horké - při jejich dotyku hrozí riziko popálení. Z uvedeného důvodu používejte při pečení / grilování pouze k tomuto určené ovládací prvky trouby, při manipulaci s nádobami a potravinami je nutné použití kuch. rukavic nebo alespoň utěrky.
- Před odpojením trouby od el. sítě vždy nejdříve otočte časovač do polohy „0“
- Troubu nikdy neodpojujte ze zásuvky taháním za přívodní kabel, ale uchopením a vytažením zástrčky.
- Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním výrobku (např. popálení, vznik požáru apod.).

INSTALACE TROUBY

- Po vybalení trouby z přepravního kartonu přezkontrolujte, zda trouba není poškozena. Pozornost věnujte zejména upevnění dvířek a jejich závěsů a případnému poškození stěn vnitřního prostoru trouby. Případná poškození trouby řešte s přepravcem popř. s prodejnou, kde jste troubu zakoupili.
- Neuvádějte do provozu poškozenou troubu.
- Troubu umístěte na rovnou pevnou nehořlavou plochu, chráněnou proti otřesům a vibracím.
- Neumisťujte troubu v blízkosti hrany plochy, neponechávejte viset síťový kabel trouby přes hranu - riziko jejího stažení dětmi nebo domácími zvířaty, pádu a poškození.
- Přívodní kabel nesmí být veden přes ostrou hranu a nesmí se dotýkat horkých předmětů.
- Troubu umístěte tak, aby bylo sníženo riziko jejího postříkání nebo polítlí vodou na minimum. Nepoužívejte troubu mimo místnosti.
- Okolo trouby ponechtejte na všech stranách dostatečný volný prostor nutný pro odvádění tepla vznikajícího během jejího provozu (min. 10 cm po obou jejích stranách, min. 15 cm za a min. 20 cm nad troubou). Nezakrývejte větrací otvory skříňky trouby - riziko jejího přehřátí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

230V/ 50Hz
 1400W
 objem 13 litrů
 časovač 60 minut
 nastavení teploty trouby max. 250°C
 rozměry trouby: 450 x 220 x 400 mm
 rozměry plechu: 320 x 230 x 22 mm
 pizza talíř: průměr 300mm



PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Pečící plech
2. Kamenný pizza talíř
3. Chromovaný rošt
4. Vyjímatelný plech na drobky