

Návod k obsluze

Priručnik s uputama • Manual de Instrucțiuni
Návod na obsluhu



Univerzální kráječ
Rezač hrane • Cuțit universal
Krájač potravín

AS 2958

Přehled součástí

Pregled dijelova • Prezentarea Componentelor • Prehľad súčastí



Návod k obsluze

Děkujeme Vám za výběr našeho výrobku. Doufáme, že se spotřebičem budete spokojeni.

Symbole v tomto návodu k obsluze

Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou vyznačeny zvlášť. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

VÝSTRAHA:

Upozorňuje Vás na zdravotní nebezpečí a udává možné nebezpečí zranění.

POZOR:

Poukazuje na možná nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

 **UPOZORNĚNÍ:** Zvýrazňuje tipy a informace.

Obecné informace

Před uvedením spotřebiče do provozu si nejprve pozorně přečtete návod k obsluze a uschovejte si ho včetně záručního listu a dokladu o koupi, a pokud možno, i krabice s obalovým materiálem. Pokud předáte tento spotřebič třetí straně, předejte, prosím, také tento návod.

- Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití a k určenému účelu. Není určený ke komerčnímu použití.
- Nepoužívejte venku. Uchovávejte mimo zdroje tepla, přímé sluneční světlo, vlhkost (nikdy ho neponořujte do žádné kapaliny) a ostré hrany. Nepoužívejte spotřebič s vlhkýma rukama. Jestliže přístroj zvlhne nebo se namočí, okamžitě ho odpojte.
- Při čištění nebo odložení spotřebič vypněte a vždy ho odpojte z elektrické zásuvky (za samotnou vidlici, nikoliv za šňůru), pokud spotřebič není používán, odeberte zapojené příslušenství.
- **Nepoužívejte tento spotřebič bez dozoru.** Pokud odejdete z místnosti, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Spotřebič a napájecí šňůru je nutné pravidelně kontrolovat naznámky poškození. Při nalezení poškození se spotřebič nesmí používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Aby se zajistila bezpečnost dětí, uschovejte, prosím, všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyrén, apod.) mimo jejich dosah.

VÝSTRAHA:

Nenechávejte děti hrát si s fólií. **Nebezpečí udušení!**

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič

VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu!

- Pokud přístroj nepoužíváte, případně jej hodláte skládat, rozebírat či čistit, odpojte jej od zdroje elektrického proudu.
- Přístroj používejte pouze tehdy, jsou-li posuvný unášec a ochrana prstů v pracovní poloze – s výjimkou zpracovávání potravin, jejichž velikost znemožňuje použití tohoto příslušenství.
- Přístroj sami neopravujte, ale obraťte se na autorizovaný personál. Za účelem předcházení úrazům musí výměnu poškozeného napájecího kabelu za kabel ekvivalentní provést výrobce, zákaznický servis nebo jiný způsobilý odborník.
- Tento přístroj není určen k použití dětmi.
- Přístroj a jeho kabel ukládejte mimo dosah dětí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.

VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu!

- Osoby se sníženými fyzickými, senzorickými i duševními schopnostmi nebo bez dostatečných znalostí a zkušeností s obsluhou mohou přístroj používat pouze pod dohledem, případně po seznámení s **bezpečným použitím přístroje**, za předpokladu porozumění možným rizikům.

VÝSTRAHA: Ostří čepele je velmi ostré!

- S ostřím manipulujte s nezbytnou obezřetností! **Nebezpečí poranění** hrozí obzvláště při ištění!
- Řezané potraviny nenavádějte rukou, ale pouze pomocí posuvného unášeče.
- Pokud chcete krájet na tenké plátky, vždy použijte poslední plátka.

POZOR:

Nekrájejte přespříliš tvrdé potraviny jako zmrazené potraviny nebo maso s kostmi.

Přehled součástí

- 1 Přepínač rychlosti 0-1-2-3
- 2 Bezpečnostní spínač a vypínač/ zapínač
- 3 Poziční plát
- 4 Poslední plátkovač
- 5 Posuvný unášeč
- 6 Podpora posuvného unášeče
- 7 Pojistky podpory posuvného unášeče
- 8 Nastavení síly plátků

Předmět určení

Tento přístroj je určen ke krájení potravin.

Toto je jediný účel určení a přístroj lze používat pouze k tomuto účelu.

Přístroj používejte výhradně v souladu s pokyny uvedenými v této příručce. Přístroj nepoužívejte ke komerčním účelům.

Přístroj není určen k žádným jiným způsobům použití, v jejichž důsledku by mohlo dojít k poranění osob.

Výrobce nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nesprávného použití.

Rozebání přístroje

- Vyměňte přístroj z obalu.
- Odstraňte veškerý obalový materiál včetně fólií, výplní, kabelových spon a kartonů.
- Zkontrolujte, zda krabice obsahuje kompletní příslušenství.

UPOZORNĚNÍ:

Odstraňte prach a nečistoty usazené na přístroji v průběhu výroby, jak je popsáno v kapitole "Čištění".

Pokyny k obsluze

První použití

1. Přístroj umístěte na rovnou pracovní plochu.
2. Otevřete podporu posuvného unášeče (6).
3. Zajištěte podporu posuvného unášeče pomocí pojistek (7). Dbejte značení na pojistkách.
4. Nasaďte posuvný unášeč (5) na podporu posuvného unášeče:
Na spodní straně unášeče jsou vodící kuličky. Tyto kuličky vsuňte do otvorů v podpoře posuvného unášeče. Posuvný unášeč musí mít ve vodící drážce vůli.
5. Ochranu prstů (4) usadte na posuvný unášeč. Jeho pomocí můžete krájet potraviny přidržovat.

Zapojení do elektrické sítě

1. Před zapojením zástrčky kabelu do zásuvky zkontrolujte, zda systémové napětí odpovídá specifikaci přístroje. Příslušné informace naleznete na výrobním štítku.
2. Přístroj zapojte do náležitého uzemněného zdroje.

Zapínání / vypínání

Přístroj je vybaven bezpečnostním spínačem:

- Přístroj lze zapnout pouze tak, že nejprve stisknete bezpečnostní spínač (2) na zadní straně přístroje a současným stisknutím vypínače/zapínače (2) v horní části přístroje.
- Při krájení bezpečnostní spínač uvolněte.
- Po uvolnění vypínače/zapínače se přístroj automaticky vypne.

Přepínač rychlosti (1)

Pomocí přepínače rychlosti můžete nastavit stupeň rychlost. Kromě toho můžete přepnutím do pozice "0" zabránit neoprávněnému použití přístroje.

- Stupeň 0 = vypnuto
- Stupeň 1 = nízká rychlost
- Stupeň 2 = střední rychlost
- Stupeň 3 = vysoká rychlost

POZOR: Krátkodobý provoz

Nepoužívejte přístroj bez přestávky po dobu delší než 3 minuty. Poté jej nechte přibližně na 30 minut vychladnout.

Provoz

UPOZORNĚNÍ:

Pokud chcete potraviny krájet na obzvláště tenké plátky, otřete nejprve ostří vlhkou utěrkou. Zabráňte tak tomu, aby se potraviny na ostří lepily.

1. Sílu plátku nastavíte pomocí bezkrokového ovladače (8). Maximální síla plátku je přibližně 15 mm.
2. Nastavte přepínač rychlosti na stupeň 1, 2 nebo 3.
3. Zapojte přístroj do náležitě instalované a uzemněné elektrické zásuvky.
4. Potravinu, kterou hodláte krájet, položte na posuvný unášec.
5. Pokud je to nutné, lehce potravinu tlačte směrem k ostří.
6. Pomocí vypínačů přístroj vypnete (2).
7. Posuvným unášečem pohybujte rovnoměrným pohybem dopředu i vzad, přičemž na něj lehce tlačte.

Ukončení provozu

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění

VÝSTRAHA:

- Před čištěním vždy odpojte elektrický kabel.
- Za žádných okolností neponořujte přístroj kvůli čištění do vody. Jinak to může vyústit v úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Ostří je velmi ostré a lze se o něj poranit! Při práci s ním proto dbejte zvýšené opatrnosti!

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselinotvorné nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Kryt a ostří otřete navlhčenou látkou.
- Pomocí suché látky odstraňte zbytkovou vodu.
- Vyčistěte posuvný unášec a chránič prstů v mydlinové vodě a následně je osušte.

Ostří

POZOR:

- Pokud potřebujete vyjmout ostří z držáku, neodstraňujte lubrikanty na zadní straně ostří.
- **Nemyjte ostří v nádobě s vodou.**

Demontáž a instalace ostří:

1. Posuvný unášec posuňte dopředu a vyjměte jej.
2. Uprostřed čepule se nachází pojistný mechanismus. Otočte šroubem mechanismu po směru hodinových ručiček.
3. V rukavicích čepel opatrně vyjměte.
4. Otřete zoubkovanou i přední část ostří pomocí navhčené utěrky. Suchou látkou vysušte zbytky vody.
5. Nasadte ostří zpět do pojistného mechanismu.
6. Otočte šroubem proti směru hodinových ručiček tak, dokud se neozve slyšitelné cvaknutí.
7. Zkontrolujte bezpečné usazení ostří.

Řešení problémů

Přístroj se nespouští

Možná příčina:

Chybějící elektrické napájení přístroje.

Řešení:

Zkontrolujte kabel a zapojení.

Další možné příčiny:

Váš přístroj je vybaven několika bezpečnostními spínači.

Ty brání náhodnému uvedení přístroje do chodu.

- Přepínač rychlosti je nastaven na "0".

Řešení:

Změňte nastavení na stupeň 1, 2 nebo 3.

- Nestiskli jste bezpečnostní spínač.

Řešení:

Nejprve stiskněte bezpečnostní spínač na zadní straně přístroje a poté současně s ním stiskněte vypínač/zapínač v horní části.

Technické údaje

Model:AS 2958
 Zdroj napájení: 230 V~, 50/60 Hz
 Spotřeba proudu:
 nominální: 150 W
 maximální: 180 W
 Ochranná třída: II
 Krátkodobý provoz: 3 minuty
 Čistá hmotnost: cca. 1,98 kg

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech aktuálních platných směrnic CE, jako jsou např. směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a byl navržen podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.



Likvidace

Význam symbolu "odpadkového koše"

Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické spotřebiče do domácího odpadu.

Vraťte, prosím, jakýkoliv elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, které se zabývají jejich likvidací.

Pomůžete tím zabránit negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

Přispějete k recyklaci a ostatním formám opětovného použití elektrických a elektronických zařízení.

Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení zlikvidovat, lze získat na místním úřadě.