

# DOMO

## HAJSZÁRÍTÓ



### Használati útmutató

**DOMO DO1093HD**

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; [info@linea2000.be](mailto:info@linea2000.be)

## JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO1093HD**

Név .....

Cím .....

Vásárlás dátuma .....

## HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684  
obchod@domo-elektro.cz

## UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
  - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
  - Farmok
  - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
  - Vendégszobák vagy hasonlók
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.
- A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn vagy külön távirányítón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészektől, és ne takarja le a készüléket.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését. Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- A készüléket nem szabad hosszabbítóval vagy több aljzattal használni.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.”
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a szabadban.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel.

- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Csak a készülékhez mellékelte edényeket használja.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása károsan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne legyen sérült, megcsavarodott, meggörbült vagy összenyomódott. Ne húzza meg a kábelt, és ne helyezzen semmit a tetejére.
- Soha ne zárja el a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásait.
- Ne használja és ne tárolja a hajszárítót párás környezetben, például fürdőkád, zuhanyzó közelében, fürdőszobában stb.
- Ennek ellenére, ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a konnektorból. Soha ne tegye a kezét a vízbe.
- A levegőkimenet és a tartozékok használat közben felforrósodhatnak. Ne érintse meg őket.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó teljesen be van dugva.
- Ne ejtse le a készüléket. Ez rövidzárlat miatt áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne használja a hajszárítót, ha a levegőbemenet sérült.
- Hagyja abba a használatát, ha tüzet lát a levegőkimenetben. Tisztítsa meg alaposan a készüléket, és távolítsa el a port a bemeneti vagy kimeneti nyílásból.
- Mindig tartson 10 cm-t a haja és a levegőbemenet között. Mindig tartson 3 cm-t a haja és a levegőkimenet között.
- A hajszárító védve van a túlmelegedéstől. Az áramellátás megszakad, ha a készülék túlmelegszik. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja néhány percig hűlni. Tisztítsa meg alaposan a készüléket, és távolítsa el a port a bemeneti vagy kimeneti nyílásból, mielőtt újra bekapcsolná.
- A készülék használat közben felforrósodhat. Azok a személyek, akik nem érzékelik a hőt, ne használják a készüléket, vagy csak felügyelet mellett használják.
- Tárolás előtt várja meg, amíg a készülék lehül.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne dugjon fémtárgyakat a szellőzőnyílásokon keresztül.
- Ne használja a készüléket műhajon.
- A fokozott biztonság érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszobát ellátó elektromos csoportba hibaáram-védőt (RCD) szereljen fel. Ennek a hibaáram-megszakítóknak az értéke nem haladhatja meg a 30 mA-t. Forduljon a telepítőhöz.
- Rendszeresen tisztítsa meg a levegőbemenetet, hogy elkerülje a por felhalmozódását. Húzza ki a dugót a konnektorból, és törölje le száraz ruhával.



Tilos a készüléket zuhany alatt vagy fürdőkádban használni.

## ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

### ALKATRÉSZEK

1. Levegő kimenet
2. Levegő bemeneti rács
3. „Cool shot” gomb
4. Hőmérséklet kapcsoló
5. Sebességkapcsoló
6. Függesztőszem



## **HASZNÁLAT**

Győződjön meg arról, hogy az összes gomb kikapcsolt helyzetben van. Dugja be a tápkábelt egy aljzatba.

2. Nyomja meg a sebességkapcsolót a sebesség megváltoztatásához.

✱ : ki

✱ : alacsony sebesség

: Magassebesség

3. Nyomja meg a hőmérséklet gombot a hőmérséklet kiválasztásához.

· I: alacsony hőmérséklet

· II: közepes hőmérséklet

· III: magas hőmérséklet

4. Állítsa a sebességkapcsolót nullára a készülék kikapcsolásához használat után. Húzza ki a dugót a konnektorból.

△Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, még akkor is, ha rövid ideig nem kívánja használni.

Nyomja meg a „cool shot” gombot az intenzív hideg levegő áramlásához. Használja ezt, ha már majdnem befejezte a hajszárítást a stílus beállításához és a fényes eredmény eléréséhez

## **TISZTÍTÁS**

· Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a dugót a konnektorból.

· Rendszeresen tisztítsa meg a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait puha ruhával, vattakoronggal vagy tiszta fogkefével.

· Távolítsa el a levegő bemeneti rácsát, törölje le egy puha ruhával, és távolítsa el a port. Cserélje ki a rácsot.

· Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a tápkábelt vagy a csatlakozódugót.

· Soha ne tisztítsa a készüléket éles vagy súroló hatású tárgyakkal vagy tisztítószerekkel.

· Ne használjon alkoholt, körömlakkle mosót vagy tisztítószert a készülék tisztításához.