

Návod KA5899

Obsah balení:

Digitální hodiny

USB kabel napájení

Popis produktu:

Zdroj napájení: 1.5 M USB-C kabel

5V /1A adapter (vidlice) není součástí balení

Materiál: MDF a PVC

Formát hodin:

- Stiskem tlačítka „down“ přepínáte mezi 12 / 24 formátem hodin
- U 12 hodinového formátu svítí na displeji „PM“ od poledne do půlnoci

Hodiny:

- Dlouhým stiskem tlačítka „set“ vstoupíte do nastavovacího módu hodin
- Když začne číslo označující hodiny blikat, stiskem tlačítka „up“ nebo „down“ nastavujete hodiny

Minuty:

- Znovu stisknutím tlačítka „set“ vstoupíte do nastavovacího módu minut
- Když začne číslo označující minuty blikat, stiskem tlačítka „up“ nebo „down“ nastavujete minuty
- Hodinový formát: 12 / 24 hodin
- Nastavování se automaticky vypne a vrátí na standardní displej, pokud nedojde k žádné operaci po dobu 15 sekund

Důležité:

- Pro provoz do sítě 230V (do zásuvky) použijte 5V / 1A USB vidličkový adapter. Pozor: přesvědčte se, že používáte adapter ve standardní napěťovém rozsahu
- Hodiny umístěte mimo dosah malých dětí.
- Neumisťujte hodiny na příliš chladné nebo horké místo nebo na místo.
- Nerozebírejte ani neopravujte hodiny
- Manipulujte s hodinami opatrně, aby produkt nespadl a nerozbil se.