

NE 3050 odstraňovač chípkov z nosa a uší**Návod na použitie**

Dakujeme, že stes zakúpili nás produkt.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte si ju spolu so záručným listom, dokladom o kúpe a ak je to možné, originálnym obalom vrátane jeho vnútorného obalu.
- Zariadenie používajte iba na určený účel.
- Zariadenie nie je určené na komerčné použitie.
- Nepoužívajte zariadenie vonku. Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiareniom, vlhkosťou a neponárajte ho do tekutiny.
- Keď je zariadenie v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru.
- Nepoužívajte zariadenie, ak vykazuje známky poruchy alebo poškodenia.
- V prípade poruchy sa nepokúšajte zariadenie opraviť sami, vždy sa obráťte na autorizovaného odborníka.

Deti a slabí

- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, nenechávajte na dosah žiadne obalové komponenty (plastové vrecká, lepenka, styrén atď.).

VAROVANIE!

Zabráňte malým deťom hrať sa s fóliou. Existuje riziko udusenia!

- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi charakteristikami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť alebo nedostali pokyny na používanie pomôcky.

- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení potenciálnych nebezpečenstiev. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

UPOZORNENIE: Riziko zranenia!

- Nepoužívajte oje, kým sú holiace hlavy v prevádzke.

PRE POZORNOSŤ:

- chráňte reznú hlavu pred nárazmi a ťažkými predmetmi.
- Do holiacej hlavy nevkladajte ostré predmety.
- Chráňte zariadenie pred vlhkostou a tekutinami.
- Toto zariadenie je určená strihanie vlasov v nose a ušiach. Nepoužívajte, na iné účely. • Pred čistením Vypnite zariadenie a vyberte batériu.

Používanie batérií

VAROVANIE: Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nevystavujte vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.

Nikdy nehádžte batérie do ohňa.

Zastrihávač častí 1.

1. Transpanájomná čiapka pre holiacu hlavu.

1 čistiacia kefa

Vložte batériu

(batéria nie je súčasťou dodávky) 1. Otvorte spodný kryt. 2. Vložte 2 batérie 1,5V MICRO LR03 do priečadky na batérie.

Dodržujte polaritu ++ a --

3. Zatvorte priestor pre baterie.

Použitie

1. Odstráňte plastový uzáver. 2. Prepnite prepínač z polohy "VYPNUTÉ" do operačného systému. 3. Nasmerujte špičku holiacej hlavy do nosnej dierky alebo ucha.

VÝSTRAHA:

Z nosnej dierky odstráňte iba ochlpenie a z ušného lalôčika iba vyčnievajúce chípky. Netlačte ani nepoužívajte silu, aby ste nespôsobili zranenie.

Holiaca hlava môžespôsobiť zranenie! 4. Po použití prepnite prepínač späť do polohy Vypnuté.

Po každom piatom použití očistite holiacu hlavu jemným artáčom.

5. Vymeňte ochranný kryt.

UPOZORNENIE:

- Neponárajte zariadenie do vody. Ak tak urobíte, môže to poškodiť elektroniku.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Čistenie

1. Vypnite zariadenie.
2. Vyberte batériu z priečadky na batériu.
3. Držte hlavu holiaceho strojčeka a otočte ho v smere hodinových ručičiek a odstráňte hlavu.
4. Opatrne odstráňte držiak rezacej čepele a holiacu hlavu.
5. Odstráňte chĺpky z držiaka a rezacej čepele. Jemným štetcom.
6. Zostavte kusy v opačnom poradí. Späť k sebe.
7. Zasuňte do ochranného krytu.
8. Ak je to potrebné, utrite zariadenie vlhkou handričkou a potom utrite dosucha.

Model technických údajov: NR 3050

Čistá hmotnosť: Cca. 0.45 kg

Batéria:
2 x 1,5 V, MICRO LR03, AAA

Technické a konštrukčné zmeny sú vyhradené pre vývoj produktov.

LIKVIDÁCIA BATÉRIE

Toto zariadenie je napájané z Ni-MH batérií. Keď dosiahnu koniec svojej životnosti , mali by sa dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Nikdy nehádzte batérie do bežného komunálneho odpadu! Ako používateľ ste zo zákona povinný odovzdať batérie určenému zbernému miestu.
- Vyradené batérie môžete tiež bezplatne odovzdať na mieste predaja.
- Obráťte sa na miestne orgány a požiadajte ich o informácie o verejných zberných miestach.

ZÁRUKA A SPÔSOB LIKVIDÁCIE

TOTO ZARIADENIE BOLO VYROBENÉ S NAJVÄČŠOU STAROSTLIVOSŤOU A NAJMÖDERNEJŠÍMI VYROBÝMI METÓDAMI. SME PRESVEDCENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNE SLUZIT, AK BUDÉTE POSTUPOVAT PODĽA POKYNOV V POKYNOCH. V PRÍPADE AKEJKOĽVEK CHÝBY SA OBRÁTTE NA SVOJHO PREDAJCU. UIŠTITE SA TIEŽ, ŽE PREDÁVAJUCI RIADNE ÝYPLNI ZÁRUČNÝ LIST. AK SA VŠAK NA ZARIADENI ZISTÍ CUDZIE RUŠENIE ALEBO SA PREVADZKUJE V ROZPORE S POKYNMI, V POKYNOCH, NAROKY NA ZÁRUKU ZANIKAJU. DEMONTÁŽ ZARIADENIA JE ZAKAZANÁ.

Po uplynutí záruky:

Po uplynutí záručnej doby je možné opravy vykonať za poplatok v príslušnej špecializovanej predajni alebo opravovni.



Význam symbolu "Kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu. Využite zberné miesta určené na tento účel na likvidáciu elektrických zariadení a odovzdajte svoje elektrické zariadenia, ktoré už nebudeš používať. To pomôže predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie,

ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Tým prispejete k zhodnocovaniu, recyklácii a

iné formy zhodnocovania starých elektronických a elektrických spotrebičov. Informácie o tom, kde je možné tieto zariadenia odovzdať na likvidáciu, možno získať od správnych orgánov alebo obecného úradu.