

DOMO

DIGITÁLIS SZÁRÍTÓGÉP



Használati útmutató

DOMO DO354VD

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO354VD**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.
- A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn vagy külön távirányítón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni, mielőtt az alkatrészeket fel- vagy leveszi, valamint a készülék tisztítása előtt. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését. Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- A készüléket nem szabad hosszabbítóval vagy több aljzattal használni.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőjéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a szabadban.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésén kívüli célra.

- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat. Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása károsan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.



A készülék használat közben felforrósodhat. Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket

- Soha ne takarja le a gépet törölközővel vagy hasonló tárggyal. A szellőzőnyílások letakarása tüzet okozhat.
- Az alkatrészek nem mosogatógépben moshatók, hacsak ez a kézikönyv másként nem rendelkezik.
- Kerülje a mozgó alkatrészekkel való érintkezést. A személyi sérülések és/vagy az élelmiszer-száritó károsodásának kockázatának csökkentése érdekében használat közben tartsa távol a kezét, haját, ruházatát, spatuláját és egyéb konyhai eszközöket az élelmiszertől.
- Ne működtesse a készüléket egyszerre 24 óránál tovább. 24 óra elteltével húzza ki az élelmiszer-száritót a konnektorból, és hagyja hűlni legalább két órán át, mielőtt újra használná.
- Ne használja a készüléket kád, mosdókagyló vagy más vizet vagy más folyadékot tartalmazó tárgyak közelében, illetve amikor nedves vagy nedves felületen vagy azon áll. Ne tárolja a készüléket nedves környezetben vagy helyiségben.
- Ennek ellenére, ha a készülék vízbe esne, kapcsolja ki a konnektorból, majd azonnal húzza ki a készüléket az aljzatból. Soha ne tegye a kezét a vízbe.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Ajtó
2. Rozsdamentes acél tálcák
3. Vezérlőpult
4. Szellőzőnyílás
5. Szárítólap
6. Csepptálca/tálca gyümölcsbőrhez
7. Időzítő: 1-24 óra
8. A hőmérséklet beállítása: 35-75 °C
9. Alsó
10. Kijelző
11. Emelje fel
12. Start gomb
13. Be/ki gomb



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Öblítse le vízzel a rozsdamentes acél tálcsákat, a szárítólapot, a csepttálcsát és az ajtót – soha ne öblítse le az egész készüléket – és törölközővel szárítsa meg.
2. Indítsa el az üres gépet, és hagyja üresen működni 30 percig. Enyhe füst és szag szabadulhat fel; ez normális. Biztosítson megfelelő szellőzést.
3. Öblítse le újra a polcokat, és szárítsa meg őket ruhával.
4. A gép most használatra kész. (Ez csak a gép első használatakor szükséges, miután kicsomagolta.)

HASZNÁLAT









KÉSZÍTMÉNY

- Mossa el az élelmiszert, és törölközővel vagy papírtörölővel törölje szárazra.
- Az élelmiszer szárítás előtti hámozása csökkenti a száradási időt, de értékes vitaminok és ásványi anyagok elvesztésével is jár.
- Vágja az ételt nagyjából azonos méretű és vastagságú darabokra, szeletekre vagy csíkokra. Szükség esetén távolítsa el a magokat, gödröket stb. Vágja le a sérült vagy horzsoltszerű területeket.
- A kemény ételeket (pl. kemény zöldségek) és a nyersen nem fogyasztható zöldségeket a legjobb, ha először blansírozzák, hogy szárítás előtt félpuhák legyenek. Ez csökkenti a száradási időt, és kevesebb vitaminvesztést biztosít. Szárítás előtt győződjön meg arról, hogy az élelmiszer megfelelően megszáradt.

A TÁLCÁK KITÖLTÉSE

- Ossza el egyenletesen az ételt a rozsdamentes acél tálcsákon. Ne engedje, hogy a darabok átfedjék egymást.
- Ügyeljen arra, hogy a tálca legfeljebb 90%-a le legyen fedve, hogy biztosítsa a jó légáramlást.
- Az étel méretétől függően a tálcsák magassága állítható.
- Használja a szárítólapot kisebb élelmiszerekhez, például fűszernövényekhez és bogyókhoz, vagy ragacsos ételekhez, például banánhoz és paradicsomhoz.
- Helyezze a gyűjtőtálcsát az élelmiszer-száritó aljára, hogy tisztán tartsa. A gyűjtőtálcsát gyümölcsbőr készítésére is használhatja.

ÉTEL SZÁRÍTÁSA

1. A polcok feltöltése után csukja be az ajtót. Dugja be a tápkábelt egy aljzatba. Hangjelzést fog hallani, és a kijelző világít.
2.  Nyomja meg a be/ki gombot.
3.  Állítsa be a hőmérsékletet. A készülék automatikusan 70°C-ra van beprogramozva az időzítővel 10 órára. Nyomja meg a hőmérséklet gombot a hőmérséklet beállításához (35-75°C). A hőmérséklet növelésével  és csökkentésével  kiválaszthatja a kívánt hőmérsékletet. 5°C-ra állítható be.
4.  Állítsa be az időt. Nyomja meg az időzítő gombot. Az idő növelésével  és csökkentésével  kiválaszthatja a kívánt időt (1-24 óra). Ez óránként állítható be.
5.  Ha a kívánt hőmérsékletet és időt is kiválasztotta, nyomja meg a start gombot, és a készülék megkezdheti a szárítást. Hallja a ventilátor működését, és az időkijelző „H” jelzése villogni kezd.
6. Működés közben a kijelzőn látható idő visszaszámlál. Ha a hátralévő idő kevesebb, mint egy óra, a visszaszámlálási idő percekben jelenik meg. A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad és automatikusan kikapcsol. A ventilátor 10 másodpercig tovább működik.



55°



55° - 70°



65°



70°



70°

- A fenti táblázat a különböző típusú élelmiszerekhez ajánlott hőmérsékleteket tartalmazza. Ez csak iránymutatás.
- A legjobb hőmérséklet- vagy időbeállítás számos tényezőtől függ, mint például az élelmiszer páratartalma, a levegő páratartalma, az élelmiszer vastagsága, a szárítandó élelmiszer térfogata, a felhasznált polcok száma, személyes preferenciák stb. .
- A beállítások könnyebb meghatározása érdekében javasoljuk, hogy kövesse nyomon a súlyt és a szárítási időt.
- Az élelmiszerszáritót mindig pormentes, száraz és jól szellőztetett helyen használja.
- Az élelmiszerek szárítása közben a hőmérséklet és az időzítő bármikor beállítható, ha szükséges.
- Ha korábban szeretné leállítani a szárítást, nyomja meg a be/ki gombot.
- Óránként ellenőrizze az étel állapotát.

SZÁRÍTOTT ÉLELMISZER TARTÓSÍTÁSA

- Hagyja teljesen kihűlni az élelmiszert, mielőtt eltenné
- Tárolja az élelmiszert légmentesen záródó üvegekbe vagy zacskókba, hogy az élelmiszer ne szívja magába a nedvességet. Így az élelmiszer hosszú ideig eltartható.
- Az élelmiszert száraz, sötét helyen tárolja.
- Hűvös helyen, lehetőleg 15°C-on vagy az alatt tárolandó.
- Ne használjon fém edényt szárított élelmiszerek tárolására.
- Megfelelő csomagolás és tárolás esetén a szárított gyümölcsök, zöldségek, fűszernövények, diófélék és kenyér akár egy évig is eltartható.
- Megfelelő csomagolás és tárolás esetén a szárított hús, baromfi és hal legfeljebb három hónapig tárolható hűtőszekrényben, vagy egy évig a fagyasztóban.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A gép tisztítása eltt kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a dugót a konnektorból.
- Hagyja lehűlni a gépet.
- Mossa ki a tálcákat, a csepptálcát, a szárítólapot és az ajtót meleg vízben, kevés mosogatószerrel. Ne tegye őket a mosogatógépbe. Szárítsa meg az összes alkatrészt.
- Nedves ruhával törölje tisztára a készülék belsejét és külsejét.
- Megjegyzés: Soha ne merítse a fedelet vízbe, és ne engedje, hogy vízzel érintkezzen. Ez veszélyes lehet.
- Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószereket