

NOMENCLATURE ÉS FUNKCIÓK MAXXO VM5000

1 "VACUUM+SEAL/CANCEL" GOMB: a gomb megnyomásával:

- a készülék létrehozza a vákuumot és automatikusan lezárja a zsákokat.
- a gép működése közben a kiválasztott funkció blokkolva van.

2 "FOOD" GOMB: a gomb megnyomásával kiválaszthatja a készülék tömítési idejét a csomagolt élelmiszerek szerint:

- Food "MOIST": hasonlóan a kenyérhez, tésztahoz, kekszhez és hasonlóhoz, amely rövidebb zárási időt igényel.
- Food "DRY": mint a hús, a gyümölcs, a zöldség, stb., Minden folyadékot és páratartalmat tartalmazó élelmiszert, ezért hosszabb zárási időt igényel.

3 "PRESSURE" GOMB: a gomb megnyomásával kiválaszthatja a készülék szívóteljesítményét a csomagolt élelmiszerek szerint:

- Aspirazione "NORMAL": alkalmas a legkényesebb / törékeny élelmiszerek, például a gyümölcsök és zöldségek számára
- Aspiráció "TURBO": minden más típusú élelmiszerekhez alkalmas.

4 "SEAL" PUSH-GOMB: a gomb megnyomásával:

- a készülék tömítései (zsákszárítási funkció), amennyiben tekerceket használnak.
- a levegő szívás leáll és a zsák automatikusan lezáródik.

5. LED-kijelzők: Jelzi a vákuum- vagy tömítési folyamat állapotát és a gép beállításának állapotát.

6. Tartálykapcsoló: A tartályok, a palack fedele, a bordugattyú vagy más tartozék porszívózásának elindítása.

7. Kioldó gomb: kettő biztosított. Nyomja meg mindkét oldalt a fedél kinyitásához. És engedje el a vákuumnyomást a gép belsejében.

8. Levegőbevitel: A levegőbevezetés összekapcsolja a vákuumkamrát és a szivattyút A tartályok, a bordugók stb. Számára helyezze a tömlőcsövet a légbeömlőbe.

9. Tömítőszalag: Helyezze a zsákot a szalag fölé.

10. Vákuumkamra: Helyezze a táskát nyitott végét a kamrába, húzza ki a levegőt a táskából és rögzítse a zsákból a folyadék túlsordulását.

11. Alsó tömítés: Tartsa távol a levegőt a vákuumkamrában lévő felső tömítéssel kialakított vákuumkamrával. Tisztítsa meg és szárítsa meg, vagy cserélje ki, amikor torz vagy megtört.

12. Felső tömítés: Tartsa távol a levegőt úgy, hogy vákuumkamrát alakít ki alacsony tömítéssel. Tisztítsa meg és szárítsa meg vagy cserélje ki torzult vagy törött állapotban.

13. Tömítőelem: Teflon bevonatú fűtőelem, amely forró és tömíti a zsákot.

14. Hook: A fedél rögzítése az alapra.

15. nem tartalmazza

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A fedél felhúzása és a záró- és / vagy vákuumkezelő gombok megnyomása előtt egy kissé nyomja meg a fedelet, majd a másik kezével válassza ki a kívánt funkciót. A készülék elindítja a műveleti ciklust. Néhány másodperc elteltével vegye le a kezét a fedélről.

A TÁSKÁK HASZNÁLATA

1) Minden használat előtt óvatosan tisztítsa meg a készüléket a "Tisztítás és karbantartás" című részben leírtak szerint.

2) Helyezze a készüléket sík és merev felületre, és hagyja el a munkaterületet a készülék előtt akadályoktól mentes, valamint elegendő helyet biztosítva ahhoz, hogy a zsákok a csomagoláshoz illeszkedjenek.

3) Csatlakoztassa a készüléket a készülék alján feltüntetett adattáblán szereplő adatokhoz. Ellenőrizze, hogy a "FOOD Moist" és az "PRESSURE NORMAL" gombok figyelmeztető lámpája bekapcsol (piros szín).

4) Homogénean tegye be a tartályban tartandó ételeket. Ellenőrizze, hogy a táskák hossza 8 cm-rel nagyobb, mint a megőrzendő tápláléké.

5) Emelje fel a fedelet.

6) Helyezze a tasak nyitott végét a szívókamrába a 2. ábrán látható módon, a sima rész lefelé. Győződjön meg róla, hogy a zsák belső része, ahol a tömítést elvégzik, tiszta és minden élelmiszerdarabtól mentes. A táskát jól nyújtani és hajtogatni.

7) Engedje le a fedelet, és mindkét kezével erősen nyomja meg a fedél két oldalát, és csatlakoztassa a két rögzítő karot a készülék alján (amíg "kattanást" nem hall).

8) Most a fedél zárva van. Egy kézzel nyomja meg a fedelet, és a másik gombbal nyomja meg először az "Vacuum+seal / Cancel" gombot a műveleti ciklus elindításához, majd tartsa lenyomva a fedelet. Az "Vacuum+seal / cancel" gomb figyelmeztető lámpája bekapcsol (piros): a készülék teljesíti a szívást. 3-4 másodperc elteltével távolítsa el mindkét kezét a fedélről. Ezután a "Seal" gomb (kék) figyelmeztető lámpája bekapcsol: az eszköz jelenleg lezárja a tömítést. Várjon néhány másodpercig, és amikor az "Vacuum+seal" és a "Seal" gombok figyelmeztető lámpái kikapcsolnak, nyomja meg a két fedélnyitó gombot.

9) Ellenőrizze a táskák tömítését, és tárolja a hűtőben, fagyasztoóban vagy szekrényben.

Lehetőség van a készülék szívóteljesítményének és tömítési idejének kiválasztására a csomagolt élelmiszerek szerint (lásd a "Nomenklatura és funkciók" című részt). A készülék automatikusan "Food Moist" és "Pressure NORMAL" értékre van állítva.

Vigyázat! Miután a szívóteljesítményt és a tömítési időt megváltoztatták, ez a választás mindaddig tárolódik, amíg a készüléket kihúzza a hálózati aljzatról.

A ROLLS HASZNÁLATA

A tekercs lehetővé teszi a zsákok készítését a kívánt hosszúságban, amely alkalmas az étel megőrzésére.

1) Határozza meg a zsák hosszát a tárolandó élelmiszer hosszának megfelelően, és legalább 8 cm-t adjon hozzá; Add hozzá további 2 cm-t minden alkalommal, amikor a táska újra felhasználásra kerül.

2) Csavarja le a tekercest és éles ollóval, hosszú pengével vágja a kívánt hosszúságra.

3) Helyezze a zsák két nyitott végét a tömítőszalagra, a sima rész lefelé nézzen.

Vigyázat! Ne hagyja, hogy a zsák a szívó kamrában vagy a tömítésen maradjon. Győződjön meg róla, hogy a táska jól nyújtott, tiszta és nem mutat semmilyen hajtást

4) Engedje le a fedelet, és mindkét kezével erősen nyomja meg a fedél mindkét oldalát, majd a készülék alján található két rögzítő karot (amíg "kattanást" nem hall).

5) Most a fedél zárva van. Egy kézzel nyomja le a fedelet, és a másik gombbal nyomja meg először a "SEAL" gombot a tömítés automatikus elindításához (a "SEAL" jelzőfény bekapcsol: kék színű), majd tartsa lenyomva a fedelet. 3-4 másodperc elteltével távolítsa el mindkét kezét a fedélről. Amikor a "SEAL" gomb figyelmeztető lámpája kikapcsol, nyomja meg a két fedélnyitó gombot.

6) Ellenőrizze a zsák tömítését.

7. Folytassa a "HASZNÁLATI UTASÍTÁS - A TARTÓK HASZNÁLATA" pont 4-9. Pontjában leírtak szerint.

KÉZI VAKUUM

A vákuumcsomagolás is használható speciálisan finom / törékeny termékekhez, mint például a szamóca, a bogys gyümölcsök, a kenyér botok, a zöldségek, a halak stb. Az automata üzemmódban az összes levegő szívó szívesen présel az ilyen élelmiszereket. Ezért javasoljuk a kézi vákuum üzemmód használatát.

Nyomja meg az "Vacuum+SEAL" gombot; A figyelmeztető lámpa piros színnel világít; Ez azt jelenti, hogy elkezdődött a légbeszívás. Óvatosan vegye figyelembe a szívócsövet a zsákból és ha szükségesnek ítéli meg, állítsa le a vákuumos folyamatot a "SEAL" gomb megnyomásával; A készülék automatikusan lezárja a zsákot (a "SEAL" jelzőfény kék lesz). Várjon néhány másodpercet, és amikor a "SEAL" gomb figyelmeztető lámpája kikapcsol, nyomja meg a két fedélnyitó gombot.

Emelje fel a fedelet és ellenőrizze a tasak tömítését.

FOLYADÉKOK VAKUUMA

Ahhoz, hogy képes legyen a vákuumcsomagolás folyadékát, előfagyasztani kell őket.

Helyezze a folyékony táplálékot egy megfelelő edénybe, tárolja a fagyasztóban kb. 12-18 órán keresztül; Aztán vegye le a tartályból és tegye be egy vákuumcsomagba.

Távolítsa el a levegőt és zárja le a táskát az "Használati utasítás" c. Majd tárolja a zsákot a fagyasztóban. Ez az élelmiszer olvadható forró vízbe vagy a mikrohullámú sütőbe.

TENGELY VAGY TISZTA ZÁRT FUNKCIÓ

Ez a készülék a zsákszáró funkciót használhatja anélkül, hogy szükségképpen vákuumot hozna létre.

Elegendő a tömítést lezárni, tökéletesen tisztítani és jól megnyújtani a tömítőszalagon.

Vigyázat! Ne hagyja, hogy a zsák a szívó kamrában vagy a tömítésen maradjon.

Határozottan nyomja meg mindkét kezét a fedél két oldalán, és csatlakoztassa a két rögzítő karot a készülék alján (amíg "kattanást" nem hall).

Most a fedél zárva van. Nyomja meg a "SEAL" gombot a tömítés automatikus elindításához (a "SEAL" jelzőfény kékvé válik). Várjon néhány másodpercet, és amikor a "SEAL" gomb figyelmeztető lámpája kikapcsol, nyomja meg a két fedélnyitó gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Gondosan mosson kezet a készülék tisztítása előtt.

N.B. : a tisztítási műveletek végrehajtása előtt győződjön meg róla, hogy a dugót lecsatlakoztatta a tápegységről.

A használat előtt és után tisztítsa meg a készüléket száraz vagy enyhén nedves ruhával, ügyeljen arra, hogy ne engedje, hogy a folyadék behatoljon a készülékbe. A folyadékgyűjtő tartályt vízsugár alatt eltávolíthatjuk és öblíthetjük.

Eltávolításhoz nyissa fel az oldalt elhelyezett karot jobbra húzásával és a tartály felfelé húzásával. Mielőtt áthelyezi a készülékbe, győződjön meg róla, hogy teljesen tiszta. Fontos, hogy a nejlonmaradványokat (zsákot) a tömítőszalagról minden használat után puha ruhával távolítsa el, ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg.

Tisztítsa meg a tömítőszalagot, ha lehűlt. Ez a készülék precíziós alkatrészeket tartalmaz.

Ezért ne hagyja, hogy a készülék szélsőséges hőmérsékleti eltérésekkel, nedvességgel, ütődéssel, porral és közvetlen napsugárzással járjon. Ne hagyja, hogy a készülék leesett vagy ütjen.

A tisztításhoz soha ne használjon vegyi vagy koptató termékeket.

Ne tárolja a készüléket a reteszelő karokkal akasztott fedéllel, hogy elkerülje a tömítőszalag és tömítések deformálódását.