

DOMO

KONYHAI GÉP



Használati útmutató

DOMO DO1031KR

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO1031KR**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés során és az alkatrészek cseréjekor. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőnek vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- **VIGYÁZAT:** a veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket a szabadban.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékekkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Küldje vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak
- szervizes vizsgálathoz, javításhoz vagy elektromos vagy mechanikai beállításhoz. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A rövid tápkábel csökkenti annak kockázatát, hogy belegabalyodjon vagy belebotljon egy hosszabb vezetékbe. **NE HASZNÁLJA HOSSZABBÍTÓKEZELÉVEL**
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.

- Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van összeszerelve, majd dugja be a kábelt a fali aljzatba. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Ne használja a készüléket, ha víz van benne, vagy az alkatrészek tisztítás után még nedvesek.
- Ne használja a készüléket összetevők nélkül.
- Óvatosan kezelje éles tartozékokat, például késeket. Csak akkor érintse meg a tartozékokat, amikor azok már nem mozogtak a készülék belsejében.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Sebesség ellenőrzés
2. Kioldógombos többfunkciós fej
3. Rozsdamentes acél keverőtál
4. Tál fedele
5. Töltőnyílás
6. Zöldségszeletelő és húsdaráló csatlakozási pontja
7. Többfunkciós fej
8. Csatlakozási pont a turmixgéphez
9. Cséplómunkás
10. Tészta horog
11. Ballon habverő



Külön rendelhető

12. Turmixgép
13. Zöldségszeletelő
14. Húsdaráló



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a csomagolásból. Távolítson el minden promóciós matricát.
- Mossa le az összes eltávolítható alkatrészt meleg szappanos vízben, és alaposan szárítsa meg.
- Az áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse vízbe a motoregységet.

HASZNÁLAT

GYÚRÁS/VERÉS/HAVERÁS

1. A hozzávalók jellegétől függően a fedős keverőtálból 2 kg tészta készíthető.
2. Helyezze a készüléket sima, tiszta és száraz felületre.
3. Győződjön meg arról, hogy a dugó ki van húzva a konnektorból, és a sebességszabályzó „0” állásban van.
4. Nyomja meg a kioldó gombot, nyomja fel teljesen a többfunkciós fejet, amíg a helyére nem kattann.
5. Tegye a keverőedényt az aljába, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzítse. Tedd a hozzávalókat a tálba.
6. Helyezze a fedelet a többfunkciós fejre a mellékelt nyíláson keresztül.



7. Válassza ki a használni kívánt tartozékot: habverő, tésztakampó, ballonos habverő.
 - a) A tengely körül csúsztatva rögzítse a tartozékot a fejhez.
 - b) Forgassa el a tartozékot negyed fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba.
 - c) Engedje el a tartozékot, hogy a reteszelt helyzetbe kerüljön. Vigyázat: a tésztakampót csak maximum 1-es sebességig használja.



8. Nyomja vissza a kioldó gombot a többfunkciós fej visszanyomásához és rögzítéséhez.
9. Dugja be a dugót a konnektorba, és válassza ki a kívánt sebességet a sebességszabályzó gomb elforgatásával.
10. Az elkészítés során a fedél töltőnyílásán keresztül adhatja hozzá a hozzávalókat.
Figyelem: Ne használja a készüléket egyszerre 10 percnél tovább. 10 perc használat után hagyja hűlni a készüléket 30 percig, mielőtt újra használná.
11. A készülék leállításához forgassa a sebességszabályzó gombot „0” állásba

SZÉTSZERELÉS

1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Nyomja meg a kioldó gombot a többfunkciós fej teljes rögzítéséhez a tetején.
3. Nyomja ki a tartozékot a reteszelt helyzetből, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba negyed fordulattal. Ezután csúsztassa le a tartozékot a hajtótengelyről, és távolítsa el a tartozékot. Legyen óvatos a tartozékok eltávolításakor, mert éles szélek lehetnek.
4. Távolítsa el a fedelet a többfunkciós fejről az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.
5. Fordítsa el a kioldógombot negyed fordulattal balra, nyomja le teljesen a fejet, majd fordítsa el a kioldógombot negyed fordulattal ismét jobbra úgy, hogy az felfelé mutasson a fej rögzítéséhez.
6. Nyomja meg a kioldó gombot a többfunkciós fej visszanyomásához és ismételt rögzítéséhez.

KÜLÖN ELÉRHETŐ

TURMIXGÉP

1. Az összetevők jellegétől függően a turmixgép 1,4 liter keverésére képes.
2. Tegye vízszintes helyzetbe a többfunkciós fejet, és húzza le a fedelet a fej tetejéről.
3. Adja hozzá a hozzávalókat a munkatálhoz, és zárja le a munkaedényt fedéllel, beleértve az adagolócsőben lévő mérőpoharat is.
4. Helyezze a turmixgépet a csatlakozási pontra, és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva rögzítse a turmixgépet.
5. A keveréshez használja a sebességszabályozót.
6. A turmixolás során lehetőség van a mérőpohár levételére a fedőről, és az adagolócsövön keresztül hozzáadni a hozzávalókat. Ezután mindig zárja be újra a nyílást a mérőpohárral.

Jegyzet:

- Soha ne járassa üresen a turmixgépet.
- Soha ne töltsen meg a munkaedényt forrásban lévő folyadékkal; mindig hagyja őket szobahőmérsékletre hűlni.
- Ha jeget akar törni, ne használjon egyszerre 9 jégkockánál (4x4x2 cm) többet.

ZÖLDSÉGSZELETELŐ

Kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a dugót a konnektorból, mielőtt bármilyen tartozékot felszerel, eltávolít vagy tisztít.

1. Nyissa fel a konyhai robotgép többfunkciós fejének hegyén található fedelet: billentse kissé felfelé a fedelet, és vegye le a fedelet.
2. Kiderül a tartozékok csatlakozási pontja.
3. Helyezze a zöldségszeletelőt a csatlakozási pontra 25°-os szögben, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba negyed fordulattal. Egy kattánást fog hallani, amikor csatlakoztatja. A zöldségszeletelő most tökéletesen függőlegesen áll.

1.



2.



3.



4. Nyomjuk a reszelőt a zöldségszeletelő nyílásába. Választhat egy vágó és 2 különböző reszelő közül

4.



5. Működtesse a zöldségszeletelőt a konyhai robotgép fordulatszám-szabályozójával.
6. A zöldségeket a nyomógomb segítségével biztonságosan tolhatja a zöldségszeletelőbe.
7. A zöldségszeletelő eltávolítása: Nyomja meg a kioldó gombot (lásd az ábrát), és forgassa el a zöldségszeletelőt az óramutató járásával megegyező irányba negyed fordulattal.

7.



8. Távolítsa el a zöldségszeletelőt, és tegye vissza a fedelet a csatlakozóra.
9. Az újbóli használat előtt alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg az összes alkatrészt.

HÚSDARÁLÓ

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, mielőtt bármilyen tartozékot hozzáad, eltávolít vagy tisztít.

1. Nyissa fel a konyhai robotgép többfunkciós fejének hegyén található fedelet: billentse kissé felfelé a fedelet, és vegye le a fedelet.
2. A tartozékok csatlakozási pontja most látható.
3. Helyezze a húsdarálót 25°-os szögben a csatlakozási ponthoz, és az óramutató járásával megegyező irányban negyed fordulattal húzza meg. Egy kattantást hall, amikor biztonságosan rögzítve van. A húsdaráló most tökéletesen függőleges helyzetben van.

1.



2.



3.

4. A hústöltelék egymást követő darálásához: csigakerék és vágókés.

4.



5. Ezután válasszon a csiszolókorongok közül.
6. Helyezze a bevágást a korongon a kiálló retesz magasságába.
7. Csatlakoztassa teljesen a csavaros gyűrűvel.

5.



6.



7.



8. Helyezze el a tálat a lehető legjobban, hogy beleférjen a hús.
9. A tolórúddal erősen belenyomhatja a húst



10. Kolbászkészítéshez a következő összetevőket kell beilleszteni:



11. Töltött húsgombóc készítéséhez a következő összetevőket illessze be:



12. A húsdaráló eltávolításához nyomja meg a húsdaráló csatlakozási pontja melletti kioldó gombot. Tegyen egy negyed fordulatot a húsdarálón az óramutató járásával megegyező irányba. Tisztítsa meg alaposan az összes alkatrészt, és óvatosan szárítsa meg, mielőtt újra használná őket.



Tisztítás: Ne használja a mosogatógépet a húsdaráló tisztítására

TISZTÍTÁS

1. A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból. Győződjön meg arról, hogy a sebességszabályozó gombja „0” állásban van.
2. Soha ne merítse a motoregységet vízbe vagy folyó víz alá. Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a motoregységet.
3. Szerelje szét az összes tartozékot a „Leszerelés” részben található utasítások szerint.
4. A gyors tisztítás érdekében öblítse le a tartozékokat folyó víz alatt.
5. Az alapos tisztításhoz mossa le, öblítse le és szárítsa meg a tartozékokat.

6. A turmixgép tisztításához keverjen össze meleg vizet néhány csepp mosószerrel a turmixgépben. Tegye a fedőt a turmixgépre. Röviden forgassa a fordulatszám-szabályozót impulzusra és vissza. Ismétlje meg, ha szükséges. Öblítse le a turmixgépet folyó víz alatt, és fejjel lefelé hagyja csöpögni-száradni.



LINEA 2000 - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium - Tel: +32 14 21 71 91 - Fax: +32 14 21 54 63