

PROFI  **COOK**®

SK

NÁVOD K POUŽITÍ

WKS 1107 G

RÝCHLOVARNÁ KANVICA



POZOR:

Vybalenie

- Odstráňte ochranné fólie a prepravné obaly.
- Kábel úplne odviňte.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Pokiaľ budete prístroj odovzdávať tretím osobám, odovzdajte im aj tento návod na obsluhu.

- Používajte tento prístroj výlučne na súkromnú potrebu a na stanovené účely. Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo prístroja, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Pokiaľ by ste chceli priestor opustiť, prístroj vždy vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Prístroj a sieťový kábel je nutné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak bude poškodenie zistené, prístroj sa už nesmie používať.
- Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený prírodný kábel nahradiť káblom s rovnakými hodnotami iba výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Rešpektujte prosím nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny“.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičmi nesmú hrať. Čistenie a údržbou vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dozorom. Udržiavať spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Deti a slabé osoby

- Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neponechávajte v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, styropor atď.).

VÝSTRAHA!

Zabráňte tomu, aby sa malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými vlastnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo nedostatkom znalostí, s výnimkou prípadov, že by na nich dohliadala osoba zodpovedná za bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať.
- Malo by sa dohliadať na deti, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nehrajú.

Elektrické pripojenie

- Uistite sa, že sieťové napätie a napätie, pre ktoré je prístroj konštruovaný (viď typový štítok) navzájom súhlasí.
- Sieťovú zástrčku pripojte len k predpisovo inštalovanej zásuvke s ochranným kontaktom 230 V ~ 50 Hz.

Uvedenie do prevádzky

- Úplne rozviňte napájací kábel.
- Zasuňte zástrčku do riadne nainštalovanej zásuvky 230V/50Hz.
- Prepnete prepínač pod rukoväťou do polohy I, dôjde k zapnutiu prístroja.

Popis zariadenia

- 1) Otvor na vylievanie vody
- 2) Oblasť na zatváranie veka
- 3) Veko
- 4) Tlačidlo pre otvorenie veka
- 5) Rukoväť
- 6) Indikátor hladiny vody
- 7) Prepínač zapnutie/vypnutie
- 8) Základňa



Špeciálne bezpečnostné upozornenia

- Prístroj naplňajte výlučne studenou vodou.
- Hladina vody sa musí nachádzať medzi značkami Min a Max
- Dbajte vždy na to, aby bolo veko pevne uzavreté.
- Neotvárajte prosím veko, kým sa voda varí.

Uvedenie prístroja do činnosti

- Tento návod na obsluhu si starostlivo preštudujte a uložte ho na bezpečnom mieste.
- Pred používaním prístroja zverte 2x čistú vodu bez prísad.

Použitie prístroja

1. Umiestnite zariadenie na rovný povrch.
2. Otvorte otvor na naliatie vody do kanvice.
3. Potom nalejte vo vodu (max. 1,5 litra). Hladinu vody môžete kontrolovať na indikátore hladiny vody.
4. Zatvorte veko.
5. Umiestnite kanvicu na základňu.
6. Stroj pripájajte iba k riadne nainštalovanej bezpečnostnej zásuvke 230 V ~, 50 Hz.
7. Zapnite kanvicu stlačením spínača. Nádržka na vodu sa rozsvieti.

Vypnutie / prerušenie prevádzky

Existujú dva spôsoby, ako zastaviť / prerušiť proces varenia:

- a) zariadenie automaticky vypne po dosiahnutí bodu varu. Kontrolka sa vypne.
- b) Prepnutím prepínača prerušíte proces varu.

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vyprázdňte kanvicu.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo obarenia!

- Pri vylievaní vody von majte veko zatvorené.
- Počas prevádzky sa kryt zahrieva. Nedotýkajte sa ho, kým prístroj nevychladne.

VÝSTRAHA:

Čistenie

Nikdy neponárajte prístroj ani podstavec do vody alebo inej kvapaliny.

- Pred čistením prístroj vždy vytiahnite zo zásuvky.
- V prípade potreby vyčistite zvonjšok prístroja vlhkou handričkou, bez akýchkoľvek prísad.

Odstraňovanie vápenných usedlín

- Časové rozpätie odstraňovania vápenných usedlín závisí od stupňa tvrdosti vody a od toho, ako často varič používate.
- Prosíme Vás, nepoužívajte ocot, ale obvyklé odstraňovače vápenných usedlín na báze kyseliny citrónovej, ktoré sú v predaji. Dávajte podľa návodu.

Poruchy

- Prístroj nelze zapnout.

Možná příčina: Prístroj není v zásuvce.

Pomoc: Zkontrolujte připojení přístroje do zásuvky. Zapojte síťový kabel správně do zásuvky. Zkontrolujte jističe v domácnosti.

Možná příčina: Prístroj je rozbitý.

Pomoc: Obráťte se na autorizovaný servis.

Možná příčina: Po uvaření vody je konvice přehřátá, protože bylo použito málo vody. Zařízení není dostatečně ochlazené.

Pomoc: Nechte přístroj 15 minut vychladnout.

- Prístroj se vypne před vařením vody.

Možná příčina: V konvici jsou vápenné usazeniny. Zásuvka není funkční.

Pomoc: Odstraňte vápenné usazeniny. Zkontrolujte zapojení přístroje.

- Prístroj se nevypne.

Možná příčina: Není zavřené víko nebo není vložený filtr.

Pomoc: Uzavřete víko nebo nasadte filtr.

Model: WKS 1107 G

Pokrytí napětí: 220–240 V, 50 Hz

Příkon: 1850W – 2200W

Třída ochrany: I

Kapacita: max. 1,5L

Čistá hmotnost: cca 1,15 kg

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov. Vyhradzuje si technické zmeny!

ZÁRUKA & SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu „Popolnice“

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Pre likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a ďalším formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde je možné tieto prístroje odovzdať na likvidáciu, obdržíte prostredníctvom územno-správnych celkov alebo obecného úradu.

TENTO PRÍSTROJ BOL VYROBENÝ S NAJVÄČŠOU Starostlivosťou A NAJMODERNEJŠÍMI VÝROBNÝMI METÓDAMI. SME PRESVEDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNE SLUŽIŤ, AK BUDETE DODRŽIAVAŤ POKYNY V NÁVODE. V PRÍPADE AKEJKOL'VEK ZÁVADY SA LASKAVO OBRAŤTE NA SVOJHO OBCHODNÍKA. DBAJTE TIEŽ,

ABY VAM PREDAVAJUCI RIADNE VYPLNIL ZARUCNY LIST. AK VSAK BUDU NA PRISTROJI HĽADANE CUDZIE ZÁSAHY ALEBO BUDE OBSLUHOVANÝ V ROZPORE S POKYNYMI V NÁVODE, ZÁRUČNÉ NÁROKY ZANIKAJÚ. ROZOBERANIE PRÍSTROJA JE ZAKÁZANÉ.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)

Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)