

# PROFI COOK®

SK

## **PC-WKS1 228**

### **ELEKTRICKÁ KANVICA**

#### POZORNOSTĚ:

##### Rozebání

- Odstráňte ochranné fólie a přepravné obaly.
- Úplně odviňte kábel.



#### **Všeobecné bezpečnostné pokyny**

Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod si dobre uschovajte spolu so záručným listom, pokladňou a ak je to možné, balením a vnútorným vybavením obalu. Ak prístroj odovzdáte tretím osobám, dajte im aj tento návod na obsluhu.

- Toto zariadenie používajte výlučne na súkromné použitie a na určené účely. Toto zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a kontaktom s ostrými hranami. Nepoužívajte zariadenie, ak máte vlhké ruky. Ak zariadenie navlhne alebo navlhne, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vypnite zariadenie a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy vytiahnite zástrčku, nikdy nie kábel), keď nebudete zariadenie používať, keď chcete pripojiť príslušenstvo k stroju, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Zariadenie nesmie byť ponechané v prevádzke bez dozoru. Ak chcete oblasť opustiť, vždy zariadenie vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zariadenie a sieťový kábel musia byť pravidelne kontrolované, či nie sú poškodené. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa už nesmie používať.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí za

predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú potenciálnym nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Neopravujte zariadenie sami, ale vyhľadajte autorizovaného servisu. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený napájací kábel vymeniť za kábel s rovnakými hodnotami iba výrobcovi, nášmu zákazníkemu servisu alebo inej kvalifikovanej osobe.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Dodržujte, prosím, nasledujúce "špeciálne bezpečnostné pokyny".

#### **Deti a slabí**

- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, nenechávajúte v ich dosahu žiadne obalové komponenty: plastové vrecká, kartón, styrop atď.).

#### **VAROVANIE!**

Zabráňte malým deťom hrať sa s fóliou. Hrozí riziko udusenía!

- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými vlastnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo neznalostí, s výnimkou prípadov, keď sa tak deje pod dohľadom alebo získa od osoby zodpovednej za bezpečnosť

pokyny na používanie zariadenia.

- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

#### **Elektrické pripojenie**

- Uistite sa, že sieťové napätie a napätie, pre ktoré je zariadenie navrhnuté (pozri typový štítok), sa navzájom zhodujú.
- Sieťovú zástrčku pripájajte iba do legálne nainštalovanej zásuvky s ochranným kontaktom 230 V ~ 50 Hz.

#### **Uvedenie**

- Úplne rozložte napájací kábel.
- Zasuňte zástrčku do správne nainštalovanej zásuvky 230V/50Hz. Prepnite spínač pod rukoväťou do polohy I, zariadenie sa zapne.

#### **Popis zariadenia**

- 1) Otvor na nalievanie vody (s odnímateľným sitom)
- 2) Veko
- 3) Samozatváracie veko vody
- 4) Rukoväťou otvorte veko
- 5) Rukoväť
- 6) Čiara
- 7) Tlačidlo ON/OFF (osvetlené)
- 8) Základ



#### **Osobitné bezpečnostné upozornenia**

- Naplňte zariadenie výlučne studenou vodou.
- Hladina vody musí byť medzi Min a Max!
- Vždy sa uistite, že je veko pevne zatvorené.
- Neotvárajte veko, kým voda vri.

#### **Uvedenie prístroja do prevádzky**

- Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a uložte ho na bezpečné miesto.
- Pred použitím prístroja prevarte 3x čistú vodu bez prísad.

## **Používanie zariadenia**

1. Umiestnite zariadenie na rovný povrch.
2. Otvorte otvor na nalievanie vody do kanvice.
3. Potom nalejte vodu (max. 0,5 litra). Hladinu vody môžete skontrolovať na indikátore hladiny vody.
4. Zatvorte veko.
5. Kanvicu položte na základňu.
6. Zariadenie pripájajte iba k správne nainštalovanej bezpečnostnej zásuvke 230 V ~ 50 Hz.
7. Zapnite kanvicu stlačením spínača. Nádrž na vodu sa rozsvieti.

## **Vypnutie/prerušenie prevádzky**

Existujú dva spôsoby, ako zastaviť / prerušiť proces varenia:

a) po dosiahnutí teploty varu zariadenie automaticky vypne. Svetlo zhasne.

b) Otočením prepínača prerušíte proces varu.

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vyprázdňte kanvicu.

**VAROVANIE:** Nebezpečenstvo obarenia!

- Pri vylievaní vody udržiajte veko zatvorené.
- Počas prevádzky sa kryt zahrieva. Nedotýkajte sa ho, kým zariadenie nevychladne.

## **VAROVANIE:**

### **Čistenie**

Nikdy neponárajte prístroj alebo podstavec do vody alebo inej tekutiny.

- Pred čistením vždy odpojte zariadenie.
- V prípade potreby vyčistite vonkajšiu stranu zariadenia vlhkou handričkou bez akýchkoľvek prísad.

### **Odstraňovanie vápenných usadenín**

- Časové rozpätie na odstránenie vápenných usadenín závisí od stupňa tvrdosti vody a od toho, ako často varič používate.
- Nepoužívajte ocot, ale bežné dostupné odstraňovače vápna s kyselinou citrónovou. Dávajte podľa pokynov.

### **Poruchy**

-Zariadenie sa nedá zapnúť.

Možná príčina: Zariadenie nie je v elektrickej zásuvke.

Pomoc: Skontrolujte pripojenie zariadenia k elektrickej zásuvke. Sieťový kábel správne zapojte do elektrickej zásuvky. Skontrolujte ističe v domácnosti.

Možná príčina: Zariadenie je poškodené.

Pomoc: Kontaktujte autorizovaného servisného zástupcu.

Možná príčina: Po prevarení vody sa kanvica prehreje, pretože sa použilo málo vody. Zariadenie nie je dostatočne chladené.

Pomoc: Nechajte zariadenie vychladnúť 15 minút.

- Zariadenie sa vypne pred vriacou vodou.

Možná príčina: V kanvici sú vápenné usadeniny. Zásuvka nie je funkčná.

Pomoc: Odstráňte vápenné usadeniny. Skontrolujte zapojenie zariadenia.

- Zariadenie sa nevypne.

Možná príčina: Veko nie je zatvorené alebo nie je vložený filter.

Pomoc: Zatvorte veko alebo

nasadte filter.

**Model: PC-WKS 1228 G**

**Pokrytie napätím: 220-240 V,  
50 - 60Hz**

**Pripojené zaťaženie: 900 W –  
1100W**

**Trieda ochrany: I**

**Kapacita: max. 0,5l**

**Čistá hmotnosť: približne 0,74  
kg**