

DOMO

XL szendvicssütő



Használati útmutató

DOMO DO9195C

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO9195C**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Ezt a készüléket 8 éves kortól használhatják gyerekek, valamint testi vagy érzékszervi fogyatékkal élők, valamint szellemi fogyatékosok, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkezők. De csak azzal a feltétellel, hogy ezek a személyek megkapták a szükséges utasításokat a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a készülék használatából eredő veszélyekkel. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel.
- A készülék karbantartását és tisztítását nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett. Tartsa távol a készüléket 8 év alatti gyermekektől.
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- **Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.**
- Figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt:
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz vizsgálat, javítás céljából.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges
- Azok az alkatrészek, amiket nem a gyártó javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerezése esetén, tisztítás előtt. Tekerjen minden gombot „off” pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Soha ne rángassa a kábelt.
- Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
- Ne használja az eszközt a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig egyenes, száraz felületen használja.
- A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.



Amely eszköz felületén ez a jel látható, azok a használat során felmelegedhetnek. Javasoljuk, hogy ne érintse meg a készülék felületét, kivéve a fogantyúkat, az égési sérülések elkerülése érdekében.

- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, hibás működés után, vagy ha maga a készülék sérült. Ebben az esetben vigye el a készüléket a legközelebbi szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából. Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
- Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.

- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem érintkezik folyadékkal.
- A készüléket földelt aljzathoz csatlakoztassa.
- Győződjön meg róla, hogy semmilyen folyadék nem tud bekerülni a készülékbe.
- Ne tegyen semmit a készülék tetejére.
- Tisztításkor mindig húzza ki a készüléket a konnektorból. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.

ALKATRÉSZEK

1. Sütőlapok
2. Tápfeszültség jelzőfény
3. Hőmérséklet-jelző lámpa
4. Biztonsági zár klip



HASZNÁLAT

Figyelem: A készülék első használatakor enyhe szag és füst keletkezhet a sütőlapokból. Ez normális.

1. Győződjön meg arról, hogy a sütőlapok tiszták. Ha szükséges, törölje le őket tiszta, nedves ruhával.
2. Első használatkor kenjük be a sütőlapokat kevés növényi olajjal, vajjal vagy margarinnal.
3. Zárja le a fedelet.
4. Csatlakoztassa a szendvicssütőt. A tápellátás jelzőfénye kigyullad, és a készülék azonnal felmelegszik. Hagyja felmelegedni a szendvicssütőt, amíg a hőmérsékletjelző lámpa ki nem gyullad. Ekkor a készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet.
5. Nyissa ki a fedelet, és helyezze a szendvicset az alsó lapra.
TIPP: Az aranybarna szín eléréséhez megkenheti vajjal a szendvics külsejét.
6. Zárja le a fedelet. Legyen óvatos, mert a szendvicssütő oldalaiból gőz távozik. Ügyeljen arra, hogy testrészek ne érintkezzenek a forró gőzzel.
7. Zárja le a fedelet a biztonsági zárókapoccsal.
8. Amikor a szendvicsek készen vannak, nyissa ki a fedelet, és egy műanyag vagy fa spatulával vegye ki a szendvicseket. Soha ne használjon fémtárgyakat, mert azok károsíthatják a tapadásmentes bevonatot.
9. Használat után mindig azonnal húzza ki a készüléket.

TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Tisztítsa meg a külsejét és a tepsit nedves, tiszta ruhával. Jól szárítsa meg a készüléket. Soha ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószereket.
- Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, az elektromos vezetékét vagy a csatlakozódugót.