

DOMO

KONYHAI GÉP



Használati útmutató

DOMO DO9241KR

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésyre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO9241KR**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak kábelét tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- VIGYÁZAT: a veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a szabadban
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőjéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Az áramütés vagy égés elleni védelem érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a kábelt vagy a dugót.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A rövid tápkábel csökkenti a hosszabb vezetékbe való belegabalyodás vagy megbotlás kockázatát. **NE HASZNÁLJA HOSSZABBÍTÓKEZELÉVEL.**

- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van összeszerelve, majd dugja be a kábelt a fali aljzatba. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Ne használja a készüléket, ha víz van benne, vagy az alkatrészek tisztítás után még nedvesek.
- Ne használja a készüléket hozzávalók nélkül.
- Kezelje nagyon óvatosan, ha éles tartozékokat, például késeket használ. Csak akkor érintse meg a tartozékokat, amikor azok már nem mozogtak a készülék belsejében.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása károsan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Sebesség ellenőrzés
2. Engedje el a gombfejet
3. Keverőtál
4. Tálfedél
5. Töltse ki a nyílást
6. Fej
7. Habverő
8. Tésztahorog
9. Ballon habverő



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a csomagolásból. Távolítsa el minden promóciós matricát.
- Mossa le az összes eltávolítható alkatrészt meleg szappanos vízben, és alaposan szárítsa meg.
- Az áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse vízbe a motoregységet.

HASZNÁLAT

GYÚRÁS/VERÉS/HAVERÁS

1. A hozzávalók jellegétől függően a fedős keverőedényből 2 kg tészta készíthető.
2. Helyezze a készüléket sima, tiszta és száraz felületre.
3. Győződjön meg arról, hogy a dugó ki van húzva a konnektorból, és a sebességszabályzó „0” állásban van.
4. Nyomja meg a kioldó gombot, nyomja fel teljesen a fejet, amíg a helyére nem kattann.

5. Helyezze a keverőedényt a talpba, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy az rögzüljön. Tedd a hozzávalókat a tálba.
6. Helyezze a fedelet a fejre.



7. Válassza ki a használni kívánt tartozékot: habverő, tésztakampó, ballonos habverő.
 - a. A tengely körül csúsztatva rögzítse a tartozékot a fejhez.
 - b. Forgassa el a tartozékot negyed fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba.
 - c. Engedje el a tartozékot, hogy a reteszelt helyzetbe kerüljön. Figyelem: a tésztakampót csak maximum 1-es sebességig használja.



8. Nyomja vissza a kioldó gombot a fej visszanyomásához és rögzítéséhez.
9. Dugja be a dugót a konnektorba, és válassza ki a kívánt sebességet a sebességszabályozó gomb elforgatásával.
10. Az elkészítés során a fedél töltőnyílásán keresztül adhatja hozzá a hozzávalókat. Figyelem: Ne használja a készüléket egyszerre 10 percnél tovább. 10 perc használat után hagyja hűlni a készüléket 30 percig, mielőtt újra használná.
11. A készülék leállításához forgassa a sebességszabályozó gombot „0” állásba.

SZÉTSZERELÉS

1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Nyomja meg a kioldó gombot a fej teljes rögzítéséhez a tetején.
3. Nyomja ki a tartozékot a reteszelt helyzetből, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba negyed fordulattal. Ezután csúsztassa le a tartozékot a hajtótengelyről, és távolítsa el a tartozékot. Legyen óvatos a tartozékok eltávolításakor, mert éles szélek lehetnek.
4. Vegye le a fedelet a fejről.
5. Fordítsa el a kioldógombot negyed fordulattal balra, nyomja le teljesen a fejet, majd forgassa el a kioldógombot negyed fordulattal ismét jobbra úgy, hogy az felfelé mutasson a fej rögzítéséhez.
6. Nyomja meg a kioldó gombot a fej visszanyomásához, majd rögzítéséhez.

TISZTÍTÁS

1. A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból. Győződjön meg arról, hogy a sebességszabályozó gombja „0” állásban van.
2. Soha ne merítse a motoregységet vízbe vagy folyó víz alá. Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a motoregységet.
3. Szerelje szét az összes tartozékot a „Leszerelés” részben található utasítások szerint.
4. A gyors tisztítás érdekében öblítse le a tartozékokat folyó víz alatt.
5. Az alapos tisztításhoz mossa le, öblítse le és szárítsa meg a tartozékokat.