

DOMO

MAXI-CHOPPER



Használati útmutató

DOMO DO9244MC

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO9244MC**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



készüléket el
alkalmas
környezetre és
a termék nem

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684 obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonlók
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.
- A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn vagy külön távirányítón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés során és az alkatrészek cseréjekor. Hagyja kihűlni, mielőtt az alkatrészeket fel- vagy leveszi, valamint a készülék tisztítása előtt. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését. Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- A készülék nem használható hosszabbító kábellel vagy több aljzattal.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékekkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Küldje vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizes vizsgálatához, javításhoz vagy elektromos vagy mechanikai beállításához. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket a szabadban.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.

- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat. Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Ne használja a készüléket, ha víz van benne, vagy az alkatrészek tisztítás után még nedvesek.
- Ne használja a készüléket összetevők nélkül.
- Óvatosan kezelje éles tartozékokat, például késeket. Csak akkor érintse meg a tartozékokat, amikor azok már nem mozogtak a készülék belsejében.
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a burkolat megfelelően le van zárva.
- A burkolat eltávolítása előtt mindig várja meg, amíg a penge teljesen leáll.
- Ne használja ezt a készüléket ragacsos ételek vagy anyagok keverésére.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Start gomb
2. Motoros egység
3. Felső fedél
4. Penge
5. Keverő tál
6. Tengely
7. Csúszásgátló alap



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot és minden promóciós matricát.
- Az első használat előtt tisztítsa meg a készülék különböző részeit.
- Legyen óvatos: a penge nagyon éles.

HASZNÁLAT

1. Helyezze a pengét a keverőedény közepén lévő tengelyre.
2. Tegye a hozzávalókat a keverőedénybe, és zárja le a fedelet.
3. Helyezze a motor egységet a szerelvényre enyhén elfordítva.
4. Csatlakoztassa a készüléket, és nyomja meg az indítógombot, miközben a készüléket a motoregységénél fogja meg.
5. Az előkészítés végén engedje fel a gombot, húzza ki a készüléket, és várja meg, amíg a penge teljesen leáll.
6. Távolítsa el a motoregységet, a fedelet és a pengét a készítmény kiöntéséhez.

Megjegyzések:

- Ezt a készüléket időszakos használatra tervezték. Kérjük, működtesse a készüléket impulzusokkal.
- Ne működtesse a készüléket folyamatosan 15 másodpercnél tovább.
- Üres állapotban ne működtesse a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy soha ne lépje túl a keverőedényen feltüntetett maximális szintet.
- Ne tegyen forró ételt a keverőedénybe; előbb hagyd kicsit kihűlni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Legyen óvatos: a penge nagyon éles.
- Először mindig húzza ki a készüléket.
- A motoregység tisztításához csak nedves szivacsot használjon. Soha ne helyezze vízbe vagy folyó víz alá.
- A keverőedény, a penge és a burkolat mosogatógépben tisztítható.



LINEA 2000 - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium - Tel: +32 14 21 71 91 - Fax: +32 14 21 54 63