

Kuchyňská váha skleněná, elektronická
Senzorové ovládání, slim design, jednoduché čištění
Před použitím si prosím přečtěte níže uvedené informace.

Specifikace a technické parametry

- Rozsah vážení: 2g-5000g
- Funkce Tara - nulování.
- Automatické vypnutí.
- Nízoenergetický LCD display.
- Nejmenší jednotka: 1g
- Baterie: 1 ks lithiové baterie
- Pracovní teplota: 5°C - 60°C

Funkce tlačítek

- ON/OFF tlačítko: Zapnutí / Vypnutí
- TARE tlačítko: funkce nulování
- UNIT tlačítko: výběr jednotek (g/lb/oz/kg)

Použití:

- Vyjměte váhu z obalu, otevřete kryt baterie na spodní straně a vyjměte plastový pásek z pod baterie.
- Položte váhu na rovný a pevný povrch.
- Senzorová tlačítka zajišťují snadné a pohodlné ovládání

Vážení

- ① Stiskněte tlačítko "ON/OFF" pro zapnutí, váha zobrazí "0.00" na displeji po cca 2 sekundách a je připravena k vážení.
- ② Opakovaným stisknutím tlačítka "UNIT" vyberte jednotku vážení "g", "oz", "kg", "lb".
- ③ Vložte prázdnou nádobu na váhu, na LCD displeji se zobrazí váha nádoby.
- ④ Stiskněte tlačítko "TARE", LCD displej se vynuluje, teď přidejte do nádoby váženou potravinu a LCD displej zobrazí čistou hmotnost vážené potraviny.
- ⑤ Dlouze stiskněte tlačítko "ON/OFF" pro vypnutí váhy.

Chybové hlášení

- "LO" – nízké napětí baterie, vyměňte ji co možná nejdříve.
- "EEEE" váha je přetížená, snižte množství vážených potravin
- Pokud se zobrazí "LO" a napájení se vypne, znamená to přetížení nebo nestabilní polohu.

Baterie

- Používejte 1 ks lithiové baterie CR2032, 3 V.

- Pro výměnu baterie otevřete kryt na spodní straně váhy, opatrně vyjměte starou baterii a vložte novou znaménkem “+” k sobě a zavřete kryt baterie.. To change the battery, please open the battery cover on the back and insert the new Battery.

Pokyny pro používání a údržbu

● Položte váhu na čistý a rovný povrch.
● Maximální přípustné zatížení je 5 kg.
● Pro zajištění dlouhé životnosti nedávejte váhu do mokrého, horkého nebo mrazivého prostředí.
● Tato váha patří k vysoce přesným elektronickým vahám. Chraňte ji před mechanickým namáháním a pády – může dojít k jejímu poškození.
● Je-li povrch váhy špinavý, vyčistěte váhu měkkým hadříkem, nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky a nedovolte, aby se voda dostala do váhy.
● Výrobek je určen pouze k malému vážení, nepoužívejte jej k jiným účelům.
● Pokud je výsledek vážení nesprávný, zkontrolujte baterii a její kontakty. Vyměňte za novou baterii, pokud ji používáte již delší dobu, a zkuste to znovu. Pokud je to nutné, obraťte se na svého prodejce.