

# Használati utasítás

## A csomag tartalma:

- felfújhatós ülőzsák Bananabag
- hordozható táska
- használati utasítás

## A Bananabag felfújása:

- vegye ki a Bananabag ülőzsákot a hordozható táskából
- ellenőrizze, hogy nincs hegyes tárgy a közelében amivel megsérthetné felfújásnál vagy az elhelyezésnél az ülőzsákot, s így fennáll annak a veszélye, hogy az ülőzsák egy rétege megrongálódik.
- csomagolja ki az ülőzsákot egész hosszában
- fújja fel az ülőzsákot úgy, hogy párszor körbefordul a kezében lévő zsákkal, melynek mindkét ürege megtelik természetes levegővel. Zárja be és tekerje fel.
- az ülőzsák bezárása ugyanúgy működik, mint a vízhatlan zsákoké

## A Bananabag leeresztése:

- kapcsolja szét a csatot, és a zsákot helyezze szilárd felületre.
- Kezdje feltekerni a zsák másik felét, ahol nem a csat van, hasonló módon, mint a hálózsákot, így kinyomja az levegőt a zsák üregeiből.
- Tegye a hordozható táskába.

## A garancia nem terjed ki:

- a termék használatából eredő funkcionális részek természetes elhasználódására
- a külső hatások által okozott hibákra (például az éghajlati viszonyok, a por, nem megfelelő használat, stb).
- a mechanikai sérülésekre, ütközés, horzsolás, ha a termék leesik.
- a szakszerűtlen kezelés által okozott károokra, túlterhelés, helytelen alkatrészek, tartozékok, vagy nem megfelelő eszközök használata.
- hibás termék visszaküldésekor, ha a termék nem megfelelően védett a mechanikai sérülések ellen szállítás során, az kizárólag a tulajdonos felelősége. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa a használati utasítást, és nem felelős az esetleges nyomtatási hibákért. Az ábrák és leírások eltérhetnek a valóságtól modelltől függően.