

# DOMO

**HU: ELEKTROMOS PALACSINTASÜTŐ**



Készülék típuszáma

Modell

**DOMO DO8715P**

**Termelő/importer**

Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; [info@linea2000.be](mailto:info@linea2000.be)

DOMO-elektro s.r.o, Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic; [obchod@domo-elektro.cz](mailto:obchod@domo-elektro.cz)

## JÓTÁLLÁS

Az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv vonatkozó általános érvényű kötelező rendelkezései szabályozzák.

1. Jótállás időtartama: 2 év
- 2.
3. A jótállás nem vonatkozik
  - a) mechanikus sérülésekre
  - b) a berendezés helytelen, használati utasítással ellentétes használatára
4. A jótállás megszűnt:
  - a készülék kézikönyvben ismertetett használatától eltérő használatokor (helytelen eljárás)
  - ha a készülék javítását vagy átalakítását a szervizünktől eltérő személy végzi

Az eladó felel a vásárló felé azért, hogy átvételekor az áru hibátlan. Különösen felel az eladó a vásárló felé azért, hogy az áru a vásárló általi átvétel pillanatában:

- az áru a gyártó által ebben a kézikönyvben leírt jellemzőkkel rendelkezik,
- az áruk alkalmas a gyártó által meghatározott rendeltetési célra,
- az áru minősége vagy kivitele megfelel a szerződés szerinti mintának vagy előképnek, amennyiben a minőség vagy kivitel meghatározására a szerződéses értelmében minta vagy előkép alapján került sor,
- az áru megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

Abban az esetben, ha a hiba az átvételétől számított hat hónapon belül jelentkezik, úgy tekintendő, hogy az áru már az átvételkor hibás volt.

Ettől eltérő értelmű rendelkezés hiányában a jótállási idő 24 hónap. A jótállási idő számítása az áru vevő általi kézhezvételével kezdődik. Hibás teljesítésből eredő jogait a vásárló vagy az eladó azon telephelyén érvényesíti, amely telephelyen az értékesítésre kerülő árucikkek kínálatára való tekintettel lehetőség nyílik a panasz kezelésére, vagy az eladó székhelyén, esetleg vállalkozása címén. A reklamáció érvényesítése pillanatának az a pillanat tekintendő, amikor az eladó kézhez kapja a reklamált árut.

A panaszok az alábbi címen található szervizben is érvényesíthetők:

**DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Cseh Köztársaság,  
tel. (+420) 379 422 550, [servis@domo-elektro.cz](mailto:servis@domo-elektro.cz)**

*A panasz gyors és problémamentes rendezése érdekében javasolt csatolni a vásárlás igazolását, valamint egy a hiba leírását, valamint a telefonszámot és a visszaküldésre szolgáló kapcsolattartási címet tartalmazó kísérőlevelet.*

## **KÖRNYEZETVÉDELEM**



A készüléken vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, ellenben le kell adni az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával foglalkozó, megfelelő gyűjtőhelyen. Jelen ajánlás betartásával védi a környezetet és embertársai egészségét. A veszélyes hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a községi vagy városi önkormányzattal, hulladékgyűjtő teleppel, vagy az üzlettel, ahol a készüléket megvásárolta.



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók, azokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használja.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználáshoz.

- Az első használat előtt távolítson el minden reklám- és védőfóliát.
- Használat előtt ellenőrizze le, hogy megfelel-e az elektromos hálózat a készülék adattábláján előírt paramétereknek.
- A gyermekek nem játszhatnak sem a biztonsági, sem a reklám matricákkal.
- A készüléket háztartási és más hasonló használatra tervezték, pl.:
  - üzletek, irodák stb. konyhái, nyaralók, hétvégi házak, szállodák, panziók és más egyéb
- A készüléket nem használhatják csökkent pszichikai, fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (sem gyermekek). Ha nincsenek szakmai felügyelet alatt, a készüléket nem használhatják olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a rendeltetésszerű használat szabályairól.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt gépet.
- A készüléket csak 8 év feletti gyermekek használhatják. A csökkent értelmi, fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek csak olyan felelős személy állandó felügyelete mellett használhatják az eszközt, aki megismerkedett a használati szabályokkal és a lehetséges kockázatokkal.
- A takarítást és a rutinszerű karbantartást csak 8 éven felüli és felügyelet alatt álló személyek végezhetik.
- A készüléket és annak elektromos kábelét gyermekek elől elzárva tárolja.
- Figyelem: Tilos ezt az egységet külső időzítővel vagy más távirányítóval használni.
- Abban az esetben, ha a felső lemez megrepedt vagy eltört, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az elektromos áramkörből, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Soha ne használja a készüléket vas/fém felületen (pl. mosogatótál vagy annak lapja). A készülék alatti felületnek száraznak, síknak és stabilnak kell lennie.
- Használat előtt a tápkábelt mindig teljesen le kell tekerni a készülékről.
- Soha ne merítse a tápkábelt sem a készüléket vízbe.
- Ha a tápkábel megsérült, ne használja a készüléket, hanem javíttassa meg hivatalos szervizben vagy szakemberrel.
- A készüléket sík, száraz és stabil, hőálló felületre állítsa. A készülék megtáplálása közben biztosítson elegendő helyet (legalább 10 cm) a levegő keringéséhez.
- Soha ne használja a készüléket, amíg forró.
- Legyen nagyon óvatos, ha a bekapcsolt készülék közelében gyermekek tartózkodnak.
- Soha ne tegye se gyúlékony anyagok közelébe, se függönyök alá, mivel azok könnyen meggyulladhatnak. Tűzveszély áll fenn.
- Soha ne hagyja, hogy a tápkábel éles széléken át lógjon, vagy forró felületen feküdjön.
- A készüléknek tisztítás vagy tárolás előtt megfelelően ki kell hűlnie.
- Használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és promóciós matricát.
- Fontos tudnivalók: Először ellenőrizze le, hogy minden megfelelően lett összeállítva, majd csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
- A víztartályba mindig kizárólag tiszta vizet öntsön.
- Mielőtt elektromos hálózathoz csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a készülék jó lett összeállítva. Szétkapcsolás előtt először állítsa a készüléket OFF vagy "0" állásba, majd csatlakoztassa le az elektromos hálózatról.
- Szétszerelés előtt hagyja kihűlni a készüléket.
- Tartsa tisztán a készüléket. A szennyeződések lerövidíthetik a készülék élettartamát és fokozzák az elektromos kisülések kockázatát.
- Ha a gép be van kapcsolva, vagy közvetlenül a folyamat közben, soha ne érjen a meleg (forró) alkatrészekhez.

- Ügyeljen arra, hogy semmi ne érjen a készülék fűtőelemeihez, elkerülve ezzel a tűz létrejöttének veszélyét.
- Működés közben soha ne avatkozzon be a készülékbe.
- A készüléket azonnal és minden használat után tisztítsa meg.
- A készüléket soha nem kell megkenni. A kenőanyagok könnyen begyulladnak, és ezért a fűtőelem közelben tűzveszélyesek lennének.
- A készülék tisztításához soha ne használjon éles vagy fém tárgyakat. Csak törlőruhával és/vagy fából készült tartozékokkal tisztítsa meg. Az éles fémtárgyak megkárosíthatják a készülék felső rétegét.

## A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Be/ki kapcsoló
2. Tepsi 2 sütőzónával
3. Merőkanál
4. Spatula



## AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot, és gondosan tisztítsa meg a készüléket és a tartozékokat az első használat előtt (lásd Tisztítás).
- Figyelem: a készülék első használatakor előfordulhat, hogy a tepsiből kis mennyiségű folyadék bocsát ki füst és szag. Ez normális. Tisztítsa meg a készüléket nedvszívó papírral vagy tiszta, száraz ruhával távolítsa el minden maradékot.
- Vigyen fel egy vékony réteg növényi olajat a tepsire. Ez megakadályozza a ragadást és a használat utáni tisztítást könnyebb lesz.
- Helyezze a készüléket lehetőleg könnyen tisztítható felületre. A felületnek hőállónak is kell lennie. Ne helyezze a készüléket kezeletlen fafelületre.
- Győződjön meg arról, hogy elegendő szellőzés van a grill körül.
- Győződjön meg arról, hogy a grill ki van kapcsolva. Dugja be egy földelt aljzatba.

## HASZNÁLAT

1. Dugja be a tápkábelt egy konnektorba. Győződjön meg arról, hogy a kábel megfelelően van behelyezve a készülékbe.  
Kapcsolja be a készüléket a főkapcsolóval.
2. Használat előtt hagyja a készüléket rövid ideig felmelegedni.
3. A palacsintatésztát a merőkanállal a sütési zónákra öntjük.
4. A spatulával terítse el a tésztát a tányéron.
5. Hagyja sülni a palacsintákat, amíg ízlése szerint meg nem sül. Távolítsa el a palacsintákat egy fa vagy hőálló műanyag spatulával vagy kaparóval, hogy ne sértse meg a tapadásmentes bevonatot.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozódugóját.
- Soha ne merítse se a készüléket, se a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba, mert áramütés veszélye áll fenn.
- Ideális a sütőfelületet csak olajba mártott ruhával áttörölni.
- A készülék felületét puha ruhával tisztíthatja, hogy a felület ne karcolódjon meg. Ne használjon kemény vagy agresszív tisztítószereket.
- Tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen megszáradni/kiszáradni.

## Tárolás

Miután megtisztította a készüléket, tekerje vissza a tápkábelt a készülék aljára.

Az így előkészített készüléket a lábaira állítva tárolja. Nem javasolt függőleges helyzetben és egyáltalán nem fejjel lefelé tárolni.