

Aparat pentru lapte vegetal Maxxo MM01

INSTRUCȚIUNI:

- conectați cablu de alimentare la aparat, după care conectați-l la curent electric
- aparatul este pornit, după ce emite semnal sonor și se aprind toate butoanele de pe panoul de control
- scoateți partea superioară, introduceți toate ingredientele, turnați lichidul și închideți aparatul
- alegeți programul dorit prin apăsarea butonului Select – simbolul programului selectat va rămâne aprins, porniți programul prin apăsarea butonului Start/Stop

Dacă după selectarea programului nu veți apăsa butonul Start/Stop, programul se va opri automat după 1 minut. După pornirea programului acesta se poate opri în interval de timp de 1 min. prin apăsarea butonului Start/Stop. După 1 minut oprirea se face doar prin scoaterea aparatului din priză.

OPRIRE:

- la sfârșitul programului se va porni semnal sonor pe timp de 20 sec. și simbolul programului oprit va lumina
- mai întâi scoateți ștecherul din priză, abia după aceea din aparat
- deschideți capacul aparatului și spălați-l sub jet de apă, sau lăsați să se înmoaie, evitați pătrunderea apei în partea electrică a capacului
- după ce goliți recipientul spălați și partea inferioară a aparatului, în caz că mai rămân resturi, lăsați la înmuiat. Evitați pătrunderea apei în partea electrică.

La manipularea cu aparatul fiți atenți, conținutul, capacul și recipientul pot fi fierbinți, cuțitele ascuțite pot provoca accidente.

ÎNTREȚINERE:

- recomandăm spălarea aparatului imediat după folosire

Acest aparat nu poate fi spălat în mașina de spălat vase!

Curățarea cu ajutorul programului Easy Cleaning (recomandăm la programe „reci“):

- turnați apă 1100-1300 ml cu puțin detergent
- conectați cablu la aparat și introduceți ștecherul în priză
- alegeți și porniți programul **Easy Cleaning**, după aprox. 2 min. aparatul va fi spălat

Curățare manuală:

- la spălare manuală evitați pătrunderea apei în partea electrică a aparatului (partea superioară cu panoul de control, electrozi în partea de jos a mânerului de la recipient)
- pentru menținerea funcționalității a suprafeței din inox, spălați cu partea netedă a buretelui (în nici un caz nu folosiți lavete abrazive sau obiecte ascuțite)
- lăsați ambele componente la uscat după fiecare spălare
- capacul lăsați la uscat cu cuțitele în jos

Pentru arsuri mai mari la baza recipientului recomandăm curățarea cu soluție ScanPart sau alt produs potrivit pentru îndepărtarea proteinelor de lapte. Turnați soluția pe fundul aparatului și lăsați aprox. 30 min după care spălați, sau curățați conform instrucțiunilor de pe ambalajul soluției.

PROGRAME:

Plant-based milk: program pentru lapte de cereale (ovăz, orez, mei) sau lapte de cereale în combinație cu leguminoase sau nuci. Programul cu încălzire, durează aproximativ 25 min.

Smoothie: program pentru smoothie de fructe sau legume, sucuri sau milkshake-uri. Prin congelarea fructelor veți obține șerbet sau înghețată. Program fără încălzire, durează aproximativ 4 min.

Soymilk: exclusiv pentru producerea laptelui de soia. Boabe de soia pot fi folosite înmuiate sau uscate. Acest program folosește temperaturi mai înalte decât la celelalte programe. Programul cu încălzire durează aproximativ 30 min.

Purée: program pentru pireuri de leguminoase, cereale, legume sau fructe și mâncare pentru bebeluși. Toate ingredientele sunt perfect zdrobite. Acest program poate fi folosit și pentru prepararea supelor cremoase, dacă adăugați mai multă apă. Program cu încălzire, durează aproximativ 25 min.

Tofu: program pentru preparare de tofu de casă. Pot fi folosite boabe de soia înmuiate sau uscate. La preparare este necesar să adăugați sare Nigari, care poate fi procurată pe internet sau în magazine cu alimentație sănătoasă. Program cu încălzire, durează aproximativ 40 min.

Porridge: program pentru pireuri sau terci din cereale, leguminoase sau legume. Ingredientele nu se vor zdrobi în total, vor rămâne bucăți mărunte. Prin a adauga mai multă apă puteți prepara și supe. Program cu încălzire, durează aproximativ 25 min.

Nut milk: program pentru prepararea laptelui de nuci (migdale, cocos, caju) Programul nu folosește temperaturi atât de înalte precum la prepararea laptelui de soia sau de cereale. Program cu încălzire, durează aproximativ 25 min.

Juice: potrivit pentru prepararea sucurilor de fructe. În comparație cu programul Smoothie folosește mai puține rotații, veți obține suc cu pulpă. Program fără încălzire, durează aproximativ 5 min.

Jam: potrivit pentru preparare de gemuri sănătoase de casă cu ajutorul semințelor de chia. Program cu încălzire, durează aproximativ 35 min.

Easy Cleaning: potrivit pentru spălare rapidă după folosirea programelor „reci“ (**smoothie, juice**) sau a unor programe „cu încălzire“ (**plant-based milk, nut milk, jam**). Impuritățile mai mari necesită spălare manuală. Program fără încălzire, durează aproximativ 5 min.

Nu introduceți bucăți de gheață sau ingrediente congelate – ar putea cauza deteriorări la cuțite. În caz că apa este prea rece, programul va dura puțin mai mult, decât este indicat. Adăugați ingredientele tăiate în bucăți mici. Bucățile mai mari sa-r putea să nu se zrobească. Nu porniți din nou programe cu încălzire, dacă acestea au fost tocmai folosite. Există riscul de se arde alimentele pe fundul recipientului.