

KW 1247 – Kuchyňská váha



### Návod k obsluze

Děkujeme vám, že jste si zakoupili náš výrobek. Doufáme, že budete s tímto zařízením maximálně spokojeni. Symboly používané v tomto návodu k obsluze Důležité informace týkající se bezpečnosti jsou speciálně označené. Je důležité dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodě a poškození zařízení: **VAROVÁNÍ:** Upozorňuje na nebezpečí ohrožení zdraví a označuje potenciální rizika poranění. **UPOZORNĚNÍ:** Označuje potenciální nebezpečí pro zařízení nebo jiné předměty. **POZNÁMKA:** Zdůrazňuje rady a informace.

### Bezpečnostní pokyny

Před zapnutím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho spolu se zárukou, dokladem o zaplacení a krabicí s vnitřním obalem (pokud je to možné). V případě, že zařízení předáte třetí osobě, musíte jí předat i tento návod k obsluze.

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé účely a nesmí se používat pro komerční účely.
- Pokud je zařízení poškozeno, nepoužívejte jej.
- Zařízení neopravujte svépomocí, ale poradte se s autorizovaným specialistou.
- Zařízení používejte pouze pro určené účely.
- Kuchyňská váha má maximální rozsah 5 kg.
- Toto měřicí zařízení chraňte před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami, vlhkostí a prachem.

## Děti

• Veškerý obalový materiál (plastové sáčky, krabice, polystyrén apod.) je třeba skladovat mimo dosah dětí, aby se zaručila jejich bezpečnost.

## VAROVÁNÍ!

Dbejte na to, aby se malé děti nehrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

• Je třeba dohlížet na děti, abyste si byli jisti, že se s tímto zařízením nehrají.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

## Montáž

1. Odstraňte obě matice spolu s šrouby z držáku.
2. Sestavte opěrný kříž na misku pomocí šroubů a matic na základnu. Použijte místa, které jsou prohloubené na šrouby.

## Použití

Přístroj je určen na vážení potravin a ingrediencí.

1. Postavte přístroj na rovnou a stabilní podklad.
2. Postavte misku na kříž.
3. Zkontrolujte pozici ručičky. Pozice ručičky při nezatížení by měla být na 12 hodině. Pokud tomu tak není tak otočte kolečkem na horní části přístroje. Ujistěte se, že neodšroubujete ze základny.
4. Položte potravinu doprostřed misky. Až se ručička nebude hýbat lze určit hmotnost.
5. Pro zvážení další ingredience nastavte ručičku zpět na 12 hodinu a položte další ingredienci spolu na misku.

## Čištění

### UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
  - Nepoužívejte žádné kyselé ani abrazivní čisticí prostředky.
  - Přístroj čistěte mírně vlhkým hadříkem.
  - Zařízení po čištění důkladně otřete suchou měkkou hadříkem.
- Misku lze umýt ve vlažné vodě.

## Skladování

Zařízení skladujte na čistém a suchém místě.

## Technické údaje

Model: ..... KW 1247

Rozsah vážení:..... 20g až 5 kg

Hmotnost: ..... cca 1,3 kg

Společnost si vyhrazuje právo provádět technické a desingnové úpravy během neustálého vývoje produktu. Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi aktuálními směrnici ES, jako například směrnici o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a bylo vyrobeno v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

## Záruka

### Podmínky záruky

1. Pro zákazníky poskytujeme 24-měsíční záruku od data nákupu v případě soukromého používání. Pokud je zařízení vhodné pro komerční obchodní účely, poskytujeme 12-měsíční záruku na zařízení v případě nákupu podnikatelům. Záruční lhůta pro spotřebitele se snižuje na 12 měsíců, pokud používají zařízení, spotřebič vhodný na komerční účely komerčně a obchodně - dokonce i když jen na určitou část období záruky.
2. Nezbytné předpoklady pro naši záruku je nákup zařízení u jednoho z našich autorizovaných dealerů a kopie účtenky, dokladu o zaplacení a tohoto certifikátu záruky.
3. Defekty, selhání a nedostatky a vady musí být oznámeny písemně do 14 dnů poté, co byly rozpoznány a identifikovány. Pokud je nárok platný, rozhodneme jak bude poškození / porucha nebo vada, kaz opraven a korigován, opravou nebo výměnou za zařízení / spotřebič té jisté hodnoty.
4. Záruční služby a servis se neposkytují na selhání a poruchy, vady a kazy způsobené selháním dodržování provozních instrukcí, nesprávným zacházením nebo normálním standardním opotřebením zařízení. Nároky dále vylučují snadno rozbitné a křehké součásti a části jako je sklo nebo plast. Nároky dále vylučují a nezahrnují, když třetí strany vykonávají práci na zařízení a tyto nejsou autorizovány a pověřeny naší společností.
5. Tato záruční lhůta se nerozšíří a nerozšiřuje o záruční služby a servis. Také neexistuje žádný nárok na nové záruční služby. Tato deklarace záruky je dobrovolnou službou naší společnosti jako výrobce zařízení. právní záruční práva (následné plnění, ukončení a stažení, kompenzace a snížení ceny) nejsou tímto dotčena.