

DOMO

GOFRISÜTŐ XL



Használati útmutató

DOMO DO9149W

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma
Modell **DO9149W**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



készüléket el
alkalmas
környezetre és
a termék nem

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684 obchod@domo-
elektro.cz

LINEA 2000 - Dompel 9 - 2200 Herentals Belgium - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.

- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonlók
- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. magába foglalja. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet mellett. • Tartsa távol a készüléket és annak vezetékeit 16 év alatti gyermekektől.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni az alkatrészek eltávolítása vagy eltávolítása, valamint a készülék tisztítása előtt.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- **VIGYÁZAT:** A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közüzemi rendszer rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készülék felületei használat közben felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében a fogantyúkon kívül nem tanácsos a készülék felületeit megérinteni.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket működés közben.
- Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket a szabadban.
- Ne mozgassa a készüléket használat közben, vagy amíg még forró. Hagyja kihűlni a készülék áthelyezése előtt.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékekkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőjéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- A rövid tápkábel csökkenti annak kockázatát, hogy belegabalyodjon vagy belebotljon egy hosszabb vezetékbe. **NE HASZNÁLJA HOSSZABBÍTÓKEZELÉVEL.**
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy mosogatóra vagy annak közelébe, vagy fűtött sütőbe.

- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne helyezze olyan tárgyak közelébe, amelyek meggyulladhatnak, például függönyök, törölközők stb.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van összeszerelve, majd dugja be a kábelt a fali aljzatba. A leválasztáshoz fordítsa a kezelőszerveket "OFF" vagy "0" állásba, majd húzza ki a fali csatlakozót. Soha ne a kábelnél vagy a készüléknél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.
- Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Ne használja a készüléket, ha víz van benne, vagy az alkatrészek tisztítás után még nedvesek.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Ne használja ezt a terméket olyan felületeken, amelyeket gőz vagy hó károsíthat.
- A készüléket mindig sima és stabil felületre helyezze.
- Az előírások be nem tartásából eredő bármilyen sérülésért vagy kárért az Ön felelőssége. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem tehető felelőssé.
- **VIGYÁZAT:** A tűz elkerülése érdekében ne takarja le a fedelet.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Időzítő
2. Jelző lámpák
 - Erő
 - Kész
3. Hőmérséklet gomb
 - Alacsony: fény
 - Középső: Közepes
 - Max: sötét



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Ellenőrizze, hogy a belső főzőlapok tiszták és pormentesek-e. Tisztítsa meg őket nedves ruhával.
- Enyhén kenje meg a tepsi mindkét oldalát. Dugja be a konnektorbá. A sütés megkezdése előtt fel kell melegíteni a gofrisütőt. Zárja le a fedelet. Forgassa el a hőmérséklet gombot a kívánt pozícióba.
- A zöld fény kigyullad, jelezve, hogy a gofrisütő elérte a megfelelő hőmérsékletet.
- A készülék első használatakor enyhe szagot és enyhe füst keletkezhet a főzőlapokból. Ez normális. Higiéniai okokból ne készítse el az első ostyát, hanem dobja ki.

HASZNÁLAT

1. Amikor a zöld lámpa kigyullad, öntse a gofritésztát az alsó lap közepére. Fa vagy hőálló műanyag spatulát használjunk a tésztához, hogy egyenletesen terítsük el a tésztát a sütőlapokon. Ezután használja a fogantyút a záráshoz.
2. A sütési időt a hőmérséklet-szabályozó gomb állása határozza meg. Arany gofrihoz a legjobb, ha a gombot "közepes" (középső állás) fordítja.
3. Állítsa be az időzítőt (maximum 15 perc). A sütési idő az Ön személyes preferenciáitól és a választott hőmérséklettől függ. Amikor az időzítő lejár, sípol. A gofrisütő működőképes marad, ami megkönnyíti a következő gofri sütését. Az időzítő stopperként működik. A készülék nem hűl le, amikor az időzítő leáll.
4. Amikor a gofri készen van, óvatosan távolítsa el őket egy fa vagy hőálló műanyag spatulával, hogy meglazítsa az oldalát. Soha ne használjon fémtárgyakat, mert károsíthatják a speciális bevonatú tapadásmentes felületet.
5. Ha befejezte a sütést, fordítsa el a hőmérséklet-szabályozó gombot MIN állásba, és húzza ki a dugót a konnektorból.

TISZTÍTÁS

- Ne használjon erős súroló vagy korrozív tisztítószeret.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket. Húzza ki az elektromos vezetékét, és várja meg, amíg a készülék megfelelően lehűl. Könnyebb tisztítani a gofrisütőt, ha kicsit meleg. Óvatosan tisztítsa meg a speciális bevonattal ellátott fém sütőlapokat egy puha ruhával, hogy eltávolítsa a sütőlerakódásokat.
- Ha nem használja, tárolja a készüléket sima, száraz felületen.

