

DOMO

Tojásbojler



Használati útmutató

DOMO DO9142EK

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO9142EK**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
 - Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
 - Tanyaházakban.
 - Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
 - Panziókban.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Ezt a készüléket 16 évesnél idősebb gyermekek, valamint fizikai vagy érzékszervi fogyatékkal élők, valamint szellemileg korlátozott személyek vagy tapasztalatlanul és tudással nem rendelkező személyek használhatják. De csak azzal a feltétellel, hogy ezek a személyek megkapták a szükséges utasításokat a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ismerik a készülék használatával fellépő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készülék karbantartását és tisztítását nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak. A készüléket tartsa távol a 16 évnél fiatalabb gyermekektől.”
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Használat előtt olvassa el az összes utasítást.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthoni hálózati feszültséggel.
- Ne hagyja, hogy a kábel forró felületen vagy asztal vagy pult szélén lógjon.
- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, meghibásodás után vagy maga a készülék sérült. Ebben az esetben vigye el a készüléket a legközelebbi szakszervizbe ellenőrzés és javítás céljából.
- Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében használják.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, bármely alkatrész össze- vagy szétszerelése, valamint a készülék tisztítása előtt. Tegye az összes gombot és gombot „ki” állásba, és húzza ki a készüléket a csatlakozódugónál fogva. Soha ne húzza ki a tápkábelnél fogva.
- A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érintsék meg a vezetéket vagy a készüléket.
- Tartsa távol a vezetéket éles szélektől, forró részekről vagy egyéb hőforrásoktól.
- Használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot és reklámmatricát.

- Figyelem: a készülékben lévő víz felforrósodik. A fedél kinyitásakor forró gőz távozik a készülékből.

ALKATRÉSZEK

1. Fedő
2. Tojástartó (legfeljebb 7 tojás)
3. Főzőlap
4. A tojás keménységének vezérlőgombja
5. Be-ki kapcsoló
6. Rozsdamentes acél burkolat
7. Mérőpohár tojáslyukasztóval



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Tisztítsa meg a főzőlapot puha, enyhén nedves ruhával. Tisztítsa meg a fedelet, a tojástartót és a mérőpoharat tiszta tisztítószeres forró vízben, öblítse le és szárítsa meg.

HASZNÁLAT

- Töltse fel a mérőpoharat hideg vízzel, és öntse a főzőlapra a MAX vonalig.
- A mérőpohár alján lévő tojáslyukasztóval szúrjon ki egy lyukat a tojások tompa végén. Ez biztosítja, hogy a tojás ne törjön szét főzés közben. Figyelem: A tojáslyukasztó éles. Légy óvatos.
- Helyezze a tojástartót a burkolatra. Helyezze a tojásokat a tojástartóba úgy, hogy az áttört lyuk legyen felfelé. 1-7 tojást főzhet.
- Zárja le a fedelet.
- Dugja be a dugót a konnectorba. Nyomja meg a be-ki kapcsolót. A kapcsolóban lévő jelzőfény kigyullad.
- Forgassa el a vezérlőgombot, és válassza ki a tojás keménységét a lágytól a keményre főzőtig.
 - Puhára főzve
 - kissé szilárd
 - főtt
- Amint a készülék készen áll, egy végjelet fog hallani. Nyomja meg a be-ki kapcsolót. Húzza ki a dugót a konnectorból. Mindig a csatlakozót húzza, ne a vezetékét.
- Óvatosan nyissa ki a fedelet. Figyelem: forró gőz jön ki a készülékből. Vegye ki a tojásrácsot a belből, és tegye a tojásokat hideg vízbe. Ez megkönnyíti a héj eltávolítását

TIPPEK:

- Tesztelje, melyik pozíció a megfelelő az Ön számára. Némi gyakorlás után tudni fogja, hogyan kell elkészíteni a tökéletes tojást.
- A tojás keménységét különböző tényezők határozzák meg: a méret, a darabszám és az, hogy a tojást hűtötték-e vagy sem.
- Tegye a főtt tojást hideg vízbe. Ez megkönnyíti a héj eltávolítását

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Húzza ki a dugót a konnektorból. Használat után hagyja kihűlni a készüléket.
- Puha, enyhén nedves ruhával törölje le a főzőlapot és a burkolatot.
- Tisztítsa meg a fedelet, a tojástartót és a mérőpoharat enyhe tisztítószeres forró vízben, öblítse le és szárítsa meg.
- Figyelem: A tojáslyukasztó éles. Légy óvatos.
- Vízkő rakódhat le a főzőlapon. Ez befolyásolja a készülék működését. Időben vízkőmentesítse a készüléket. Töltse meg a mérőpoharat háztartási ecettel. Ne melegítse fel az ecetet. Hagyja 30 percig pihenni. Dobja ki az ecetet, és törölje tisztára a főzőlapot.
- Ne használjon mérgező vagy súroló hatású tisztítószereket.
- Soha ne merítse a burkolatot vízbe.
- A készülék és alkatrészei nem mosogatógépben moshatóak

