

Instructiuni de folosire

Va multumim ca ati cumparat acest produs. Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de folosire si sa le pastarti pentru vizualizare ulterioara.

Caracteristici

Acest repelent solar pentru cartite utilizeaza principiul de oscilatie si frecventa joasa: aparatul emite unde cu frecventa de 400Hz, care nu afecteaza oamenii sau animale domestice. Aceasta frecventa este neplacuta pentru daunatori de gradina – cartite si rozatoare. La fiecare 30 secunde, aparatul emite unde de joasa frecventa, care provoaca vibratii subterane. Vibratiile fine au rolul unui “cutremur” miniatur, cartitele si rozatoarele se simt amenintate si isi vor cauta alt adapost, decat gradina dumneavoastra. Sa nu uitati de faptul ca chiar daca in gradina dumneavoastra sunt daunatori, in natura au un rol util! De aceea nu omorati cartitele si nu le otraviti. Folositi mai bine acest repelent solar, care va alunga aceste animale intr-un mediu pentru ei mai placut.

Vibratiile sunt emise radial (in toate directiile). Pentru un rezultat cat mai bun recomandam instalarea aparatelor la o distanta maxima de 20m unul de celalalt. Suprafata de efect a aparatului este aproximativ de 30m. In functie de caracteristicile solului, gama poate fi mai mica sau mai mare. Sursa de alimentare este o celula solara, care transforma energia solara in energie electrica. Celula solara va asigura nu numai alimentarea cu energie electrica, dar si incarcarea sursei de alimentare de rezerva. Datorita acestei surse de rezerva, aparatul functioneaza si pe timp de noapte.

Aparatul este rezistent la apa.

Instalare

Avertizare: Inainte de folosire verificati starea solului.

Nu instalati aparatul daca solul este inghetat sau umed ! In caz ca veti folosi un ciocan, recomandam utilizarea unui tampon adecvat (de exemplu o bucata de lemn) pentru a minimaliza socurile, astfel ca aparatul sa ne se deterioreze. Razele soarelui trebuie sa cada direct pe celula aparatului. Alegeti locul potrivit, unde va fi expus la razele soarelui pe un timp cat mai lung. Nu instalati aparatul la umbra. La prima folosire, sau la o folosire dupa un timp mai lung, luati in considerare ca dureaza mai mult pana se incarca bateria (pana si cateva ore dupa ce aparatul este expus la soare).

1. Introduceti tarusul aparatului in pamant.
2. Conectati conectori de la teava din aluminiu cu conectori de la capul produsului.
3. Introduceti cu atentie firele in teava din aluminiu. Pe teava asezati capul produsului.

Atentie: • In caz ca nu veti folosi aparatul repelent, deconectati conectorul central.

Astfel veti prelungi durabilitatea bateriei de rezerva. Avertizare de siguranta: Nu deschideti capacul de jos al capului. Nu faceti modificari la conectare, nu modificati aparatul. In caz ca produsul este deteriorat, nu folositi aparatul si contactati un servis profesional. Aparatul nu este jucarie pentru copii. Nu lasati pungile de la ambalaj la indemana copiilor.