

PROFI CARE®

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

PC – SUŠIČ VLASOV -HT 3082



VAROVANIE

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie.



ZDROJ NAPÁJANIA

- Toto zariadenie by malo byť pripojené k zdroju napätia so striedavým prúdom 220 - 240 V~, 50 Hz.
- Keď je hlavný vypínač v polohe vypnuté, zariadenie ešte nie je úplne odpojené od zdroja napájania, kým nie je odpojený napájací kábel.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení potenciálnych nebezpečenstiev. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu

užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajú mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

ZARIADENIA

Predpoužitím elektrického zariadenia je potrebné vždy dodržiavať nasledujúce základné opatrenia:

1. Prečítajte si všetky pokyny.
2. Pred použitím skontrolujte, či sieťové napätie súhlasí s hodnotami uvedenými na hodnotovom štítku.
3. Nepoužívajte zariadenie s poškodenou zástrčkou alebo káblom, alebo inou poruchou, alebo po zariadení. Vráťte zariadenie výrobcovi alebo autorizovanému technikovi na kontrolu, opravu alebo elektrické alebo mechanické spracovanie.
4. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neumiestňujte kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
5. Keď sa zariadenie nepoužíva, pred jeho nasadením, vybratím častí alebo čistením vyberte zariadenie zo sieťovej zásuvky.
6. Nenechávajte kábel visieť nad okrajom stola alebo na horúcom povrchu.
7. Používanie príslušenstva, ktoré výrobca pomôcky neodporúča, môže spôsobiť zranenie aj popôškodení pomôcky.
8. Prísny dohľad je potrebný, ak sa zariadenie používa v blízkosti detí alebo chorých osôb.
9. V ich blízkosti neumiestňujte plynové alebo elektrické horáky alebo horúce sporáky.
10. Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí.
11. Nepoužívajte prístroj s látkami alebo inými materiálmi, teplo musí prúdiť voľne. Kryt môže spôsobiť požiar, takže nenechávajte v kontakte s horľavými materiálmi.
12. Vždy najskôr pripojte kábel k zariadeniu, potom kábel do zásuvky. Ak ho chcete vypnúť, prepnite ho do polohy OFF a potom vyberte kábel zo zásuvky.
13. Nepoužívajte pomôcku na iné účely ako tie, na ktoré je určená.
14. Nepoužívajte vonku.
15. Dodržujte tieto pokyny na mieste.

Príslušenstvo

Ak chcete vlasy vysušiť v prameňoch, nasadte si magnetický nástavec. Pred vybratím nástavca nechajte zariadenie vychladnúť alebo použite funkciu chladného záberu na zrýchlenie až asi 30 sekúnd a potom ho môžete odstrániť.

Ionizačná funkcia

Zariadenie je vybavené ionizačnou funkciou. Po vysušení vlasov sa vytvárajú kladne nabité ióny a kationy. Ionizátor zhromažďuje molekuly vody z prostredia a pridáva k nim elektróny. Tie zabraňujú lietaniu a sušeniu vlasov.

Použití

Posunutím tlačidla na rukoväti môžete nastaviť rýchlosť:

Stupeň 0 = vypnutý

Stupeň I = Nízka rýchlosť, nízka teplota

Stupeň II = vysoká rýchlosť, stredná teplota

Stupeň III = vysoká rýchlosť, vysoká teplota

COOL ZÁBER

Pomocou tlačidla so symbolom snehovej vločky prerušte teplotu. Po stlačení tlačidla (symbol snehovej vločky) sa zapne funkcia chladného záberu. Znova stlačte tlačidlo napájania.

Zastavenie

Po použití posuňte spínač do polohy "0" a vytiahnezástrčku zo zásuvky. Pred uskladnením nechajte stroj vychladnúť.

Sieťový kábel

- Sieťový kábel by mali byť voľne uložený.
- Nikdy neobaľujte kábel okolo zariadenia, pretože kábel môže byť časom poškodený / zlomený
- Uistite sa, že napájací kábel nie je vyrobený z kože.
- Vyčistite mriežku na strane nasávania vzduchu, aby ste zabránili hromadeniu tepla.
- Odstráňte všetky nečistoty. V prípade potreby môžete použiť jemnú kefu.
- Základňu čistite iba vlhkou handričkou.

VARENIE:

- Pred čistením odpojte zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
- Počas čistenia neponárajte miesto do vody, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Vaková mriežka

Vyčistite mriežku nasávania vzduchu.

- Odstráňte prítomnú čistosť.
- Ak je to možné, vezmite jemnú kefu.

Po uplynutí záruky:

Po uplynutí záručnej doby je možné opravy vykonať za poplatok v príslušnej opravovni alebo opravovni.



Význam symbolu "Kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické zariadenia nepatria do domového odpadu. Využite vyhradené zberné miesta na likvidáciu elektrických spotrebičov a odovzdajte svoje elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať. Pomôže to predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. To povedie k zhodnocovaniu, recyklácii a poskytovaniu foriem ocenenia starých elektronických a elektrických zariadení. Informácie o tom, kde je možné tieto stroje odovzdať na likvidáciu, možno získať od miestnych orgánov alebo obecného úradu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model: PC – HT 3082

Napätie: 220-240 V~, 50-60 Hz

Okamžitá požiadavka: 1800 W

Ochranné trieda: II

Čistá hmotnosť: cca 0,54 kg