

Rotační kráječ zelí Jizeran (CZ)

Rotační kruhadlo slouží ke snadnému nakrouhání zelí pro jeho přípravu k nakládání.

Tloušťka proužků zelí závisí na tvrdosti hlávky, přitlačné síle a způsobu krouhání. Zelí do řezu pouze přidržujte, netlačte.

Příprava zelí:

Hlávku rozporcujte, vyřízněte košťál. Při krájení dbejte na to, aby krájené zelí bylo nastaveno k řeznému kotouči pokud možno listy kolmo, a to vypouklou částí. Doporučujeme zelím pootáčet pro dodržení této podmínky.

Instalace kráječe:

- nejprve odšroubujte přepravní matku M8 na hřídeli kráječe
- připevněte těleso kruhadla B do tělesa A pevně ke stolu pomocí přidržovače G
- nasuňte čep kruhadla B do tělesa A a z vrchu nasuňte řezný kotouč C. Čep nasuňte tak, aby z vrchu šel nasadit řezný kotouč tak, aby unášecí plochy kotouče zapadly do výseku na hřídeli. Dorazte hřídel, nasuňte přitlačný díl D a zašroubujte kliku E. Dbejte na to, abyste nevytlačili UH ložisko z tělesa

Demontáž:

Postupujte v obráceném pořadí.

Údržba a čištění:

Po každém krájení kráječ rozeberte, pečlivě očistěte od zbytků zelí a vysušte. Hřídel potřete stolním olejem.

Upozornění:

- při řezání kontrolujte dotažení kruhadla ke stolu
- při dořezávání použijte přiložený přitlačný díl, aby nedošlo k pořezání. Nože jsou velmi ostré.
- chraňte před dětmi.

