

## Instrucțiuni de utilizare

1. Deschideți prin rotire
2. Puneți orezul și apa
3. Atașați strecurătoarea și capacul
4. Deschideți supapa
5. Fierbeți în cuptorul cu microunde
6. Așteptați
7. Poftă bună

### REȚETA DE BAZĂ

200 g orez spălat

sare

1 lingură ulei

400 ml apă

Ungeți doza de orez ClipFresh cu ulei și introduceți orezul spălat, puneți sarea și apa fierbinte. Fierbeți la maxim în cuptorul cu microunde - la 850 W aproximativ 3 minute. Amestecați cu telul atașat și continuați să fierbeți la temperatura minimă - 170 W aproximativ 7 minute. Lăsați 5 minute după care puteți servi orezul. În orez puteți adăuga mazăre verde, porumb sau legume tăiate bucățele, precum morcovi, ardei... Pentru un efect perfect, trebuie urmărit timpul de fierbere exact. Succesul depinde de tipul de orez și de puterea cuptorului cu microunde.

### MAI PUTEȚI ÎNCERCA

250 orez cu bob lung

600 ml apa fierbinte

50 g unt

sare, piper

100 mazăre verde

400 slănină

2 ouă fierte - tăiate felii

ardei tăiați cubulețe

În doza de fiert orez ClipFresh puneți orezul spălat și apa fierbinte, jumătate din unt și sare. Fierbeți la putere maximă în cuptorul cu microunde aproximativ 3 minute. Amestecați cu telul atașat și continuați fierberea la 75% puterea cuptorului cu microunde pe timp de 12 minute. Lăsați 5 minute. În doza de fiert legume ClipFresh puneți mazăre verde și untul, fierbeți la puterea maximă a cuptorului cu microunde aproximativ 2 minute. Așezați feliile de slănină pe șervețel, și fierbeți la

puterea maximă a cuptorului cu microunde aproximativ 5 minute. Întoarceți feliile de slănină la jumătatea fierberii. Lăsați să se răcească și tăiați. Amestecați orezul, ouăle, mazărea verde, ardeiul și slănină, puneți piper și puteți servi.