

## **PC-WKS 1106**

### **RÝCHLOVARNÁ KANVICA**

POZOR:

Vybalenie

- Odstráňte ochranné fólie a prepravné obaly.
- Kábel úplne odviňte.



### **Všeobecné bezpečnostné pokyny**

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Pokiaľ budete prístroj odovzdávať tretím osobám, odovzdajte im aj tento návod na obsluhu.

- Používajte tento prístroj výlučne na súkromnú potrebu a na stanovené účely. Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo prístroja, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Pokiaľ by ste chceli priestor opustiť, prístroj vždy vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Prístroj a sieťový kábel je nutné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak bude poškodenie zistené, prístroj sa už nesmie používať.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú

prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičmi nesmú hrať. Čistenie a údržbou vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dozorom. Udržiavať spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom s rovnakými hodnotami iba výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Rešpektujte prosím nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny“.

Deti a slabé osoby

- Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neponechávajte v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, styropor atď.).

**VÝSTRAHA!**

Zabráňte tomu, aby sa malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými vlastnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo nedostatkom znalostí, s výnimkou prípadov, že by na nich dohliadala osoba zodpovedná za bezpečnosť alebo od nej. dostali

pokyny, ako sa má prístroj používať.

- Malo by sa dohliadať na deti, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nehrajú.

Elektrické pripojenie

- Uistite sa, že sieťové napätie a napätie, pre ktoré je prístroj konštruovaný (viď typový štítok) navzájom súhlasí.

- Sieťovú zástrčku pripojte len k predpisovo inštalovanej zásuvke s ochranným kontaktom 230 V ~ 50 Hz.

Uvedenie do prevádzky

- Úplne rozviňte napájací kábel.
  - Zasuňte zástrčku do riadne nainštalovanej zásuvky 230V/50Hz.
- Prepnite prepínač pod rukoväťou do polohy I, dôjde k zapnutiu prístroja.

### **Popis zariadenia**

- 1) Otvor na vylievanie vody
- 2) Oblasť na zatváranie veka
- 3) Veko
- 4) Tlačidlo pre otvorenie veka
- 5) Rukoväť
- 6) Indikátor hladiny vody
- 7) Prepínač zapnutie/vypnutie
- 8) Základňa

Špeciálne bezpečnostné upozornenia

- Prístroj naplňajte výlučne studenou vodou.
- Hladina vody sa musí nachádzať medzi značkami Min a Max!
- Dbajte vždy na to, aby bolo veko pevne uzavreté.
- Neotvárajte prosím veko, kým sa voda varí.

Uvedenie prístroja do činnosti

- Tento návod na obsluhu si starostlivo preštudujte a uložte ho na bezpečnom mieste.
- Pred používaním prístroja zverte 2x čistú vodu bez prísad.

Použitie prístroja

1. Umiestnite zariadenie na rovný povrch.

2. Otvorte otvor na naliatie vody do kanvice.
3. Potom nalejte vo vodu (max. 1,5 litra). Hladinu vody môžete kontrolovať na indikátore hladiny vody.
4. Zatvorte veko.
5. Umiestnite kanvicu na základňu.
6. Stroj pripájajte iba k riadne nainštalovanej bezpečnostnej zásuvke 230 V ~, 50 Hz.
7. Zapnite kanvicu stlačením spínača. Nádržka na vodu sa rozsvieti.

Vypnutie / prerušenie prevádzky

Existujú dva spôsoby, ako zastaviť / prerušiť proces varenia:

- a) zariadenie automaticky vypne po dosiahnutí bodu varu. Kontrolka sa vypne.
- b) Prepnutím prepínača prerušíte proces varu.

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vyprázdňte kanvicu.

**VAROVANIE:** Nebezpečenstvo obarenia!

- Pri vylievaní vody von majte veko zatvorené.
- Počas prevádzky sa kryt zahrieva. Nedotýkajte sa ho, kým prístroj nevychladne.

**VÝSTRAHA:**

### **Čištění**

Nikdy neponořujte přístroj ani podstavec do vody nebo jiné kapaliny.

- Před čištěním přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky.
- V případě potřeby vyčistěte zevnějšek přístroje vlhkým hadříkem, bez jakýchkoli přísad.

### **Odstraňování vápenných usedlin**

- Časové rozpětí odstraňování vápenných usedlin závisí od stupně tvrdosti vody a od toho, jak často vařič používáte.
- Prosíme Vás, nepoužívejte ocet, nýbrž obvyklé odstraňovače vápenných usedlin na bázi kyseliny citrónové, které jsou k dostání. Dávkujte podle návodu.

### **Poruchy**

-Přístroj nelze zapnout.

Možná příčina: Přístroj není v zásuvce.

Pomoc: Zkontrolujte připojení přístroje do zásuvky. Zapojte síťový kabel správně do zásuvky.

Zkontrolujte jističe v domácnosti.

Možná příčina: Přístroj je rozbitý.

Pomoc: obraťte se na autorizovaný servis.

Možná příčina: Po uvaření vody je konvice přehřátá, protože bylo použito málo vody. Zařízení není dostatečně ochlazené.

Pomoc: Nechte přístroj 15 minut vychladnout.

- Přístroj se vypne před vařením vody.

Možná příčina: V konvici jsou vápenné usazeniny. Zásuvka není funkční.

Pomoc: Odstraňte vápenné usazeniny. Zkontrolujte zapojení přístroje.

- Přístroj se nevypne.

Možná příčina: Není zavřené víko nebo není vložený filtr.

Pomoc: Uzavřete víko nebo

nasadte filtr.

**Model: PC-WKS 1106**

**Pokrytí napětí: 220–240 V, 50**

**Hz**

**Příkon: 1850W – 2200W**

**Třída ochrany: I**

**Kapacita: max. 1,0L**

**Čistá hmotnost: cca 0,84 kg**