

DOMO

GOFRISÜTŐ XL



Használati útmutató

DOMO DO9133W

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO9133W**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonlók
- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. magába foglalja. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet mellett.
- Tartsa távol a készüléket és annak vezetékeit 16 év alatti gyermekektől.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni az alkatrészek eltávolítása vagy eltávolítása, valamint a készülék tisztítása előtt.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- **VIGYÁZAT:** A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közüzemi rendszer rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készülék felületei használat közben felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében a fogantyúkon kívül nem tanácsos a készülék felületeit megérinteni.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket működés közben.
- Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket a szabadban.
- Ne mozgassa a készüléket használat közben, vagy amíg még forró. Hagyja kihűlni a készülék áthelyezése előtt.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékekkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.

- A rövid tápkábel csökkenti annak kockázatát, hogy belegabalyodjon vagy belebotljon egy hosszabb vezetékbe. **NE HASZNÁLJA HOSSZABBÍTÓKEZELÉVEL.**
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy mosogatóra vagy annak közelébe, vagy fűtött sütőbe.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne helyezze olyan tárgyak közelébe, amelyek meggyulladhatnak, például függönyök, törölközők stb.
- Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Ne használja a készüléket, ha víz van benne, vagy az alkatrészek tisztítás után még nedvesek.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Ne használja ezt a terméket olyan felületeken, amelyeket gőz vagy hó károsíthat.
- A készüléket mindig sima és stabil felületre helyezze.
- Az előírások be nem tartásából eredő bármilyen sérülésért vagy kárért az Ön felelőssége. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem tehető felelőssé.
- **VIGYÁZAT:** A tűz elkerülése érdekében ne takarja le a fedelet.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

ALKATRÉSZEK

1. XL-es sütőlapok 2 nagy gofrihoz
2. Narancssárga bekapcsolásjelző lámpa
3. Zöld hőmérsékletjelző lámpa
4. Biztonsági zár klip
5. Állvány a kábelek rögzítésére és tárolására



Figyelem: A készülék első használatakor enyhe szag és füst keletkezhet a sütőlapokból. Ez normális.

HASZNÁLAT

1. Győződjön meg arról, hogy a sütőlapok tiszták. Ha szükséges, törölje le őket tiszta, nedves ruhával.
2. Első használatakor kenje meg a tálcát kevés növényi olajjal, vajjal vagy margarinnal.

3. Zárja le a fedelet.
4. Csatlakoztassa a gofrisütő. A narancssárga fény kigyullad, és a készülék azonnal felmelegszik. Hagyja felmelegedni a gofrisütő, amíg a zöld fény ki nem gyullad. Ekkor a készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet.
5. Nyissa ki a fedelet, és helyezze a gofritészt az alsó lapra.
6. Zárja le a fedelet. Legyen óvatos, mert gőz távozik a szendvicssütő oldalairól. Ügyeljen arra, hogy testrészei ne érintkezzenek a forró gőzzel.
7. Zárja le a fedelet a biztonsági zárral.
8. Az ideális sütési idő az Ön személyes ízlésétől függ.
9. A termosztát be- és kikapcsol, hogy a sütőlapok megfelelő hőmérsékleten maradjanak. Ezzel is megelőzhető a túlmelegedés.
A termosztát működését a zöld hőmérsékletjelző lámpa jelzi, amely szintén ennek megfelelően ki- és bekapcsol.
10. Amikor a gofri készen vannak, nyissa ki a fedelet, és távolítsa el a szendvicseket egy műanyag vagy fa spatulával. Soha ne használjon fémtárgyakat, mert károsíthatják a tapadásmentes bevonatot.
11. Ha újabb gofri szeretne főzni, azonnal zárja le a fedelet, hogy fenntartsa a hőt.
12. Használat után mindig azonnal húzza ki a készüléket.

TISZTÍTÁS

Ez a készülék kevés karbantartást igényel. Ha a készülék elromlott, javíttassa meg a gyártóval.

Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket, és hagyja kihűlni.

A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne használjon súrolószert vagy súrolópárnát.

• Belső tisztítás

Tisztítsa meg a tepsit nedvszívó papírral vagy puha ruhával. Bár a készülék tapadásmentes bevonattal van ellátva, előfordulhat, hogy nehéz eltávolítani maradványokat. A maradék eltávolításához alaposan kenje be a tepsit növényi olajjal, és hagyja 5-10 percig felszívódni. Ezután nedvszívó papírral törölje tisztára a lemezeket.

Ha ez nem működik, a lemezeket nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel megtisztíthatja.

• Külső tisztítás

Puha, száraz ruhával törölje tisztára a házat.

