

DB 3703

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutno pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechte poškozený přírodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, styropor atd.).

VYSTRACHA! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folii. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Symbole v tomto návodu k obsluze

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k ne Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

hodám a škodám na přístroji.

VYSTRACHA:

- Žehličí plocha se velmi rychle zahřeje. Prosíme, nedotýkejte se jí!
- Jestliže žehličí automat nepoužíváte, postavte jej svisle na stojan .
- Zvolte bezpečnou odkládací plochu! Plocha by měla být: stabilní, rovná, odolná vysokým teplotám
- Před plněním nádržky vodou vždy žehličku odpojte od elektrické sítě.
- Doplňte nádržku pouze po značku maxima. Nepřelívejte! Max. plnicí objem vody: 150 ml.
- S tímto spotřebičem žehlete pouze oděvy a textilie!
- Používejte prosím pouze destilovanou vodu.
- Je-li žehlička připojena k síti, nesmí být ponechána bez dozoru.

Přehled ovládacích prvků

- 1 Flexibilní napájecího kabelu
- 2 Kontrolní světlo



- 3 Základna
 - 4 Průhledná nádrž na vodu
 - 5 Regulace teploty
 - 6 Nerezová žehlicí plocha
 - 7 Regulátor teploty s plynulým nastavením
 - 8 Tlačítko ovládání páry
 - 9 Tryska
 - 10 Plnicí otvor nádržky na vodu
 - 11 Regulátor množství páry
 - 12 Tlačítko parního rázu
 - 13 Tlačítko pro použití trysky
 - 14 Rukojeť
- Bez obrázku : Odměrka

Pokyny k použití

Vybalení: Odstraňte eventuálně dané ochranné folie a nálepky ze žehlicí plochy. Kabel kompletně odviňte.

Elektrické připojení: Ujistěte se, že síťové napětí a napětí, pro které je přístroj konstruován (viz typový štítek) navzájem souhlasí. Síťovou zástrčku připojte jen k předpisově instalované zásuvce s ochranným kontaktem 230 V ~ 50 Hz

Příkon: Jednotka může pojmout celkový výkon 1800 W. U takového příkonu se doporučuje oddělený přívod se zajištěním prostřednictvím ochranného jističe domácnosti 16 A.

POZOR: PŘETIŽENÍ! Použijete-li prodlužovací vodiče, měly by mít průřez aspoň 1,5 mm². Nepoužívejte vícenásobně zásuvky, neboť tento spotřebič má příliš vysoký výkon. Regulátor teploty (7) na žehličce. Symboly na regulátoru odpovídají následující nastavením:

OFF vypnuto • Syntetická vlákna, hedvábí nízká teplota • • vlna střední teplota • • • bavlna, len vysoká teplota
MAX nejvyšší teplota

Zásobník vody : • Postavte žehličku kolmo. • Naplňte nádržku na vodu pomocí plnicího otvoru. Na pomoc si vezměte plnicí nádobu.

• Objem nádržky je 150 ml.

Voda: Použijte jen destilovanou vodu. Nesmí být používána akumulátorová voda, voda ze sušičky prádla a voda s přísadami (jako jsou škrob, parfém, změkčovadla nebo jiné chemikálie). Mohlo by tím dojít k poškození přístroje, protože by se v parní komoře mohly vytvářet zbytky. Tyto zbytky mohou při vypadávání z výstupů parních trysek znečistit žehlené textilie.

Obsluha: Před prvním uvedením do provozu • Očistěte žehlicí plochu lehce navlhčeným hadříkem. • Pro odstranění všech zbytků nečistot před 1. použitím přežehlete několikrát starý, čistý kus látky či hadřík.

Žehlení:

Bez napařování:

UPOZORNĚNÍ: • Roztřídte prádlo podle teploty žehlení. • Před připojením, do elektrické sítě nastavte regulátor teploty vždy do polohy „MIN“ • Nastavte teplotu na regulátoru teploty. Mate-li žehlit choulostivé prádlo, začněte s nejnižší teplotou.

UPOZORNĚNÍ: Kontrolka na žehličce zobrazuje teplotu žehličky. Jakmile zhasne, je to znamením, že bylo dosaženo provozní teploty. Nyní můžete začít žehlit.

Napařování

VYSTRACHA: Pára je horká. Nebezpečí opaření!

UPOZORNĚNÍ: • Při žehlení s nízkými teplotami dbejte na to, že je nutno snížit množství páry nebo žehlete bez páry. • Při příliš nízké teplotě je běžné, že ze žehlicí plochy vystupuje voda. Přístroj je však vybaven funkcí proti odkapávání, pomocí které se funkce páry při příliš nízké zvolené teplotě automaticky deaktivuje.

Funkce Spray

Pro navlhčení žehleného místa stiskněte přerušovaně tlačítko pro ovládání sprejování. Vertikální napařování (Vertical Steam): Vertikální napařování umožňuje napařování i ve svislé poloze. K tomu pověste prádlo na rameno a vedte žehličku do jeho blízkosti cca. 3 - 5 cm.

Ukončení provozu

- Po použití regulátor teploty vždy nastavte na „MIN“ a vytáhněte zástrčku ze zásuvky (Kontrolní světlo zhasne).
- Vyprázdněte nádržku na vodu, abyste zabránili tomu, že obsah nádržky vyteče.
- Před uklizením nechejte zařízení ochladnout.

Čištění:

VYSTRACHA: • Před každým čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky! • Vyčkejte, až přístroj zcela vychladne! • Pro čištění přístroje ho nenořte v žádném případě do vody. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem či požáru.

POZOR: • Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné drhnuocí předměty. • Nepoužívejte žádné ostré či drhnuocí čističí prostředky. • Těleso čistěte suchým hadříkem. • Žehlicí plochu a odstavnou plochu čistěte lehce navlhčeným hadříkem. mírně vlhký.

Technické údaje

Model: DB 3703

Napájení: ... 220-240V ~, 50-60Hz

Spotřeba energie: 1400-1800W

Třída ochrany:

Čistá hmotnost: ca. 0,4kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny!

Význam symbolu „Popelnice“



Chraňte naše životní prostředí, elektroaparáty nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektroaparátů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektroaparáty, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.