

PC-WKS 1106

RYCHLOVARNÁ KONVICE

POZOR:

Vybalení

- Odstraňte ochranné fólie a přepravní obaly.
- Kabel zcela odviňte.



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou

pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.

- Používejte jen originální příslušenství.

- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely

pokyny, jak se má přístroj používat.

- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Elektrické připojení

- Ujistěte se, že síťové napětí a napětí, pro které je přístroj konstruován (viz typový štítek) navzájem souhlasí.

- Síťovou zástrčku připojte jen k předpisově instalované zásuvce s ochranným kontaktem 230 V ~ 50 Hz.

Uvedení do provozu

- Zcela rozviňte napájecí kabel.

- Zasuňte zástrčku do řádně nainstalované zásuvky 230V/50Hz .

Přepněte přepínač pod rukojetí do polohy I, dojde k zapnutí přístroje.

Popis zařízení

1) Otvor pro vylévání vody

2) Oblast pro zavírání víka

3) Víko

4) Tlačítko pro otevření víka

5) Rukojeť

6) Indikátor hladiny vody

7) Přepínač zapnutí/vypnutí

8) Základna

Speciální bezpečnostní upozornění

- Přístroj naplňujte výlučně studenou vodou.

- Hladina vody se musí nacházet mezi značkami Min a Max!

- Dbejte vždy na to, aby bylo víko pevně uzavřené.

- Neotvírejte prosím víko, dokud se voda vaří.

Uvedení přístroje v činnost

- Tento návod k obsluze si pečlivě prostudujte a uložte jej na bezpečném místě.

- Před používáním přístroje svařte 2x čistou vodu bez přísad.

Použití přístroje

1. Umístěte zařízení na rovný povrch.
2. Otevřete otvor pro nalití vody do konvice.
3. Pak nalijte ve vodu (max. 1,5litru). Hladinu vody můžete kontrolovat na indikátoru hladiny vody.
4. Zavřete víko.
5. Umístěte konvici na základnu.
6. Stroj připojujte pouze k řádně nainstalované bezpečnostní zásuvce 230 V ~, 50 Hz.
7. Zapněte konvici stiskem spínače. Nádržka na vodu se rozsvítí.

Vypnutí / přerušení provozu

Existují dva způsoby, jak zastavit / přerušit proces vaření:

a) zařízení automaticky vypne po dosažení bodu varu. Kontrolka se vypne.

b) Přepnutím přepínače přerušíte proces varu.

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vyprázdňete konvici.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí opaření!

- Při vylévání vody ven mějte víko zavřené.
- Během provozu se kryt zahřívá. Nedotýkejte se ho, dokud přístroj nevychladne.

VÝSTRAHA:

Čištění

Nikdy neponořujte přístroj ani podstavec do vody nebo jiné kapaliny.

- Před čištěním přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky.
- V případě potřeby vyčistěte zevnějšek přístroje vlhkým hadříkem, bez jakýchkoli přísad.

Odstraňování vápenných usedlin

- Časové rozpětí odstraňování vápenných usedlin závisí od stupně tvrdosti vody a od toho, jak často vaříč používáte.
- Prosíme Vás, nepoužívejte ocet, nýbrž obvyklé odstraňovače vápenných usedlin na bázi kyseliny citrónové, které jsou k dostání. Dávkujte podle návodu.

Poruchy

-Přístroj nelze zapnout.

Možná příčina: Přístroj není v zásuvce.

Pomoc: Zkontrolujte připojení přístroje do zásuvky. Zapojte síťový kabel správně do zásuvky.

Zkontrolujte jističe v domácnosti.

Možná příčina: Přístroj je rozbitý.

Pomoc: obraťte se na autorizovaný servis.

Možná příčina: Po uvaření vody je konvice přehřátá, protože bylo použito málo vody. Zařízení není dostatečně ochlazeno.

Pomoc: Nechte přístroj 15 minut vychladnout.

- Přístroj se vypne před vařením vody.

Možná příčina: V konvici jsou vápenné usazeniny. Zásuvka není funkční.

Pomoc: Odstraňte vápenné usazeniny. Zkontrolujte zapojení přístroje.

- Přístroj se nevypne.

Možná příčina: Není zavřené víko nebo není vložený filtr.

Pomoc: Uzavřete víko nebo nasadte filtr.

Model: PC-WKS 1106

Pokrytí napětí: 220–240 V, 50

Hz

Příkon: 1850W – 2200W

Třída ochrany: I

Kapacita: max. 1,0L

Čistá hmotnost: cca 0,84 kg