

## BHT 3014



### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku a uchovejte si ji spolu se záručním listem, dokladem o koupi, a pokud je to možné, s původním obalem včetně jeho vnitřního balení.
- Používejte přístroj pouze k určenému účelu.
- Přístroj není určen pro komerční využití.
- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (neponořujte do kapaliny).
- Je-li přístroj v provozu, neponechávejte jej bez dozoru.
- Přístroj nepoužívejte, vykazuje-li známky poruchy, či poškození.
- V případě závady se nepokoušejte přístroj opravit svépomocí, vždy se obraťte na autorizovaného odborníka.

### Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, polystyren atd.).

### VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

### Symbole v tomto návodu k obsluze.

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

VÝSTRAHA:

Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

POZOR: Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.

UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace

### Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Přístroj prosím nepoužívejte v blízkosti vody, když je napojen na síťový zdroj (např. koupací vany, umyvadla nebo jiné vodou naplněné nádoby).
- V žádném případě nenabíjejte při teplotách nad 40°C.
- Nepřítlačujte stříhací hlavu příliš pevně na kůži. Nebezpečí poranění!
- V žádném případě nepoužívejte jiný než dodávaný síťový adaptér

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.



1. Nástavec (30 mm – šířka)
2. Nastavitelný nástavec (cca 2 – 5 mm, 4 stupně)
3. Přístroj
4. Stříhací nástavec (3, 6, 9 a 12 mm)
5. Nástavec na zastříhnutí nosních/ušních chloupků
6. Nástavec 39 mm
7. Základna
8. Kontrolka nabíjení

9. Trimer
10. Nástavec na holení
11. ON/OFF
12. Nástavec na prostřihání

Bez obrázku

Síťový kabel

Kartáček na čištění

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pokud je adaptér pro nabíjení zapojen do elektrické sítě, neumísťujte přístroj poblíž kapalin (např. vana, bazén, vědro s vodou apod.)

- Přístroj neobsluhujte mokřýma rukama.
- Při stříhání nevyvíjejte příliš silný tlak na pokožku. Nebezpečí poranění!
- Přístroj dobíjejte v suchém prostředí.
- Používejte pouze přiložený nabíjecí adaptér.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pravidelným čištěním prodloužíte životnost přístroje.
- Nepoužívejte agresivní čisticími prostředky.
- Samotné nástavce mohou být ponořeny do vody
- Pro čištění nepoužívejte drátěné kartáče, či abraziva.
- Po stříhání, či holení vždy přístroj očistěte přiloženým kartáčkem.
- Plášť přístroje otřete vlhkým hadříkem.
- Na nástavce (1, 6, 9, 10) pravidelně nakapejte na nože na nástavcích 1 – 2 kapky oleje.

## NABÍJENÍ

- Vypněte přístroj do pozice OFF.
- Konektor nabíjecího adaptéru připojte buď přímo do přístroje, nebo jej připojte do základny a přístroj nabíjejte vložením do základny.
- Připojte adaptér do elektrické sítě 240V,50/60Hz.
- Během nabíjení svítí kontrolka nabíjení.
- Po úplném nabití odpojte adaptér od elektrické sítě. (nejdéle 12 hodin)

### Nástavce

#### Nástavec 39 mm a 30 mm

Zvolte správný nástavec podle pevnosti vlasu. Pro jemnější vlasy používejte nástavec 30mm.

#### Hřebenový nástavec

Pomocí hřebenového nástavce si zvolte délku. 4 nástavce (39 mm) jsou popsány, jaké mají délky. S hřebenovým nástavcem (30mm) lze nastavit různé délky. Popis je na straně.

### Trimer

Použijte trimer, pokud chcete docílit precizní stříhání kontur. Lze použít u rtů, obočí atd.

### Nástavec na holení

Lze ho použít u holení vousů, knírku nebo kotlet.

### Nástavec na nos/uši

Pomocí tohoto nástavce odstraníte nežádoucích chloupků v oblasti nosu a uší.

### Výměna nástavců

- Nejprve umístěte západku do přístroje.
- U nástavce na uši/nos si dejte pozor, aby bílá hnací hřídel seděla na mosazném motůrku. Nasadte nástavec tak, aby šlo slyšet kliknutí.
- Pro vyjmutí nástavce zatlačte na zadní straně na nástavec, jako na obrázku.



### Použití holicího nástavce

1. Nasadte nástavec na holení na přístroj.
2. Spusťte přístroj.
3. Držte přístroj tak, aby byl v úhlu 45 stupňů.

## **OBSLUHA -**

### Nastavení délky stříhu

- Sejměte krytku stříhací hlavice.
- Nasadte nástavec dle požadované délky stříhu.

### **Zapnutí přístroje**

Nastavte požadovanou délku stříhu.

Přístroj uvedete do chodu přepnutím přepínače do polohy ON.

### **Vypnutí přístroje**

Přístroj vypnete přepnutím přepínače do polohy OFF.

## **TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Model: ..... BHT 3014  
Příkon adaptéru: ..... 100-240V, 50/60Hz, 0,2 A  
Výstupní výkon adaptéru: ..... DC 3,0V, 0,9 A  
Třída ochrany: ..... III  
Baterie: ..... 2 x 1,2V, 600 mAh, NiMH  
Maximální provoz doba: ..... 150 min.  
Doba nabíjení: ..... 12 hod.  
Čistá hmotnost: ..... cca 139g

## LIKVIDACE BATERIÍ

Tento přístroj je napájen Ni-MH bateriemi. Po dosažení konce jejich životnosti je třeba dodržovat následující pokyny:

- Nikdy nevyhazujte baterie mezi běžný komunální odpad! Jako uživatel jste povinen podle zákona odevzdat baterie na určené sběrné místo.
- Vysloužilé baterie můžete také bezplatně odevzdat v místě jejich prodeje.
- Obráťte se na místní úřady pro informace o veřejných sběrných místech.

## ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TĚŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

### Obal:



krabice – tříděný sběr papíru (PAP)  
polystyren – tříděný sběr (PS)  
PE sáček – tříděný sběr (PE)

### Výrobek:



plastové části – tříděný sběr (PP)  
kovové části – železný šrot (FE)