

Заходи безпеки та інструкція із застосування

ALPEN CAMPING BAVARIA IT001 - 2 ФУНКЦІОНАЛЬНА ПОРТАТИВНА ГАЗОВА ПЛИТА

ВАЖЛИВО:

1. Перед використанням плити та перед підключенням до газового балону, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією по використанню, встановленню та обслуговуванню.
2. Зберігайте інструкцію з експлуатації приладу.
3. Плиту можна використовувати тільки з картриджем Alpen Camping 227 г.
4. Зберігати в недоступному для дітей місці.
5. Плиту можна використовувати тільки на відкритому повітрі.

Модель: BAVARIA IK001

Тиск підключення: тиск парів бутану

Потужність: 2,3 кВт (HS)

Витрата газу: 166 г / год

1. Каркас плити
2. Місце для решітки
3. Закриття картриджа
4. Захисний бортик від вітру
5. Решітка
6. Пальник
7. УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ БЛОКУВАННЯ
8. Регулятор висоти полум'я з п'єзо запальником



УВАГА!

Поверніть решітку в робоче положення після виймання її з упаковки.

Не можна використовувати плиту, якщо прокладка пошкоджена або зношена.

ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ

Плита оснащена додатковим запобіжним пристроєм, який перекриває подачу газу, якщо тиск в ємності зростає занадто швидко, наприклад, в разі перегріву. Плита не увімкнеться, якщо регулятор висоти полум'я не знаходиться в положенні "OFF" або решітка не знаходиться в транспортному положенні.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

1. Вийнявши підставку для каstrулі (решітки) з упаковки, встановіть її на плиту в робочому положенні. Зверніть увагу на попереджувальну етикетку.
2. Відкрийте кришку картриджа (3) і встановіть картридж головою вперед так, щоб поглиблення було спрямоване вгору.
3. Натисніть на важіль, що фіксує кришку картриджа (7), вниз.
4. Потім повністю поверніть регулятор висоти полум'я (8) проти годинникової стрілки в положення "ЗАПАЛЮВАННЯ", доки не почуєте клацання запальника.
5. Якщо полум'я не запалюється, повторити процедуру.
6. Потім відрегулюйте розмір полум'я. Якщо зі з'єднання чути шипіння, це означає, що картридж не був належним чином підключений до кухонного приладу. При необхідності відрегулювати положення картриджа.

ВИМКНЕННЯ ПЛИТИ

1. Переведіть регулятор висоти полум'я в положення OFF, а важіль запобіжника картриджа в положення "РОЗБЛОКУВАННЯ" (UNLOCK).
2. У разі надзвичайної ситуації важіль запобіжника картриджа (7) може бути негайно переведений в положення "РОЗБЛОКУВАННЯ" (UNLOCK).
3. Для власної безпеки виймайте картридж з пристрою після кожного використання.
4. Закрийте картридж червоною кришкою і зберігайте його в добре провітрюваному і прохолодному місці.
5. Після кожного використання плиту слід очищати від залишків їжі.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Використовуйте тільки газові картриджі Alpen Camping, призначені для портативних газових плит IK001 та IK002

- Використання інших картриджів може призвести до витоку та пошкодження.
- Дві плити не можна розміщувати поруч одна з одною!
- Не використовуйте каstrулі або сковорідки, які закривають всю поверхню розміщення картриджа.
- Плиту не можна використовувати без решітки!
- Встановіть плиту на рівну поверхню.
- Після кожного використання очищайте плиту від залишків їжі, особливо жиру.
- Не готувати поруч з легкозаймистими речовинами.
- Заміна газових картриджів повинна проводитися в безпечному місці, тобто на вулиці або в добре провітрюваному приміщенні.
- Не шукайте можливі витоки за допомогою полум'я. Для цього використовуйте мильну воду.
- Не вносьте в конструкцію плити ніяких змін і не ремонтуйте її.
- У разі несправності зверніться до дилера.
- Лінія подачі газу повинна бути сертифікована і мати довжину не менше 1 м. Рекомендований об'єм балона: 2 кг
- Потрібен редуктор від 2 до 4 бар

МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПЛИТИ

ВІДСУТНІСТЬ ГАЗУ

- Переконайтеся, що газовий картридж або балон з пропан-бутаном встановлений належним чином.
- Порожній газовий картридж або балон з пропаном/бутаном (перевірка шляхом струшування картриджа або балона).
- Температура нижче 4 °C. Перемістіться в місце з більш високою температурою.

НЕ МОЖНА ЗАПАЛИТИ

- Очистити головку пальника щіткою