

BM 3472
Barový mixer / speňovač mlieka


Popis prístroja

- 1 Bezpečnostný vypínač
- 2 Zmiešavací tyč
- 3 Držiak nerez. pohárika
- 4 Prepínač funkcií
- 5 Sieťový adaptér
- 6 Nerezový pohárik so stupnicou
- 7 Kryt motora



Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Ak budete prístroj odovzdávať tretím osobám, odovzdajte im aj tento návod na obsluhu.

- Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo namočeniu prístroja, okamžite vyťahnite zástrčku zo zásuvky.
- Prístroj vypnite a vždy vyťahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo prístroja, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak by ste chceli priestor opustiť, prístroj vždy vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Prístroj a sieťový kábel je nutné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak bude poškodenie zistené, prístroj sa už nesmie používať.
- Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaného opravára. Ak chcete eliminovať riziká, nechajte poškodený prírodný kábel nahradiť káblom z rovnakými hodnotami len výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Používajte len originálne príslušenstvo.
- Rešpektujte prosím nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny".

Deti a slabé osoby

- Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neponechávajúce v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecúška, kartón, styropor atď).

VAROVANIE!

Zabráňte tomu, aby si malé deti hrali s fóliou.

Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými vlastnosťami alebo s nedostatkom skúseností a / alebo nedostatkom znalostí, s výnimkou prípadov, že by na ne dohliadala osoba zodpovedná za bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať.
- Malo by sa dohliadať na deti, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nehrajú.

POZOR:

Pokyny na použitie

Vybalenie

- Odstráňte ochranné fólie a prepravné obaly.
- Kábel úplne odviňte.

Elektrické pripojenie

- Uistite sa, že sieťové napätie a napätie, pre ktoré je prístroj konštruovaný (pozri typový štítok) navzájom súhlasia.
- Nastavte spínač na 0 popr. na najnižší stupeň.
- Sieťovú zástrčku pripojte len k predpisovo inštalovanej zásuvke s ochranným kontaktom 230 V ~ 50 Hz.

Zariadenie sa používa na prípravu:

- ovocných nápojov
- mliečnych koktejlův
- koktailův
- mliečna pena
- krém

Prepínanie funkcií

o vypnuté

I nastavenie nízkej rýchlosti

II nastavení vysokej rýchlosti

Prepínač môžete prepínať aj počas prevádzky.

Kapacita

Pomocou stupnice na nerezovom poháriku.

- Naplňte pohárik na 450 ml (max.), ak chcete miešať nízkou rýchlosťou (I).
- Naplňte pohárik na 400 ml (max.), ak chcete miešať vysokou rýchlosťou (II).
- Nepreliavajte!
- Pre napenenie mlieka, používajte vysokorýchlostné nastavenie (II).

Použitie

1. Ak je to potrebné, rozsekajte materiál na malé kúsky.
2. Vložte prísady, spolu s tekutinou, do zmiešavacej nádoby. Venujte pozornosť max kapacite!
3. Uistite sa, že prepínač funkcií je nastavený na "0".
4. Pripojte prívodný kábel k el. sieti.
5. Držte telo prístroja bezpečne jednou rukou. Vložte nerezový pohárik.
6. Pomocou funkcie prepínača, vyberte nastavenie rýchlosti.
7. Držte prístroj pri miešaní pevne.
8. Po miešaní, prístroj vypnite pomocou prepínača funkcií.
9. Za účelom odstránenia miešacej nádoby, držte telo spotrebiča bezpečne jednou rukou. Stlačte nahor bezpečnostný spínač a súčasne vytiahnite miešanie nádobku z držiaka.
10. Ak chcete ukončiť operáciu, odpojte sieťový kábel.

1. Aby bolo možné pridávať prísady, vypnite pomocou prepínača funkcií.

2. Vyberte zmiešavacie nádobu (ako je popísané vyššie).

3. Pridajte ingrediencie.

4. Pokračujte v používaní spotrebiča.

1. Vypnite spotrebič pomocou prepínača funkcií.

2. Odpojte sieťový kábel zo zásuvky.

3. Vyberte zmiešavacie nádobku

Jistenie

1. Naplňte nádobku 450 ml (max.) teplej vody.
2. Spotrebič zapnite na cca. 10 sekúnd (ako je popísané vyššie).

Miešacia nádobka

- Miešacie nádobku vyberte aby sa dôkladne vyčistil.
- Vyčistite nádobku ihneď po každom použití v teplej mydlovej vode.
- Ihneď nádobku osušte

• Nechajte zariadenie skontrolovať autorizovaným predajcom alebo našim zákazníckym servisom (resp. obráťte sa na Vášho predajcu).

VÝSTRAHA:

Pred čistením prístroja vždy vyťahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte vychladnúť.

POZOR:

Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, brúsne prášky, resp. politúry akéhokoľvek druhu, pre čistenie telesa radiátora, pretože by tým mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu.

- Na odstránenie prachu utrite vykurovací radiátor suchou handričkou.
- Na odstránenie škvŕn možno použiť navlhčenú handričku (nie mokrý).

Technické údaje

Model: BM 3472

Pokrytí napětí: 220–240 V, 50 Hz

Příkon: 65 W

Třída ochrany: II

Doba provozu: 3 min

Kapacita: 450 ml(max)

Čistá hmotnost: 1,07 kg

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov.

Vyhradzujeme si technické zmeny!

ZÁRUKA & SPÔSOB LIKVIDÁCIA

Význam symbolu "Odpadkový kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Pre likvidáciu elektroprístrojov použite určených zberných miest a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a iným formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde možno tieto prístroje odovzdať k likvidácii, obdržíte prostredníctvom územne správnych celkov alebo obecného úradu.

Obal:

krabica - triedený zber papiera (PAP)

polystyrén - triedený zber (PS)

PE sáčok - triedený zber (PE)



Výrobok:

kábel bez zástrčky - triedený zber medi

plastové časti - triedený zber (PP)kovové časti – železný šrot (FE).

