

KW 1247 – Kuchynská váha



### Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Dúfame, že s týmto zariadením budete maximálne spokojní.

Symbole použité v tomto návode na použitie Dôležité bezpečnostné informácie sú špeciálne označené. Je dôležité dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu zariadenia: **VAROVANIE:**

Varuje pred zdravotnými rizikami a naznačuje potenciálne riziká zranenia. **VÝSTRAHA:** Označuje potenciálne nebezpečenstvo pre zariadenie alebo iné predmety. **POZNÁMKA:** Zdôrazňuje rady a informácie.

### Bezpečnostné pokyny

Pred zapnutím stroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho spolu so zárukou, dokladom o zaplatení a škatuľou s vnútorným obalom (akje k dispozícii). Ak prístroj odovzdáte tretej strane, musíte im poskytnúť aj tento návod na obsluhu.

- Zariadenie je určené výhradne na súkromné použitie a nesmie sa používať na komerčné účely.
- Ak je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho.
- Zariadenie neopravujte sami, ale poraďte sa s autorizovaným odborníkom.
- Zariadenie používajte iba na určené účely.
- Kuchynská váha má maximálny dosah 5 kg.
- Toto meracie zariadenie uchovávať mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, vysokých teplôt, vlhkosti a prachu.

## Deti

- Všetok obalový materiál (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) by sa mal skladovať mimo dosahu detí, aby sa zaistila ich bezpečnosť.

## VAROVANIE!

Dbajte na to, aby sa malé deti nehrali s fóliou. Hrozí riziko udusenía! • Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa ubezpečili, že sa s týmto zariadením nehrajú.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú potenciálnym nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu zo strany používateľa nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

## Zhromaždenie

1. Odstráňte obe matice spolu so skrutkami z držiaka.
2. Oporný kríž namontujte na misku pomocou skrutiek a matíc na základni. Použite miesta, ktoré sú prehĺbené k skrutkám.

## Použitie

Zariadenie je určené na váženie potravín a prísad.

1. Umiestnite zariadenie na rovný a stabilný povrch.
2. Misku položte na kríž.
3. Skontrolujte polohu ihly. Poloha ruky, keď nie je naložená, by mala byť o 12. hodine. Ak nie, otočte kolieskom na hornej strane zariadenia. Dbajte na to, aby ste sa neodskrutkovali zo základne.
4. Vložte jedlo do stredu misy. Keď sa ihla nepohybuje, je možné určiť hmotnosť.
5. Ak chcete zvážiť ďalšiu ingredienciu, nastavte ihlu späť na 12 hodín a ďalšiu ingredienciu položte spolu na misu.

## Čistenie

### OZNÁMENIE:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
  - Nepoužívajte žiadne kyslé ani abrazívne čistiace prostriedky.
  - Prístroj čistite mierne navlhčenou handričkou.
  - Po vyčistení prístroj dôkladne utrite suchou mäkkou handričkou.
- Misku je možné umývať vo vlažnej vode.

Úložisko Zariadenie skladujte na čistom a suchom mieste.

## Špecifikácie

Model:..... KW 1247

Rozsah váživosti:..... 20g až 5 kg Hmotnosť: ..... cca 1,3 kg

Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonávať technické a dizajnové úpravy počas nepretržitého vývoja produktu. Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými súčasnými smernicami ES, ako sú smernice EMC, a bolo vyrobené v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi.

## Záruka

### Záručné podmienky

1. Zákazníkom poskytujeme 24-mesačnú záruku od dátumu nákupu v prípade súkromného použitia. Ak je zariadenie vhodné na komerčné obchodné účely, poskytujeme naň 12-mesačnú záruku v prípade: nákup podnikateľom. Záručná doba pre spotrebiteľov sa skracuje na 12 mesiacov, ak používajú zariadenie, spotrebič vhodný na komerčné účely, komerčne a komerčne - aj keď len na určitú časť záručnej doby.
2. Predpokladom našej záruky je nákup zariadenia od jedného z našich autorizovaných predajcov a kópia potvrdenia, dokladu o zaplatení a tohto záručného listu.
3. Chyby, zlyhania a nedostatky a nedostatky sa musia písomne nahlásiť do 14 dní od ich zistenia a zistenia. Ak je reklamácia oprávnená, rozhodneme o tom, ako bude poškodenie/porucha alebo vada, vada opravená a odstránená, opravou alebo výmenou za zariadenie/zariadenie určitej hodnoty.
4. Záručný servis a služby nie sú poskytované za poruchy a poruchy, chyby a vady spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu, nesprávna manipulácia alebo bežné štandardné opotrebenie zariadenia. Požiadavky tiež vylučujú ľahko rozbitné a krehké komponenty a časti, ako je sklo alebo plast. Reklamácie ďalej vylučujú a nevzťahujú sa na prípady, keď tretie strany vykonávajú prácu na zariadení, a tieto nie sú nami autorizované a poverené.
5. Táto záručná doba sa nepredlžuje a nepredlžuje na záručný servis a servis. Taktiež neexistuje nárok na nové záručné služby. Toto vyhlásenie o záruke je dobrovoľným servisom našej spoločnosti ako výrobcu zariadení. Záonné záručné práva (následné plnenie, ukončenie a odstúpenie od zmluvy, kompenzácia a zníženie ceny) nie sú dotknuté.