

# DOMO

## JÉGKOCKA KÉSZÍTŐ



### Használati útmutató

**DOMO DO9220IB**

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; [info@linea2000.be](mailto:info@linea2000.be)

## JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO9220IB**

Név .....

Cím .....

Vásárlás dátuma .....

## HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684  
obchod@domo-elektro.cz

## **UTASÍTÁS:**

- Ezt a készüléket 8 éves kortól használhatják gyerekek, valamint testi vagy érzékszervi fogyatékkal élők, valamint szellemi fogyatékosok, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkezők. De csak azzal a feltétellel, hogy ezek a személyek megkapták a szükséges utasításokat a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a készülék használatából eredő veszélyekkel. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készülék karbantartását és tisztítását nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett. Tartsa távol a készüléket 8 év alatti gyermekektől.
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
  - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
  - Farmok
  - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
  - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 év feletti gyerekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthoni hálózati feszültséggel.
- Ne hagyja, hogy a kábel forró felületen vagy asztal vagy pult szélén lógjon.
- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, meghibásodás után vagy maga a készülék sérült. Ebben az esetben vigye el a készüléket a legközelebbi szakszervizbe ellenőrzés céljából
- és javítás.
- Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyerekek közelében használják.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha azt nem használja, bármely alkatrész össze- vagy szétszerelése, valamint a készülék tisztítása előtt. Tegye az összes gombot „ki” állásba, és húzza ki a készüléket
- megfogva a dugót. Soha ne húzza ki a tápkábelnél fogva.
- A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.

- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érintsék meg a vezetéket vagy a készüléket.
- Tartsa távol a vezetéket éles szélektől, forró részekről vagy egyéb hőforrásoktól.
- Ne döntse meg a készüléket 45°-nál nagyobb szögben.
- Helyezze a készüléket legalább 15 cm távolságra más tárgyaktól, hogy biztosítsa a készülék körüli megfelelő szellőzést.
- Ne kapcsolja be és ki a készüléket túl gyakran. Mindig várjon legalább 5 percet, hogy elkerülje a kompresszor károsodását



**Figyelem: tűzveszély / gyúlékony anyagok**

Ez a készülék gyúlékony hűtőközeget használ. Ha a hűtőközeg szivárog és külső gyújtóforrásnak van kitéve, tűzveszély áll fenn

## ALKATRÉSZEK

1. Vízálca
2. Fagyassza le az ujjait
3. Jéglapát
4. Teljes kosár érzékelő
5. Átlátszó fedél
6. Jégkosár
7. Víztartály
8. Leeresztő nyílás dugóval
9. Kompresszor
10. Vezérlőpult



## KEZELŐPANEL

11. „Jégkosár megtelt” jelzőlámpa
12. „A víztartály üres” jelzőlámpa
13. Visszajelző lámpa „működik”
14. Be/ki gomb



## AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított a készülék első használata előtt.
- A jégkockakészítő első használata előtt: várjon 2 órát a készülék helyére helyezése után, és hagyja nyitva a fedelet legalább 2 órán keresztül.
- Helyezze a jégkockakészítőt sima és stabil felületre, és ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek elzárva.

## HASZNÁLAT

1. Helyezze a jégkockakészítőt sima és stabil felületre, és ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások nincsenek-e eltömődve.
2. Nyissa ki a fedelet, és vegye ki a jégkosarat, hogy vizet tölthessen a vízertályba. Forrásvíz vagy ásványvíz használata javasolt.

△Figyelem: Győződjön meg arról, hogy a vízszint alacsonyabb, mint a maximális jelzés. Ha a vízertály a MAX jelzés felett van feltöltve, engedje le a felesleges vizet a jégkockakészítő alján lévő leeresztő nyíláson keresztül. Nyissa ki a leeresztő nyílást a készülék alján egy gyűjtőedény vagy egy mosogató felett.

3. Helyezze vissza a kosarat a készülékbe, és zárja le az átlátszó fedelet.
4. Dugja be a tápkábelt egy aljzatba. Az „üzemben” jelzőfény villogni kezd. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készüléken a bekapcsoláshoz. A jelzőfény kigyullad, és elindul a jégkészítési ciklus.
5. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket. A készülék tárolása előtt ürítse ki a víztartályt.

Nyissa ki a leeresztő nyílást a készülék alján egy gyűjtőedény vagy egy mosogató felett.

⚠ During the first 3 cycles, the ice cubes may be smaller and more irregular in size. When the ice basket is full, immediately remove the ice from the ice basket.



Ha kigyullad a „víztartály üres” jelzőlámpa, akkor nincs elég víz a víztartályban. Töltse fel a víztartályt vízzel, és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a gép újraindításához.



Ha a „Jégkosár megtelt” jelzőfény villog, a gép leáll. Ürítse ki a jégkosarat. Ha nincs több jég az érzékelő közelében, a készülék automatikusan újraindul.

## **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból. Szintén távolítson el minden jégkockát.
- Engedje le az összes vizet a víztartályból a jégkockakészítő alján található leeresztő nyíláson keresztül. Nyissa ki a leeresztő nyílást a készülék alján egy gyűjtőedény vagy egy mosogató felett.
- Rendszeresen tisztítsa meg a jégkosarat, a víztartályt, a víztálcát, a fagyasztó ujjakat és a jéglapátot. A jégkockakészítő belsejének és külsejének tisztításához használjon nedves ruhát, esetleg kevés enyhe mosószerrel. A készülék újbóli használata előtt alaposan öblítse le.
- Ne használjon semmilyen vegyszert vagy savat, benzint vagy olajat tartalmazó terméket.
- Ne használjon semmilyen mechanikus készüléket vagy egyéb segédeszközt a fagyasztási folyamat felgyorsítására.
- Naponta legalább egyszer cserélje ki a vizet a víztartályban a tiszta jégkockák garantálása érdekében. Ha nem használja a készüléket, mindig engedje le a vizet a víztartályból. A jégkockakészítő használatakor mindig tiszta vizet használjon.

## **VÍZKŐMENTESÍTÉS**

Rendszeresen vízkőmentesítse a készüléket, hogy elkerülje a vízkőképződést, és hogy a készülék megfelelően működjön. Használjon vízkőoldó terméket, például kávéfőzőt, vagy 1/2 ecet és 1/2 víz oldatát.

Töltse fel a víztartályt a termékkel/oldattal (ne lépje túl a maximális szintet), és kapcsolja be a készüléket. A készülék ekkor vizet pumpál a jégtálcába. Várja meg, amíg a tálca megtelik vízzel (a tálca vízellátása leáll), majd azonnal nyomja meg a BE/KI gombot. A készülék kikapcsol, és kiengedi a terméket/oldatot a jégtálcából. Ismétlje meg ezt a ciklust néhányszor a vízkőoldó termékkel/oldattal. Ezután töltse fel a víztartályt tiszta vízzel, és ismétlje meg az eljárást, amíg a vízkőoldó termék/oldat szaga teljesen el nem tűnik.

## LEHETSÉGES PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSUK

PROBLÉMA	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
A kompresszor nagy zajt ad	Ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthonában lévő elektromos hálózat feszültségével.
A „víztartály üres” (ADD WATER) jelzőlámpa világít.	Üres a víztartály? Töltse fel vízzel a víztartályt. Levegő van a szivattyúban. Indítsa újra a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.
Nem világítanak jelzőlámpák.	A készülék nem kap áramot. Ellenőrizze, hogy a dugó be van-e helyezve a konnektorba. Győződjön meg arról, hogy a biztosíték nem tört el.
A jég túl nagy, és törött jégdarabok tapadnak rá.	Lehetséges, hogy egy korábbi ciklusból származó jég került a víztározóba. Kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a jeget a víztartályból.
A készülék végigmegy a cikluson, de nem jön ki jég.	Elromlott a kompresszor vagy a szellőzőmotor. Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal. Nincs elegendő hűtőfolyadék a készülékben. Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
Minden jelzőfény egyszerre villog.	A víztartályt jégkockák zárják el. Húzza ki a dugót a konnektorból, távolítsa el a jeget a víztartályból. Dugja vissza a tápkábelt, és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. A készülék 3 perc múlva újraindul.
A készülék működik, de a víz felmelegszik.	Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.
A jégkosár megtelt, de a jelzőlámpa nem világít.	Az érzékelő elromlott. Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.
A készülék és a körülötte lévő levegő felmelegszik.	Ez normális. A kompresszor hőmérséklete akár 90°C is lehet.
A készülék működése megszakadt például áramkimaradás vagy vízhiány miatt.	3 percet vesz igénybe, amíg a készülék újraindul.