

Zegar Nomon OJ - instrukcja montażu

1. Dokładnie oczyścić powierzchnię ściany w miejscu, w którym będzie umieszczony zegar.
2. Zdjąć z tylnej strony pokrywy cyferblatu zabezpieczenie naklejki i nakleić pokrywę w wybranym miejscu.
Zegar można przykleić jedynie do płaskiej i dobrze przylegającej ściany!
Jeżeli zegar ma być powieszony na szorstkim lub mniej przylegającym podłożu, wówczas tylną część pokrywy cyferblatu należy przykręcić do ściany, wykorzystując do tego wcześniej przygotowany otwór (rys.1).
Śruba i kołek rozporowy są dołączone do zestawu.



3. Po przykręceniu tylnej części pokrywy cyferblatu do ściany, należy położyć przednią część z mechanizmem zegara na stabilnym podłożu (na stole) i jako pierwszą nasunąć na oś mechanizmu zegara wskazówkę minutową (wskazówka z otworem przelotowym - 1), a następnie wskazówkę godzinową - 2 (patrz rys. 2). Wskazówki wciskać aż do nacięć na wystającej osi.

UWAGA!: NIGDY NIE USTAWIAĆ GODZINY, KRĘCĄC DOWOLNĄ WSKAZÓWKĄ W KIERUNKU PRZECIWNYM DO JEJ NORMALNEGO RUCHU. MOŻE TO BYĆ PRZYCYNĄ BEZPOWROTNEGO USZKODZENIA URZĄDZENIA! WŁAŚCIWĄ GODZINĘ NALEŻY USTAWIAĆ JEDYNIĘ PO WYJĘCIU BATERII Z URZĄDZENIA. BATERIĘ NALEŻY WŁOŻYĆ PO USTAWIENIU AKTUALNEJ GODZINY I PRZED ZAWIESZENIEM NA ŚCIANIE. W ŻADNYM ZEGARKU NIE NALEŻY STOSOWAĆ AKUMULATORÓW ZAMIAST ZWYKŁYCH BATERII.



4. Po zakończeniu montażu wskazówek na osi mechanizmu zegara, należy włożyć przednią część cyferblatu do tylnej części przymocowanej do ściany. Na wystającą oś mechanizmu zegara nałożyć dołączony do zestawu szablon i obracając o 360 stopni wokół osi mechanizmu wyznaczyć 12 punktów cyferblatu (pod dołączone cyfry) (rys.3).
Dla ułatwienia w wyznaczaniu poszczególnych punktów cyferblatu najlepiej w pierwszej kolejności odmierzyć szablonem punkty pod godzinę 12, 3, 6 i 9, a dopiero później kolejne punkty między nimi.



5. Po wyznaczeniu szablonem wszystkich punktów, nakleić przy pomocy kleju lub taśmy poszczególne cyfry (indeksy).
6. Na koniec ustawić dokładną godzinę, włożyć do urządzenia baterię 1xAA 1,5V i całość włożyć w tylną część obudowy przytwierdzonej do ściany.