

## EN Instruction manual

### WARNING

	<b>DO NOT ADD BIO-ETHANOL ONTO AN ACTIVE FIRE</b>
	<b>DO NOT ADD BIO-ETHANOL WHILE THE PRODUCT IS STILL HOT</b>
	Please read this instruction manual carefully before using the product. Keep it for future reference and for the duration of owning this product. Store it together with the guarantee certificate, the sales receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.

The Bio-Ethanol table fireplace is a product which you can put anywhere in your house or outside. People can enjoy a real fire without the need to install a chimney. As Bio-Ethanol burns virtually without residue, ventilation by means of an open window suffices in most cases, involving a room of adequate size.

### SAFETY INSTRUCTIONS

#### General

- Please follow the national as well as the local regulations when using this product.
- This product is only to be used with the designated fuel; Bio-Ethanol with a minimum alcohol percentage of 95%.
- This product is only to be used in ventilated rooms, please make sure to open a window when using the product. If the ventilation is sufficient, the use of multiple similar products is allowed if the total fuel flow does not exceed 0,5 l/h.
- This product is only to be used for household purposes and for the purpose it is made for.
- This product is only to be used on a stable, level surface.
- This product is designed for table use.
- This product is not suitable for continuous operation.
- This product is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the product by a person that is responsible for their safety.
- This product is not to be used as a heating appliance.
- This product is not to be used when it is fallen, if there are any signs of damage or when it leaks.
- This product is only to be used near direct heat sources.
- This product is not to be used in a windy area.
- This product is not to be used without supervision.
- This product is not to be ignited if it is still warm.
- Do not change the construction of this product.
- Do not exceed the maximum level of Bio-Ethanol in the burner.
- Do not put any flammable items on this product.
- Do not move near by the fire during use.
- Always use a fire killer to put out the fire.
- Do not use spare parts other than recommended by the manufacturer, these can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.
- This product has to be cooled down before removing or replacing (spare) parts.
- All repairs should be made by a competent qualified repair service(\*).
- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
- This document is part of the appliance.
- For decorative and domestic use only.
- Installation and operation only in a location which is protected against cross-aeration/air draft.
- Check the secondary containment chamber regularly for fuel overspill. If excess fuel is detected therein the tank shall be emptied. (e.g. before each refilling of the fuel tank)
- Never leave the appliance when light on.
- Fuel shall be stored in a fire-safe area.
- Only use the intended fuel;
- Only to be operated in rooms according to the manual;**
- The operating instructions shall be read carefully before installation and use;
- Beware of hot surfaces;
- Do not put anything on top of the appliance.
- For decorative and domestic use only
- Only use fuel according to the requirements in the user manual;
- Only use in a ventilated room in accordance with the manufacturer's indications;
- Never pour fuel into a hot or burning appliance;
- Never overflow the appliance and carefully wipe away any spill fuel before igniting the appliance;
- Only use in draught-free surroundings
- Never ignite a hot appliance;
- Never move the appliance while it is in operation;
- Never leave small children or pets unattended near a burning appliance.

### DF-6500

- Do not touch the product until it is completely cooled down.
- This product is to be stored in a clean, dry environment.
- Always store the Bio-Ethanol in a sealed and designated container.
- As the Bio-Ethanol is high flammable, the place of storage must be cool, not exposed to direct sunlight, and away from intense heat sources or open flames. Do not store quantities above 5 liters of Bio-Ethanol in your home.

- 1. Assembly / Összeszerelés**
- 2. Adding the Bio-Ethanol / Bioetanol hozzáadása**
- 3. Igniting the Bio-Ethanol / A Bioetanol meggyújtása**
- 4. Extinguishing the Bio-Ethanol / A bioetanol eloltása**
- 5. Adding more Bio-Ethanol / Több bioetanol hozzáadása**

### Risk of injury/damage

- Keep children and pets away from Bio-Ethanol and the product. Be sure to follow the notices on the Bio-Ethanol bottle.
- Bio-Ethanol is not suitable for drinking. If ingested, please seek medical attention immediately and present the package label.
- When Bio-Ethanol is spilled on a wooden floor or a piece of furniture, it may leave behind marks.
- Do not prepare food over the fire.
- Do not burn other material over the fire.
- The glass and the metal parts of this product are not to be touched with your bare hands, because these surfaces will become hot during use and also remain hot for some time after the fire has been extinguished. Do not touch the product until it is completely cooled off.
- Please check the glass before installation, if there's dust inside the glass or the edge is chipped do not use the product.

### Fire hazard

- Do not extinguish the fire with water! Please always proceed as described in the paragraph "Extinguishing the Bio-Ethanol".
- Do not place any objects on or in the product.
- Do not cover or plug the vents of the product.

- Do not fan the fire (e.g. using a hair dryer).
- Do not smoke, eat or drink while filling the burner of the product with Bio-Ethanol.
- This product is not to be moved when in use or when already been filled with Bio-Ethanol.
- This product should be ignited, after it is filled with Bio-Ethanol, as described in the paragraph "Igniting the Bio-Ethanol".
- When Bio-Ethanol is spilled on or next to the product, wipe it off immediately and then use water to wipe the affected area again so there is no risk of accidental ignition.
- Despite all safety precautions, if a fire breaks out, you could use an alcohol-resistant foam or carbon dioxide as extinguishing agents.
- At all times keep an adequate extinguisher at hand close to the fire.
- Do not remove or take out the fiber. Do not use the product without the fiber, because of danger for explosion.

\* Competent qualified repair service: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the product to this repair service.

Features		
Fuel:		Bio-Ethanol with a minimum alcohol percentage of 95%
Maximum filling:		170 ml of Bio-Ethanol
Minimum distance away from any burnable object:		1 m
Weight:		1,35kg
Maximum burning time:		50 minutes
Minimum room volume:		70 m³
		EN-16647:2015 standard

### 1 ASSEMBLY

**Attention:** In order to prevent Bio-Ethanol from being inadvertently spilled on parts of the product or in its vicinity, never place the burner into the table fireplace when it is already filled.

- Put the burner into the metal frame.
- Put the glass plates into the designated slots.
- Make sure the product is placed on a stable and level surface.
- The surface must support a minimum of 10 kg. If it cannot support 10 kg, additional support is required.

### 2 Adding the Bio-Ethanol

- Do not take out the fiber.
- Use a funnel to pour the Bio-Ethanol into the burner.
- When adding the Bio-Ethanol, please do not exceed the maximum sign in the burner.

### 3 Igniting the Bio-Ethanol

- Ignite the burner, but be aware, deflagration or darting flames may occur. Do not light the fire from above; it should be lighted from the side. Keep a safe distance from the product.
- The product can only be used in rooms of adequate size. The room size should amount to at least 66 m³, which corresponds to floor space of 30 m² with a room height of 2,20 m.
- Make sure that the product is not situated on heat-sensitive or flammable bases and that no accumulation of heat can occur on ceilings and walls. For this purpose, ensure the distance between the product and the room ceiling is at least 1,8 meters.
- Please keep minimum distance of 1 meter away from any burnable material and objects.

**Note:** If the Bio-Ethanol in the burner could not be ignited after repeated attempts, it is possible that a significant portion of the alcohol has already evaporated, thereby reducing the ignitability. In such case, please wait for a few minutes and then dispose of the Bio-Ethanol, which is still in the burner. Dispose of this Bio-Ethanol at a collection point for hazardous substances.

### 4 Extinguishing the Bio-Ethanol

#### DO NOT EXTINGUISH THE FIRE WITH WATER!

- It's best to use the burner until the Bio-Ethanol has been completely used up. This is the safest way to extinguish the product and it could avoid the smell of alcohol spreading in the room.
- Place the fire killer directly on top of the burner opening in order to extinguish the fire.
  - Leave the burner opening closed and wait for the product to cool down; let it cool down for at least 30 minutes.
  - Dispose of the Bio-Ethanol, which is still in the burner. When disposing it, do not use wastewater ways (toilette, sink and the like); but dispose of it at a collection point for hazardous substances.

### 5 Adding more Bio-Ethanol

#### DO NOT ADD BIO-ETHANOL ONTO AN ACTIVE FIRE OR INTO THE BURNER WHEN THE PRODUCT IS STILL HOT!

- Let the product cool down for at least 30 minutes with the burner closed, after the fire has been extinguished or the Bio-Ethanol has been used up completely as described in the paragraph "Extinguishing the Bio-Ethanol".
- Refill the burner (as described in the paragraph "Adding the Bio-Ethanol")
- Ignite the Bio-Ethanol (as described in the paragraph "Igniting the Bio-Ethanol")
- Note:** there may occur some gas in a Bio-Ethanol bottle which is used before. This gas can ignite when adding the Bio-Ethanol to a burner that is not cooled down.

### CARE AND MAINTENANCE

- This product has to be cooled down before cleaning or storing it.
- Do not clean the product by using any aggressive abrasives, caustic chemicals or solvents.
- Ensure that no more Bio-Ethanol is present in the burner and no Bio-Ethanol is spilled on parts of the product or in the surrounding area before cleaning it.
- Use a soft, slightly wetted cloth and if applicable, a small amount of mild cleaner to clean the surfaces of the product and its accessories.
- Use warm water and a small amount of detergent to clean the burner regularly.
- After cleaning, ensure that all parts are dry before using it again or storing it.

### STORAGE

- If you want to store the product, make sure that the product and its accessories have cooled down and the Bio-Ethanol is used up completely. If the Bio-Ethanol isn't used up completely, dispose of the Bio-Ethanol at a collection point for hazardous substances.
- This product is to be stored in a clean, dry environment.
- Always store the Bio-Ethanol in a sealed and designated container.
- As the Bio-Ethanol is high flammable, the place of storage must be cool, not exposed to direct sunlight, and away from intense heat sources or open flames. Do not store quantities above 5 liters of Bio-Ethanol in your home.

### TROUBLESHOOTING

Problem	Potential cause and solution
The Bio-Ethanol won't ignite	It is possible the Bio-Ethanol in the burner won't ignite after several attempts, because a significant portion of the alcohol is already evaporated, reducing the Bio-Ethanol's ignitability. In this case, please wait for a few minutes and then dispose of the Bio-Ethanol, which is still in the burner.
In the case of fire	Despite all safety precautions, if a fire breaks out, you could use an alcohol resistant foam or carbon dioxide as extinguishing agents. It is necessary that you keep an adequate extinguisher at close hand to the fire.

## HU Használati utasítás

### FIGYELMEZTETÉS

	<b>NE ÖNTSÖN BIOETANOLT AZ ÉGŐ TŰZRE</b>
	<b>NE ÖNTSÖN BIOETANOLT A TERMÉKRE, AMIG AZ FORRÓ</b>
	Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást a termék használata előtt. Tartsa meg későbbi hivatkozási alapul, amíg a termék a birtokában van. Tárja el együtt a jótállási jeggyel, a nyugtával, és ha lehetséges, a dobozzal és a belső csomagolással.

A bioetanol asztali kandalló egy olyan termék, amelyet a házban vagy a házán kívül bárhol elhelyezhet. Az emberek élvezhetik a valódi tűz kényelmét, kénytelen észlelni pedig nincs szükség hozzá. Mivel a bioetanol gyakorlatilag visszamaradó anyag nélkül ég, a legtöbb esetben elegendő a nyitott ablakos szellőztetés, ha a szoba mérete a használatra megfelelő.

### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

#### Általános

- Kérjük a termék használatakor kövesse a nemzeti és helyi szabályozást.
- A terméket kizárólag az erre kijelölt üzemanyaggal; min. 95 alkoholszázalékos bioetannal szabad használni.
- A terméket kizárólag jól átszellőző szobákban szabad használni, kérjük nyisson ablakot, ha használja a terméket. Ha a szellőzés megfelelő, több hasonló termék használata is engedélyezett, ha az üzemanyag-áram nem lépi túl a 0,5l/h-t.
- A termék csak háztartási használatra alkalmas, és csak a rendeltetésének megfelelően használható.
- A termék kizárólag stabil, sík felületen használható.
- A termék asztali használatra szolgál.
- A termék nem alkalmas folyamatos működésre.
- A terméket nem használhatják csökkentett fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek (a gyerekeket is beleértve), vagy akinek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a használatra megtanítja, vagy a használat közben felügyeli őket.
- A termék nem használható fűtőberendezésként.
- Ne használja a készüléket ha leesett, ha károsodás jelei látszanak rajta, vagy ha szivárog.
- A termék nem használható közvetlenül hőforrások mellett.
- A termék nem használható szűes területen.
- A termék felügyelet nélkül nem használható.
- Ne gyújtsa meg a terméket, ha még mindig meleg van.
- Ne változtassa meg a termék összetételét.
- Ne lépje túl a bioetanol maximális szintjét az égőben.
- Ne helyezzen éghető tárgyakat a termékre.
- Használat során ne mozdogjon a tűz közelében.
- Mindig megfelelő tüztöltő eszközt használjon a tűz eloltására.
- Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat, mert sérüléseket és a garancia elvesztését okozhatják.
- A terméket le kell hűteni mielőtt a(z) (pótkatétrészeket eltávolítaná vagy cserélné).
- Minden javítást szakképesítéssel rendelkező szervizben kell elvégeztetni (\*).
- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a károkról.
- Ez a dokumentum a készülék része.
- Csak dekorációs és az otthonában történő használatra alkalmas.
- Kizárólag olyan helyen szerelje össze és működtesse, amely védett a keresztshuzattól/légáramlattól.
- Rendszeresen ellenőrizze a másodlagos égőkamrát hogy nem töltötte-e túl az üzemanyagot. Ha üzemanyagfeleslegét társal benne, a tartályt ki kell üríteni (pl. az üzemanyagtartály minden egyes újratöltése előtt).
- Soha ne hagyja magára a készüléket, ha meg van gyújtva.
- Az üzemanyagot tűzbiztos helyen tárolja.
- Csak erre a célra szolgáló üzemanyagot használjon;
- Csak a használati utasításnak megfelelő terekben használható;**
- A kezelési utasításokat gondosan olvassa el telepítés, és használat előtt;
- Tartsa magát távol a forró felületektől;
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
- Csak dekorációs és az otthonában történő használatra alkalmas
- Kizárólag használati utasítás követelményeinek megfelelő üzemanyagot használjon;
- Kizárólag a gyártó utasításai szerinti átszellőző szobában használja;
- Soha ne öntsön üzemanyagot a forró vagy égő készülékbe;
- Soha ne töltsön túl a készüléket és óvatosan töröljön le minden üzemanyagkiömlést, mielőtt meggyújtaná a készüléket;
- Soha ne helyezze a készüléket közvetlenül a szobába;
- Soha ne hagyja meg a forró készüléket;
- Soha ne mozdogjon a készülék felületeit megérintve;
- Soha ne hagyja kisgyermekeket vagy háziállatokat felügyelet nélkül egy égő készülék közelében.

- A termék nem használható fűtőberendezésként.
- Ne használja a készüléket ha leesett, ha károsodás jelei látszanak rajta, vagy ha szivárog.
- A termék nem használható közvetlenül hőforrások mellett.
- A termék nem használható szűes területen.
- A termék felügyelet nélkül nem használható.
- Ne gyújtsa meg a terméket, ha még mindig meleg van.
- Ne változtassa meg a termék összetételét.
- Ne lépje túl a bioetanol maximális szintjét az égőben.
- Ne helyezzen éghető tárgyakat a termékre.
- Használat során ne mozdogjon a tűz közelében.
- Mindig megfelelő tüztöltő eszközt használjon a tűz eloltására.
- Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat, mert sérüléseket és a garancia elvesztését okozhatják.
- A terméket le kell hűteni mielőtt a(z) (pótkatétrészeket eltávolítaná vagy cserélné).
- Minden javítást szakképesítéssel rendelkező szervizben kell elvégeztetni (\*).
- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a károkról.
- Ez a dokumentum a készülék része.
- Csak dekorációs és az otthonában történő használatra alkalmas.
- Kizárólag olyan helyen szerelje össze és működtesse, amely védett a keresztshuzattól/légáramlattól.
- Rendszeresen ellenőrizze a másodlagos égőkamrát hogy nem töltötte-e túl az üzemanyagot. Ha üzemanyagfeleslegét társal benne, a tartályt ki kell üríteni (pl. az üzemanyagtartály minden egyes újratöltése előtt).
- Soha ne hagyja magára a készüléket, ha meg van gyújtva.
- Az üzemanyagot tűzbiztos helyen tárolja.
- Csak erre a célra szolgáló üzemanyagot használjon;
- Csak a használati utasításnak megfelelő terekben használható;**
- A kezelési utasításokat gondosan olvassa el telepítés, és használat előtt;
- Tartsa magát távol a forró felületektől;
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
- Csak dekorációs és az otthonában történő használatra alkalmas
- Kizárólag használati utasítás követelményeinek megfelelő üzemanyagot használjon;
- Kizárólag a gyártó utasításai szerinti átszellőző szobában használja;
- Soha ne öntsön üzemanyagot a forró vagy égő készülékbe;
- Soha ne töltsön túl a készüléket és óvatosan töröljön le minden üzemanyagkiömlést, mielőtt meggyújtaná a készüléket;
- Soha ne helyezze a készüléket közvetlenül a szobába;
- Soha ne hagyja meg a forró készüléket;
- Soha ne mozdogjon a készülék felületeit megérintve;
- Soha ne hagyja kisgyermekeket vagy háziállatokat felügyelet nélkül egy égő készülék közelében.

- A termék nem használható fűtőberendezésként.
- Ne használja a készüléket ha leesett, ha károsodás jelei látszanak rajta, vagy ha szivárog.
- A termék nem használható közvetlenül hőforrások mellett.
- A termék nem használható szűes területen.
- A termék felügyelet nélkül nem használható.
- Ne gyújtsa meg a terméket, ha még mindig meleg van.
- Ne változtassa meg a termék összetételét.
- Ne lépje túl a bioetanol maximális szintjét az égőben.
- Ne helyezzen éghető tárgyakat a termékre.
- Használat során ne mozdogjon a tűz közelében.
- Mindig megfelelő tüztöltő eszközt használjon a tűz eloltására.
- Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat, mert sérüléseket és a garancia elvesztését okozhatják.
- A terméket le kell hűteni mielőtt a(z) (pótkatétrészeket eltávolítaná vagy cserélné).
- Minden javítást szakképesítéssel rendelkező szervizben kell elvégeztetni (\*).
- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a károkról.
- Ez a dokumentum a készülék része.
- Csak dekorációs és az otthonában történő használatra alkalmas.
- Kizárólag olyan helyen szerelje össze és működtesse, amely védett a keresztshuzattól/légáramlattól.
- Rendszeresen ellenőrizze a másodlagos égőkamrát hogy nem töltötte-e túl az üzemanyagot. Ha üzemanyagfeleslegét társal benne, a tartályt ki kell üríteni (pl. az üzemanyagtartály minden egyes újratöltése előtt).
- Soha ne hagyja magára a készüléket, ha meg van gyújtva.
- Az üzemanyagot tűzbiztos helyen tárolja.
- Csak erre a célra szolgáló üzemanyagot használjon;
- Csak a használati utasításnak megfelelő terekben használható;**
- A kezelési utasításokat gondosan olvassa el telepítés, és használat előtt;
- Tartsa magát távol a forró felületektől;
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
- Csak dekorációs és az otthonában történő használatra alkalmas
- Kizárólag használati utasítás követelményeinek megfelelő üzemanyagot használjon;
- Kizárólag a gyártó utasításai szerinti átszellőző szobában használja;
- Soha ne öntsön üzemanyagot a forró vagy égő készülékbe;
- Soha ne töltsön túl a készüléket és óvatosan töröljön le minden üzemanyagkiömlést, mielőtt meggyújtaná a készüléket;
- Soha ne helyezze a készüléket közvetlenül a szobába;
- Soha ne hagyja meg a forró készüléket;
- Soha ne mozdogjon a készülék felületeit megérintve;
- Soha ne hagyja kisgyermekeket vagy háziállatokat felügyelet nélkül egy égő készülék közelében.

- A termék nem használható fűtőberendezésként.
- Ne használja a készüléket ha leesett, ha károsodás jelei látszanak rajta, vagy ha szivárog.
- A termék nem használható közvetlenül hőforrások mellett.
- A termék nem használható szűes területen.
- A termék felügyelet nélkül nem használható.
- Ne gyújtsa meg a terméket, ha még mindig meleg van.
- Ne változtassa meg a termék összetételét.
- Ne lépje túl a bioetanol maximális szintjét az égőben.
- Ne helyezzen éghető tárgyakat a termékre.
- Használat során ne mozdogjon a tűz közelében.
- Mindig megfelelő tüztöltő eszközt használjon a tűz eloltására.
- Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat, mert sérüléseket és a garancia elvesztését okozhatják.
- A terméket le kell hűteni mielőtt a(z) (pótkatétrészeket eltávolítaná vagy cserélné).
- Minden javítást szakképesítéssel rendelkező szervizben kell elvégeztetni (\*).
- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a károkról.
- Ez a dokumentum a készülék része.
- Csak dekorációs és az otthonában történő használatra alkalmas.
- Kizárólag olyan helyen szerelje össze és működtesse, amely védett a keresztshuzattól/légáramlattól.
- Rendszeresen ellenőrizze a másodlagos égőkamrát hogy nem töltötte-e túl az üzemanyagot. Ha üzemanyagfeleslegét társal benne, a tartályt ki kell üríteni (pl. az üzemanyagtartály minden egyes újratöltése előtt).
- Soha ne hagyja magára a készüléket, ha meg van gyújtva.
- Az üzemanyagot tűzbiztos helyen tárolja.
- Csak erre a célra szolgáló üzemanyagot használjon;
- Csak a használati utasításnak megfelelő terekben használható;**
- A kezelési utasításokat gondosan olvassa el telepítés, és használat előtt;
- Tartsa magát távol a forró felületektől;
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
- Csak dekorációs és az otthonában történő használatra alkalmas
- Kizárólag használati utasítás követelményeinek megfelelő üzemanyagot használjon;
- Kizárólag a gyártó utasításai szerinti átszellőző szobában használja;
- Soha ne öntsön üzemanyagot a forró vagy égő készülékbe;
- Soha ne töltsön túl a készüléket és óvatosan töröljön le minden üzemanyagkiömlést, mielőtt meggyújtaná a készüléket;
- Soha ne helyezze a készüléket közvetlenül a szobába;
- Soha ne hagyja meg a forró készüléket;
- Soha ne mozdogjon a készülék felületeit megérintve;
- Soha ne hagyja kisgyermekeket vagy háziállatokat felügyelet nélkül egy égő készülék közelében.

- A termék nem használható fűtőberendezésként.
- Ne használja a készüléket ha leesett, ha károsodás jelei látszanak rajta, vagy ha szivárog.
- A termék nem használható közvetlenül hőforrások mellett.
- A termék nem használható szűes területen.
- A termék felügyelet nélkül nem használható.
- Ne gyújtsa meg a terméket, ha még mindig meleg van.
- Ne változtassa meg a termék összetételét.
- Ne lépje túl a bioetanol maximális szintjét az égőben.
- Ne helyezzen éghető tárgyakat a termékre.
- Használat során ne mozdogjon a tűz közelében.
- Mindig megfelelő tüztöltő eszközt használjon a tűz eloltására.
- Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat, mert sérüléseket és a garancia elvesztését okozhatják.
- A terméket le kell hűteni mielőtt a(z) (pótkatétrészeket eltávolítaná vagy cserélné).
- Minden javítást szakképesítéssel rendelkező szervizben kell elvégeztetni (\*).
- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a károkról.
- Ez a dokumentum a készülék része.
- Csak dekorációs és az otthonában történő használatra alkalmas.
- Kizárólag olyan helyen szerelje össze és működtesse, amely védett a keresztshuzattól/légáramlattól.
- Rendszeresen ellenőrizze a másodlagos égőkamrát hogy nem töltötte-e túl az üzemanyagot. Ha üzemanyagfeleslegét társal benne, a tartályt ki kell üríteni (pl. az üzemanyagtartály minden egyes újratöltése előtt).
- Soha ne hagyja magára a készüléket, ha meg van gyújtva.
- Az üzemanyagot tűzbiztos helyen tárolja.
- Csak erre a célra szolgáló üzemanyagot használjon;
- Csak a használati utasításnak megfelelő terekben használható;**
- A kezelési utasításokat gondosan olvassa el telepítés, és használat előtt;
- Tartsa magát távol a forró felületektől;
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
- Csak dekorációs és az otthonában történő használatra alkalmas
- Kizárólag használati utasítás követelményeinek megfelelő üzemanyagot használjon;
- Kizárólag a gyártó utasításai szerinti átszellőző szobában használja;
- Soha ne öntsön üzemanyagot a forró vagy égő készülékbe;
- Soha ne töltsön túl a készüléket és óvatosan töröljön le minden üzemanyagkiömlést, mielőtt meggyújtaná a készüléket;
- Soha ne helyezze a készüléket közvetlenül a szobába;
- Soha ne hagyja meg a forró készüléket;
- Soha ne mozdogjon a készülék felületeit megérintve;
- Soha ne hagyja kisgyermekeket vagy háziállatokat felügyelet nélkül egy égő készülék közelében.

- A termék nem használható fűtőberendezésként.
- Ne használja a készüléket ha leesett, ha károsodás jelei látszanak rajta, vagy ha szivárog.
- A termék nem használható közvetlenül hőforrások mellett.
- A termék nem használható szűes területen.
- A termék felügyelet nélkül nem használható.
- Ne gyújtsa meg a terméket, ha még mindig meleg van.
- Ne változtassa meg a termék összetételét.
- Ne lépje túl a bioetanol maximális szintjét az égőben.
- Ne helyezzen éghető tárgyakat a termékre.
- Használat során ne mozdogjon a tűz közelében.
- Mindig megfelelő tüztöltő eszközt használjon a tűz eloltására.
- Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat, mert sérüléseket és a garancia elvesztését okozhatják.
- A terméket le kell hűteni mielőtt a(z) (pótkatétrészeket eltávolítaná vagy cserélné).
- Minden javítást szakképesítéssel rendelkező szervizben kell elvégeztetni (\*).
- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a károkról.
- Ez a dokumentum a készülék része.
- Csak dekorációs és az otthonában történő használatra alkalmas.
- Kizárólag olyan helyen szerelje össze és működtesse, amely védett a keresztshuzattól/légáramlattól.
- Rendszeresen ellenőrizze a másodlagos égőkamrát hogy nem töltötte-e túl az üzemanyagot. Ha üzemanyagfeleslegét társal benne, a tartályt ki kell üríteni (pl. az üzemanyagtartály minden egyes újratöltése előtt).
- Soha ne hagyja magára a készüléket, ha meg van gyújtva.
- Az üzemanyagot tűzbiztos helyen tárolja.
- Csak erre a célra szolgáló üzemanyagot használjon;
- Csak a használati utasításnak megfelelő terekben használható;**
- A kezelési utasításokat gondosan olvassa el telepítés, és használat előtt;
- Tartsa magát távol a forró felületektől;
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
- Csak dekorációs és az otthonában történő használatra alkalmas
- Kizárólag használati utasítás követelményeinek megfelelő üzemanyagot használjon;
- Kizárólag a gyártó utasításai szerinti átszellőző szobában használja;
- Soha ne öntsön üzemanyagot a forró vagy égő készülékbe;
- Soha ne töltsön túl a készüléket és óvatosan töröljön le minden üzemanyagkiömlést, mielőtt meggyújtaná a készüléket;
- Soha ne helyezze a készüléket közvetlenül a szobába;
- Soha ne hagyja meg a forró készüléket;
- Soha ne mozdogjon a készülék felületeit megérintve;
- Soha ne hagyja kisgyermekeket vagy háziállatokat felügyelet nélkül egy égő készülék közelében.

- A termék nem használható fűtőberendezésként.
- Ne használja a készüléket ha leesett, ha károsodás jelei látszanak rajta, vagy ha szivárog.
- A termék nem használható közvetlenül hőforrások mellett.
- A termék nem használható szűes területen.
- A termék felügyelet nélkül nem használható.
- Ne gyújtsa meg a terméket, ha még mindig meleg van.
- Ne változtassa meg a termék összetételét.
- Ne lépje túl a bioetanol maximális szintjét az égőben.
- Ne helyezzen éghető tárgyakat a termékre.
- Használat során ne mozdogjon a tűz közelében.
- Mindig megfelelő tüztöltő eszközt használjon a tűz eloltására.
- Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat, mert sérüléseket és a garancia elvesztését okozhatják.
- A terméket le kell hűteni mielőtt a(z) (pótkatétrészeket eltávolítaná vagy cserélné).
- Minden javítást szakképesítéssel rendelkező szervizben kell elvégeztetni (\*).
- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a károkról.
- Ez a dokumentum a készülék része.
- Csak dekorációs és az otthonában történő használatra alkalmas.
- Kizárólag olyan helyen szerelje össze és működtesse, amely védett a