





JÍDELNÍ SET KAMPALI

Montáž proveďte dle vyobrazení. Montáž provádějte opatrně, zvláště pokud používáte při práci nářadí! Dbejte, aby při montáži nedošlo k poškození nebo odření výrobku! Montáž vždy provádějte ve 2 osobách, zvláště pak zdvihání, přemístění nebo otáčení! S výrobkem manipulujte opatrně a nepoužívejte jinak než je obvyklé použití. Varování! Není dovoleno stání na stole nebo židlích!. Mohlo by dojít k poškození výrobku a následně způsobení vážných zranění. Pravidelně kontrolujte bezpečnost Vašeho produktu tím, že se přesvědčíte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy. Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem! Ujistěte se, že v balení nechybí nějaké díly nebo součástky, a že veškeré díly jsou v bezvadném stavu. Pokud některé díly chybí, nikdy výrobek nepoužívejte! Nejprve tyto díly doplňte a teprve poté můžete výrobek začít používat! Výrobek čistěte vlhkým jemným hadříkem případně prostředky na údržbu nábytku. Čalounění udržujte speciálními prostředky na údržbu těchto materiálů.



MONTÁŽ STOLU




VAROVÁNÍ!


Vždy při použití židle, vstávání nebo usedání zachovávejte těžiště ve středové poloze. V opačném případě hrozí možnost ztráty rovnováhy, převážení židle a způsobení vážných zranění!

V případě omezené pohyblivosti využijte asistenci druhé osoby nebo jiných podpůrných prostředků.

Varování! Děti si s výrobkem nesmí hrát, vždy udržujte nad dětmi dohled!




MONTÁŽ ŽIDLE






PŘED POUŽITÍM
ZKONTROLUJTE ŽE JSOU NOHY
DOSTATEČNĚ UPEVNĚNÝ!

ÉTKEZŐKÉSZLET KAMPALI

Az ábrán látható módon szerelje össze. Óvatosan szerelje össze, különösen, ha szerszámokat használ! Ügyeljen arra, hogy összeszerelés közben ne sértse meg vagy karcolja meg a terméket! Mindig 2 emberrel szerelje össze, különösen emelés, mozgatás vagy forgatás közben! A terméket óvatosan kezelje, és ne használja a szokásostól eltérő célra. Figyelem! Tilos az asztalon vagy székeken állni! Ez károsíthatja a terméket és súlyos sérülést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze terméke biztonságát azáltal, hogy megbizonyosodik arról, hogy minden csavar és anya szorosan meg van húzva. A csomagolóanyagot, különösen a műanyag zacskókat, tartsa gyermekektől elzárva! Fulladásveszély áll fenn! A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa! Győződjön meg arról, hogy a csomagból nem hiányoznak alkatrészek vagy alkatrészek, és hogy minden alkatrész tökéletes állapotban van. Ha bármilyen alkatrész hiányzik, soha ne használja a terméket! Először adja hozzá ezeket az alkatrészeket, és csak utána kezdheti el használni a terméket! Tisztítsa meg a terméket nedves, puha ruhával vagy bútorápoló szerekkel. A kárpitozott bútorokat speciális, ezekhez az anyagokhoz való ápolószerekkel ápolja.




ASZTAL ÖSSZESZERELÉSE




FIGYELMEZTETÉS!

A szék használata, felállás vagy leülés közben mindig tartsa a súlypontját középen. Ellenkező esetben fennáll az egyensúlyvesztés, a szék felborulásának és súlyos sérülések veszélye! Korlátozott mozgásképesség esetén vegye igénybe egy másik személy segítségét vagy más támasztóeszközt. Figyelmeztetés! Gyermekek nem játszhatnak a termékkel, mindig felügyelje őket!



ELNÖKI KÖZGYŰLÉS



HASZNÁLAT ELŐTT
ELLENŐRÍZZE, HOGY A LÁBAK
MEGFELELŐEN RÖGZÍTVE VANNAK!