

Importer:
CHOMIK SJ
Ul. Cegielniana 114
32-420 Gdów
Phone: +48 122514027
www.chomik.pl

BACKHOME
LIVING



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI REGULI DE SIGURANȚĂ

VENTILATOR ELECTRIC 2000W

FIN7254, FIN3001

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. Vă recomandăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare pentru utilizare în siguranță.




Proprietățile produsului



1. Intrare de aer posterior
2. Ieșire de aer frontal
3. Regulator de ventilator
4. Diode de semnalizare
5. Termostat
6. Suport

Reguli de siguranță

1. Produsul nu este destinat utilizării de către copii sau persoane care nu au citit aceste instrucțiuni. Țineți departe de animale.
2. Produsul trebuie plasat departe de materiale inflamabile (de exemplu, mobilier, perdele). De asemenea, nu este destinat utilizării în încăperi mai mici de 4 m² sau în care sunt depozitate sau utilizate lichide și gaze inflamabile.
3. Dispozitivul trebuie așezat pe o suprafață plană și stabilă.
4. Înainte de utilizare, asigurați-vă că atât orificiul de evacuare a aerului din față (min. 1 m spațiu liber) cât și orificiul de admisie a aerului din spate (min. 50 cm spațiu liber) nu sunt acoperite.
5. Dispozitivul nu trebuie plasat lângă prize electrice.
6. Este interzisă conectarea dispozitivului la cronometre care pornesc/opresc automat dispozitivul.
7. Nu conectați alte dispozitive la aceeași priză în timp ce acest ventilator de încălzire este în funcțiune.
8. Dacă este necesar un prelungitor, acesta trebuie să fie cât mai scurt și prelungit posibil. Nu întindeți cablul radiatorului la maxim.
9. Aparatul trebuie menținut curat în permanență. Înainte de curățare, dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de alimentare.
10. Nu introduceți niciun obiect în orificiul de admisie sau de evacuare a aerului, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare, incendiu sau deteriorarea unității.
11. Produsul nu este destinat utilizării în aer liber sau în încăperi cu umiditate ridicată.
12. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13. Când dispozitivul nu este în uz, acesta trebuie deconectat.
14. Aparatul nu trebuie acoperit. 

ATENȚIE!

1. Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un tehnician de service calificat.
2. Unele părți ale dispozitivului pot deveni foarte fierbinți și pot prezenta risc de arsuri.



Instrucțiuni de utilizare

1. Conectați dispozitivul la o priză de alimentare de 230 V ~ 50 Hz.
2. Încălzitorul este echipat cu un întrerupător de reglare în 4 trepte.

| Simbol | Funcție |
|--------|-------------------------------|
| 0 | Oprire |
| * | Doar aer rece |
| ȘI | Aer cald, jumătate din putere |
| II | Aer cald, putere maximă |

3. Setăți comutatorul de control la maxim pentru a încălzi rapid camera. Odată ce temperatura dorită a camerei este atinsă, reduceți setarea comutatorului de control pentru a minimiza consumul de energie electrică și pentru a evita supraîncălzirea încăperii.
4. Setăți termostatul la maxim și apoi setăți temperatura dorită. Când încălzitorul cu ventilator atinge temperatura dorită, acesta se va opri și apoi se va porni și se va opri automat pentru a menține temperatura setată.
5. Înainte de oprire, unitatea trebuie să funcționeze la o setare rece timp de 5-10 secunde.



Pentru a evita deteriorarea dispozitivului și poluarea mediului, încălzitorul cu ventilator este echipat cu protecție împotriva opririi până când încălzitorul se răcește.



Curățare și întreținere

1. Înainte de curățare, asigurați-vă că este deconectat de la sursa de alimentare.
2. Curățați dispozitivul după ce s-a răcit.
3. Suprafața exterioară poate fi ștersă cu o cârpă umedă. Nu curățați aparatul sub jet de apă!
4. Dacă este necesar, nu reparați singur dispozitivul! Orice daune trebuie raportată service-ului sau distribuitorului corespunzător.



Caietul de sarcini

- Alimentare: 220-240V ~ 50-60 Hz
- Interval de reglare a puterii: 1000/2000W
- Zona de operare: 15-20m²

Importatorul/producerul isi rezerva dreptul de a face modificari in instructiuni.