

DOMO

KERÁMIA FŰTŐTEST



Használati útmutató

DOMO DO7329H

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO7329H**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkal.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkal. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékét tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.



A készülék használat közben felforrósodhat. Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről.



Ne takarja le a készüléket.

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthoni hálózati feszültséggel.
- Ne hagyja, hogy a kábel forró felületen vagy asztal vagy pult szélén lógjon.
- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, meghibásodás után vagy maga a készülék sérült. Ebben az esetben vigye el a készüléket a legközelebbi szakszervizbe ellenőrzés és javítás céljából.
- Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében vagy gyermekek közelében használják.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, vagy bármely alkatrész összeszerelése vagy szétszerelése, valamint a készülék tisztítása előtt. Tegye az összes gombot és gombot „ki” állásba, és húzza ki a készüléket a csatlakozódugónál fogva. Soha ne húzza ki a tápkábelnél fogva.
- A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékekkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Ez a termék csak jól szigetelt helyekre vagy alkalmi használatra alkalmas.

- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érintsék meg a vezetéket vagy a készüléket.
- Tartsa távol a vezetéket éles szélektől, forró részekről vagy egyéb hőforrásoktól.
- Használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot és minden promóciós matricát.
- A készülék nem használható fürdőszobában, mosóhelyiségben vagy más nedves helyiségekben. A kádban vagy zuhanyozóban tartózkodó személy ne érintse meg a készüléket, a tápkábelt vagy a vezérlőgombokat.
- Ez a termék csak jól szigetelt helyekre vagy alkalmi használatra alkalmas

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Levegő kivezető rács
2. Légbeszívó rács
3. Fogantyú
4. Hőmérséklet gomb
5. Üzem mód gomb
6. Jelzőlámpák



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A fűtőtestet csak legalább 50 cm távolságra szabad üzemeltetni minden olyan faltól vagy egyéb tárgytól, amely zavarhatja a működését.
- A légáramlást úgy helyezze el, hogy optimalizálja a helyiség fűtését. Kerülje a sarkokat, kis térfogatokat, padlót és mennyezetet.
- Helyezze a készüléket sima, stabil felületre.
- A készülék első bekapcsolásakor enyhe szagot áraszthat. Kérjük, gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Ez a szag nagyon gyorsan eltűnik

HASZNÁLAT

1. Dugja be a tápkábelt egy aljzatba
2. Forgassa az üzemmódválasztó tárcsát a kívánt pozícióba. Választhat: ventilátor üzemmód, I. fűtési mód (750 W) vagy II. fűtési mód (1500 W). Minél magasabbra állítja a teljesítményt, annál gyorsabban melegíti fel a teret.
3. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozó gombot a kívánt beállításra. A készülék hőmérsékleti tartománya 5-35 °C.
4. Ha a jelzőfény világít, az azt jelenti, hogy az egység működik.
5. A készülék leállítja a fűtést, ha eléri a beállított hőmérsékletet. Az üzemmódválasztó tárcsa 0-ra történő visszaforgatásával kapcsolhatja ki a készüléket.

6. Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja.

BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK

- Ez a fűtőberendezés túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolja a fűtést, pl. a rácsok teljes vagy részleges elzáródása miatt. A túlmelegedés-lekapcsoló kikapcsolja a belső hőmérsékletet, ha a készülék túllépi a normál üzemi hőmérsékletet. A fűtőelem automatikusan leáll, a motor tovább működik, a belső hőtároló. Ez a védőeszköz csak magára a készülékre vonatkozik, és nincs hatással a szobahőmérséklet szabályozására. Ebben az esetben húzza ki a készüléket, várjon körülbelül 10 percet, amíg lehűl, és távolítsa el a rácsokat akadályozó tárgyat. Ezután kapcsolja be újra a fent leírtak szerint. A készüléknek normálisan kell működnie. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálathoz. Amikor a készülék bekapcsolja ezt a biztonsági funkciót, a ventilátor jelzőfénye kigyullad, és az alacsony hőmérséklet jelzőfénye villogni kezd.
- A készülék felborulásbiztosítóval is rendelkezik, amely be van építve a készülékbe. A készülék kikapcsol, ha felborul.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék tisztítása eltt győződjön meg arról, hogy le van választva az elektromos hálózatról, és teljesen lehűlt.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tisztítsa a fűtőtestet vízzel és ne merítse vízbe. Tisztítsa meg a házat nedves ruhával.
- Szükség esetén a levegőkimeneti nyílásokban felgyülemlt porszemcséket porszívóval el lehet távolítani. Ezt a karbantartást rendszeresen el kell végezni a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében. A készülékben lévő porrészeszkék túlmelegedést okozhatnak.
- Tárolás előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Tárolja a készüléket tiszta és száraz helyen.
- A fogantyúknak köszönhetően könnyedén mozgathatja a készüléket

MŰSZAKI ADATOK

Modellazonosító(k):					
Tétel	Szimbólum	Érték	Mértékegység	Tétel	Mértékegység
Hőteljesítmény				Hőbemenet típusa, csak elektromos tárolós helyi fűtőtestekhez	
Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	1.50	kW	kézi hőtöltés szabályozás, beépített termosztáttal	Nem
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P _{min}	0.75	kW	kézi hőtöltés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	Nem
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P _{max,c}	1.5	kW	elektronikus hőtöltés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	Nem
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás	---	---	---	ventilátoros hőteljesítmény	Nem

Névleges hőteljesítmény mellett	elmax	0.000	kW	A hőteljesítmény típusa/helyiség hőmérséklet szabályozás	Nem
Minimális hőteljesítmény mellett	elmin	0.000	kW	egyfokozatú hőteljesítmény és nincs szobahőmérséklet szabályozás	Nem
Készenléti állapotban	elSB	0.3	kW	Két vagy több kézi fokozat, nincs szobahőmérséklet-szabályozás	Nem
				mechanikus termosztát szobahőmérséklet szabályozással	Igen
				elektronikus szobahőmérséklet szabályozással	Igen
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz nappali időzítő	Nem
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz heti időzítő	Nem
				Egyéb vezérlési lehetőségek	
				szobahőmérséklet szabályozás, jelenlétérzékeléssel	Nem
				szobahőmérséklet szabályozás, nyitott ablak érzékeléssel	Nem
				távolságvezérlési lehetőséggel	Nem
				adaptív indításvezérléssel	Nem
				munkaidő korlátozással	Nem
				fekete izzós érzékelővel	Nem
Elérhetőségeit	Linea 2000 bvba Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium				