



Az első használat előtt engedje fel a jegyzőkönyv hátoldalán található fedelet, és távolítsa el az akkumulátorzárat, helyezze vissza a fedelet. Nyomja meg a **START/STOP** gombot a percek bekapcsolásához.

Állítsa be a perceket a **MIN** gombbal, a másodperceket a **SEC** gombbal.

Indítsa el a mérést a **START/STOP** gombbal, ugyanazon gomb ismételt megnyomásával a mérés megszakítható vagy újraindítható.

Az eltelt időt egy 60 másodpercig tartó hangjelzés egyértelműen jelzi, a jelzést a **START/STOP** gomb megnyomásával lehet leállítani.

A percek visszaállításához nyomja meg egyszerre a **MIN** és a **SEC** gombot. Percekig stopperként is használható.

Állítsa vissza a kijelzőt, és indítsa el vagy állítsa le a stoppert a **START/STOP** gombbal. Tartsa lenyomva a **START/STOP** gombot néhány másodpercig a percjelző kikapcsolásához.

Biztonsági előírások: óvja a terméket közvetlen nedvességtől és gőztől. A mellékelt **AAA** elem nem újratölthető, ne szedje szét és ne dobja tűzbe. A lemerült akkumulátort azonnal vegye ki a jegyzőkönyvből, és cserélje ki egy újra. A terméket tartsa távol a gyermekektől, mert az akkumulátor lenyelése életveszélyes lehet.