



FRANÇAIS (French)

ENGLISH

DEUTSCH (German)

ITALIANO (Italian)

ESPAÑOL (Spanish)

NEDERLANDS (Dutch)

DANSK (Danish)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ (Greek)

POLSKI (Polish)

SVENSKA (Swedish)

SUOMI (Finnish)

РУССКИЙ (Russian)

ČEŠTINA (Czech)

日本語 (Japanese)

臺灣國語 (Taiwanese Mandarin)

官話 (Mandarin Chinese)

ČESKÁ

1) Odnímatelná rukojeť

Všechny dobroty a chutě rychlostí blesku!

Odnímatelnou rukojeť z lité nerezové oceli LOQY lze použít se 3 kolekcemi de Buyer: Vícevrstvá nerezová ocel ALCHIMY / Nepřilnavá CHOC EXTRÊME / Ocel MINERAL B

- z nerezové oceli, robustní a odolné
- francouzské zakřivení: ergonomické a pohodlné
- jedinečný, jednoduchý a bezpečný systém uchycení
 - manipulace jednou rukou

Použití

Před prvním použitím: opláchněte rukojeť čistou vodou. Před manipulací s nádobím vždy zkontrolujte, zda je rukojeť správně zajištěna. Nepoužívejte současně odnímatelnou rukojeť a odnímatelné ucho na stejném nádobí. Nikdy nevkládejte rukojeť do trouby. Doporučujeme vám, abyste při vaření nenechávali rukojeť nasazenou. Po dlouhé době vaření zacházejte opatrně. Nesmí být v přímém kontaktu s plamenem.

Čištění: horkou vodou pomocí žínky a neagresivního čisticího prostředku. Nikdy nemyjte v myčce na nádobí. Neponořujte do vody. Nikdy nenamáčejte.

Údržba: Občas namažte mechanismus zámku pod spodní stranou rukojeti.

2) Odnímatelná ucha LOQY (sada 2)

Tato odnímatelná ucha lze použít se 3 kolekcemi de Buyer: Vícevrstvá nerezová ocel ALCHIMY / Nepřilnavá CHOC EXTRÊME / Ocel MINERAL B

- nacvakávací: snadno se nasazují a sundávají
 - z bukového dřeva: uchopení
 - pohodlné

Použití

Před manipulací s nádobím vždy zkontrolujte, zda jsou ucha správně zacvaknutá. Vždy používejte obě ucha. Nepoužívejte současně odnímatelnou rukojeť a odnímatelné ucho na stejném nádobí. Nikdy nevkládejte odnímatelná ucha do trouby. Doporučujeme vám, abyste při vaření nenechávali ucha nasazená. Po dlouhé době vaření zacházejte opatrně.

Nesmí být v přímém kontaktu s plamenem.

Čištění: v případě potřeby vyčistěte horkou vodou a ihned osušte. Nikdy nemyjte v myčce na nádobí. Neponořujte do vody. Nikdy nenamáčejte.