

VÉDŐVÁSZON KERTI SZÉKEKHEZ

REMI

Használati útmutató:

A termék kerti bútorok védelmére és tárolására szolgál. Ideális védelem az időjárási hatások, víz, por, napfény stb. ellen.

A bútorok védőponyvával való letakarása előtt hagyni kell a bútort alaposan megszáradni vagy alaposan megszáradni, hogy elkerüljük a páralecsapódást, a fémrészek korrózióját, a kárpitozás penészedését stb. A bútorok vagy tárgyak letakarása után a védőponyvát a csatolt kötél és rögzítő szemek.

Tisztítsa meg a ponyvát szappanos vízzel, tárolás előtt mindig hagyja alaposan megszáradni. A terméket nem szabad mosógépben mosni.