

Návod k použití BBQ0124


PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SE SEZNAMTE S NÁVODEM!

Bezpečnostní pravidla

- ✓ Zařízení je určeno pro individuální použití v zahradě.
- ✓ Gril nikdy nesmí být používán v uzavřených prostorách!
- ✓ Gril je nutné postavit na rovný, vodorovný, tvrdý, nehořlavý a stabilní podklad zajišťující požadovanou nosnost, na místě chráněném před silným větrem.
- ✓ Vždy je nutné postavit gril v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů např. větví, dřevěných plotů nebo podlah, paliva, podpalovačů apod.
- ✓ Nestavět zařízení pod vystupujícími římsami, v blízkosti otevřených dveří nebo oken.
- ✓ Jako palivo pro grilování používat výhradně dřevěné uhlí nebo brikety z dřevěného uhlí bez příměsí látek podporujících hoření.
- ✓ Nikdy nepoužívejte černé uhlí!
- ✓ POZOR! Nepoužívat lih ani benzín k rozdělávání ani k opětovnému rozdělávání po uhasnutí!
- ✓ Při prvním použití by měl být gril rozeheřát a palivo udržováno v rozžhavené formě po dobu nejméně 30 minut, než budou pokrmy vyloženy na rošt.
- ✓ Nepřipravovat pokrmy, dokud se palivo nepokryje vrstvou popela!
- ✓ Grilovaná potrava by měla být rozložena rovnoměrně po celém roštu.
- ✓ Nikdy nepřemisťovat gril, když je již rozdělaný - hrozí popálení nebo požár!
- ✓ Nikdy nenechávat rozdělaný gril bez dozoru! Děti a zvířata musí být v bezpečné vzdálenosti od grilu! Gril mohou obsluhovat výhradně střízlivé osoby!
- ✓ Je nutné věnovat zvláštní pozornost horkým nebo ostrým částem grilu.
- ✓ Nedotýkat se grilu nechráněnou rukou. Během používání používat ochranné rukavice a ochranné brýle. Nikdy nenaklánět obličej nad ohniště, chránit oděv a vlasy před kontaktem s ohněm.
- ✓ Nedopustit nahromadění v komoře nadměrných zbytků potravin, tuku nebo oleje, které se mohou během grilování vznítit.
- ✓ U Zachovat zvláštní pozornost při přikládání paliva do hořícího grilu!
- ✓ K hašení grilu nesmí být používána voda! Doporučuje se písek.
- ✓ Vždy je nutné se ujistit, že je gril zcela chladný, před odstraněním popela nebo ukončením práce - odstraňování popela nebo přenášení grilu, když je gril horký, hrozí popálením nebo požárem!
- ✓ Při přemisťování grilu na kolečkách je nutné věnovat zvláštní pozornost upevnění roštu, přemisťování se může odbývat pouze velmi pomalu při chladném grilu, po rovné, hladké ploše.
- ✓ Nezavírat poklop v první fázi rozdělávání grilu.
- ✓ Nepoužívat vodu k hašení hořícího tuku!

ZACHOVEJTE ZVLÁŠTNÍ OPATRNOST!

- ✓ Nedopustit hromadění dřevěného uhlí přímo u vnitřních stěn grilu, protože to vede ke zkrácení životnosti zařízení. Palivo by mělo být centrálně umístěno výhradně na uhlíovém roštu.
- ✓ Uhašený popel a nedohořelé dřevěné uhlí skladovat daleko od hořlavých předmětů a konstrukcí.
- ✓ Před přistoupením k sestavení grilu se prosím seznámte s tímto návodem za účelem provedení správné montáže.
- ✓ Při používání grilu se doporučuje zajistit přítomnost hasicích přístrojů odpovídajícího typu.
- ✓ POZOR! Gril nesmí být používán dětmi!



**Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo provádět
úpravy a změny v návodu.**

Provozní návod

Postupujte podle níže uvedených pravidel, abyste se vyhnuli možným poškozením.

- ✓ Ujistěte se, že v okolí nejméně 4 metrů od ohniště se nenacházejí žádné hořlavé a výbušné předměty.
- ✓ Držte hasicí přístroj v blízkosti. Nepoužívejte benzín ani alkohol jako podpalovač.
- ✓ Během používání je nutné zachovat bezpečnou vzdálenost.
- ✓ Zvláštní opatrnost je nutné zachovat, když se v blízkosti nacházejí děti a/nebo zvířata.
- ✓ Po použití přeneste a vyčistěte ohniště, když je zcela chladné.
- ✓ Používejte výrobek výhradně venku s dobrou ventilací, jinak se může vytvořit oxid uhelnatý, který je toxický.
- ✓ Nepoužívejte jej doma, v autě nebo ve stanu.
- ✓ Používejte rukavice odolné proti teple, abyste zabránili popáleninám.

Označení	Název	Pomocný obrázek	Množství
A	Poklop		1
B	Grilovací rošt		1
C	Uhlenný rošt		1
D	Miska na uhlí		1
E	Nádobka na uhlí		1
F	Noha s maticí		3

