

ROHOVÁ ZAHRADNÍ RATANOVÁ SOUPRAVA

CALYPSO

TYP: 51924J3-SET-3

NÁVOD K OBSLUZE

(překlad původního návodu k obsluze)

**AVEN[®]
BERG**



CZ



PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD!

Návod k obsluze uschovejte pro další použití a předejte jej každému dalšímu uživateli! POZOR! Výrobek nepatří do rukou dětem! Tento výrobek není hračkou ani není určen na hraní! Výrobek nestavte v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně! Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ:

-  Používat pouze ve venkovním prostředí!
-  Před použitím výrobku důkladně přečíst návod a uschovat jej pro pozdější použití!
-  Výrobek není hračkou pro děti! Zajistěte proto aby si s nábytkem nehrály!
-  Mohlo by dojít ke zranění, jako například přiskřípnutí prstů apod! Vždy mějte nad dětmi dohled!
-  S nábytkem manipulujte opatrně a nepoužívejte jinak než je obvyklé použití. Není dovoleno stání na stole, židlích, křeslech apod. Mohlo by dojít k poškození nábytku a následně způsobení vážných zranění.
-  Sestavu nábytku vždy umístěte pouze na rovný a pevný povrch a dostatečně zkontrolujte zajištění před působením větru.
-  Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné, nikdy neprovádějte úpravy ani změny na výrobku!
-  Sestavu nikdy neumísťujte v blízkosti ohně, tepelných zařízení, odlétávajících jisker apod. Mohlo by dojít ke vznícení nebo k poškození!
-  V případě větrného počasí nebo před bouřkou je nutné nábytek dostatečně zajistit proti převrnutí. Poryv větru by mohl nábytek zachytit a převrhnout a způsobit tak škody na majetku nebo zdraví včetně poškození nábytku!
-  Stolek obsahuje skleněnou desku, věnujte proto zvýšené opatrnosti při manipulaci se stolem a při ukládání předmětů na stolek, hrozí nebezpečí poškození nebo rozbití skleněné desky a způsobení vážných zranění! Děti si s výrobkem nesmějí hrát, vždy udržujte nad dětmi dohled!
-  Před každým použitím výrobku zkontrolujte, že je výrobek kompletní a nepoškozen zejména konstrukce výrobku. V případě jakýchkoliv pochybností výrobek nepoužívejte.
-  Tento výrobek je navržen výhradně pro domácí, odpočinkové používání dospělými osobami ve venkovních prostorách. Není určen pro komerční použití!
-  Výrobek vždy používejte výhradně na pevném a rovném povrchu, nikdy jej nepoužívejte na svahu. Před použitím se vždy ujistěte, že je ve stabilní poloze a nehrozí riziko převážení, pádu apod.
-  Za účelem zachování bezpečné stability výrobku se nikdy nesnažte na něj ulehnout, případně na něj jakkoliv naskočit či usednout z bočního úhlu nebo z výšky! Nikdy nesedějte na područky!

VAROVÁNÍ!

Obalový materiál, zejména plastové sáčky udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!
Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!

Rozsah dodávky

Před prvním uvedením do provozu, prosím, prověřte obsah dodávky z hlediska její kompletnosti a eventuálně viditelných poškození. Seznam jednotlivých dílů zkontrolujte se seznamem dílů v návodu k montáži. V případě, že výrobek není kompletní nebo jsou některé díly poškozeny výrobek nesestavujte ani jej nepoužívejte! Nejprve jej zkompletujte a poté jej můžete začít používat.

Montáž

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY! Pečlivě dodržujte postup sestavování dle zobrazení!

Montáž proveďte dle vyobrazení. Montáž provádějte opatrně, zvláště pokud používáte při práci nářadí! Dbejte, aby při montáži nedošlo k poškození nebo odření výrobku! Pozor, jedná se o objemný a těžký předmět, doporučujeme montáž a manipulaci provádět ve 2 osobách!





Pravidelně kontrolujte bezpečnost Vašeho výrobku tím, že se přesvědčíte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy.


DŮLEŽITÉ! Jednotlivé spoje zcela utáhněte až po celkové kompletaci výrobku! Jinak může být výrobek obtížné sestavit!

Seznam dílů

VAROVÁNÍ

NIKDY! Nepoužívejte ostré nástroje (nože, nůžky...) na otevírání balení, může dojít k proříznutí a poškození sestavy.

A  1 x	B  1 x	C  1 x	D  1 x
E1  1 x	E2  1 x	F  1 x	G  1 x
H  1 x	I  2 x	J  2 x	K1  M6×30 23 x
K2  M6×45 15 x	L  M6 15 x	M  Ø6*1,0 53 x	N  15 x
O  2 x	P  2 x	Q  1 x	R  1 x




POZOR! SKLO!


VAROVÁNÍ!

**DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI MANIPULACI A MONTÁŽI SKLENĚNÉ DESKY,
HROZÍ NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ A ZPŮSOBENÍ VÁŽNÝCH ZRANĚNÍ!**


1




2




3




4




5




6




7



8



9



Péče, údržba a ošetřování výrobku

Šetrným, ohleduplným a správným použitím výrazně prodloužíte životnost výrobku! Sestava nepotřebuje žádnou zvláštní a náročnou údržbu.

Chraňte sestavu před působením vody, sněhu nebo nadměrnou vlhkostí!

Mohlo by dojít ke vzniku koroze, k tvarovým změnám, kroucení apod. V případě správného a pravidelného ošetřování může být nábytek krátkodobě vystaven stříkající vodě nebo dešti. Nicméně dlouhodobé působení vody, deště, vlhkosti nebo sněhu může mít za příčinu poškození nábytku. Proto vždy co nejdříve z nábytku odstraňte ležící vodu, sníh apod. Chraňte nábytek před působením vody!

Výrobce doporučuje výrobek chránit ochrannou plachtou nebo jej skladovat na chráněném místě.

Sestavu nábytku otřete vlhkým a jemným hadříkem, nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abraziva. Mohlo by tak dojít k poškození povrchu konstrukce nebo čalounění.

V případě, že sestavu nepoužíváte, nebo v případě nepřízně počasí vždy sestavu uklidte nebo zajistěte proti převrnutí. Poryv větru by mohl sestavu nábytku poškodit.

V případě že jej nepoužíváte doporučujeme sestavu zakrýt ochrannou plachtou.

Sestavu je nutné skladovat na suchých, větraných, chráněných a zabezpečených místech. Kontrolujte a pravidelně lehce promazávejte části konstrukce. V případě poškození, odření povrchu nebo krycí barvy apod. opravte poškozená místa novým vhodným nátěrem, aby nedošlo ke vzniku koroze.

Mimo sezónu, je nutné sestavu uskladnit v suché, zabezpečené a větrané místnosti. Před uskladněním je nutné sestavu důkladně nechat oschnout a uskladnit pouze v suchém stavu. V případě že použijete (zabalíte) sestavu do neprodyšné plachty může dojít ke kondenzaci vlhkosti, vzniku koroze nebo plísní. V takovém případě je nutné sestavu vysoušet včetně ochranné plachty.

Změny barevné stálosti látky nebo konstrukce působením slunečního záření jsou běžnou vlastností a opotřebením a nejsou důvodem k reklamaci!

Kontaktní údaje a servis

Pokud nenaleznete řešení problému v tomto návodu k obsluze nebo v případě záruční či pozáruční opravy, kontaktujte autorizované servisní středisko, které Vám s problémem poradí, seznam servisních středisek najdete na www.avenberg.cz/sk

- Internet: www.avenberg.cz/sk
- E-mail: servis@avenberg.cz

Ochrana životního prostředí, zpracování odpadů



Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!

Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo prostřednictvím komunálního zařízení na likvidaci odpadu nebo sběrného dvora. Dbejte platných předpisů! V případě pochyb se poradte s recyklační firmou. Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

SAROKKERTI RATTÁN SZETT
CALYPSO

TYP: 51924J3-SET-3

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(az eredeti használati utasítás fordítása)

AVEN[®]
BERG



HU

Biztonsági utasítások

FIGYELEM:

Kizárólag kültéren használható!

A termék használata előtt alaposan olvassa el a használati utasítást, és tárolja későbbi használatra!

A termék nem játék gyermekeknek! Ezért gondoskodjon arról, hogy ne játsszanak a bútorral!

Sérülések, például becsípett ujjak stb. előfordulhatnak! Mindig felügyelje a gyermekeket!

Kezelje óvatosan a bútort, és ne használja a szokásos használaton kívül másra. Az asztalokon, székeken, foteleken stb. állni tilos. Ez károsíthatja a bútorokat és súlyos sérüléseket okozhat.

A bútorszerelvényt mindig csak sík és szilárd felületre helyezze, és ellenőrizze kellőképpen a szél elleni rögzítést.

A termék bármilyen módosítása veszélyes lehet, soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a terméken!

Soha ne helyezze az összeszerelést tűz, hőforrások, szikrázó szikrák stb. közelébe. Ez gyulladást vagy sérülést okozhat!

Szeles időjárás esetén vagy vihar előtt a bútorokat kellően rögzíteni kell a felborulás ellen. Egy szélhökés elkaphatja a bútort és felboríthatja, ami vagyoni vagy egészségi károkat okozhat, beleértve a bútor sérülését is!

Az asztal üveglapot tartalmaz, ezért az asztal kezelésénél és a tárgyak asztalra helyezésénél fokozott óvatossággal járjon el, fennáll az üveglap sérülésének vagy törésének és súlyos sérülések okozásának veszélye! Gyermekek nem játszhatnak a termékkel, a gyermekeket mindig tartsa felügyelet alatt!

A termék minden egyes használata előtt ellenőrizze, hogy a termék teljes és sértetlen, különösen a termékszerkezet. Kétség esetén ne használja a terméket.

Ezt a terméket kizárólag felnőttek otthoni, pihentető, kültéri használatára tervezték. Nem kereskedelmi célú felhasználásra szánták!

A terméket mindig kizárólag szilárd és sík felületen használja, soha ne használja lejtőn. Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy stabilan áll, és nem áll fenn a felborulás, leesés stb. veszélye.

A termék biztonságos stabilitásának megőrzése érdekében soha ne próbáljon meg ráfeküdni, vagy bármilyen módon ráugrani, vagy oldalszögből vagy magasságból ráülni! Soha ne üljön rá a kartámaszra!

FIGYELEM!

A csomagolóanyagokat, különösen a műanyag zacskókat tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen! Fulladásveszély! A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa!

Szállítási terület

Kérjük, az első használatba vétel előtt ellenőrizze a szállítmány tartalmát a teljesség és az esetleges látható sérülések szempontjából. Ellenőrizze az alkatrészjegyzéket az összeszerelési útmutatóban található alkatrészjegyzékkel. Ha a termék nem teljes, vagy bármelyik alkatrész sérült, ne szerelje össze és ne használja a terméket! Először szerelje össze, és csak ezután kezdheti el használni.

Összeszerelés

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK! Gondosan kövesse a kijelző szerinti összeszerelési eljárást!

Szerelje össze az illusztrációnak megfelelően. Óvatosan szerelje össze, különösen, ha szerszámokat használ! Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés során ne sérüljön meg és ne csorbuljon a termék! Vigyázat, ez egy terjedelmes és nehéz tárgy, javasoljuk, hogy az összeszerelést és a kezelést 2 személy végezze!




Rendszeresen ellenőrizze a termék biztonságát, győződjön meg arról, hogy minden csavar és anya biztonságosan meg van-e húzva.


FONTOS! A termék teljes összeszerelése után húzza meg teljesen az egyes kötéseket! Ellenkező esetben a termék összeszerelése nehézségekbe ütközhet!

Az alkatrészek jegyzéke

FIGYELMEZTETÉS

SOHA! Ne használjon éles szerszámokat (kést, ollót...) a csomag kinyitásához, mert ez átvághatja és károsíthatja a szerelvényt.

A  1 x	B  1 x	C  1 x	D  1 x
E1  1 x	E2  1 x	F  1 x	G  1 x
H  1 x	I  2 x	J  2 x	K1  M6×30 23 x
K2  M6×45 15 x	L  M6 15 x	M  Ø6*1,0 53 x	N  15 x
O  2 x	P  2 x	Q  1 x	R  1 x



FIGYELEM! ÜVEG!


VIGYÁZAT!

AZ ÜVEGLAP KEZELÉSÉNÉL ÉS BESZERELÉSÉNÉL FOKOZOTT ÓVATOSSÁGGAL


JÁRJON EL,

FENNÁLL A SÉRÜLÉS ÉS SÚLYOS SÉRÜLÉS VESZÉLYE!


1




2




3




4




5




6




7



8



9



A termék ápolása, karbantartása és kezelése

Ha takarékosan, körültekintően és helyesen használja, jelentősen meghosszabbítja a termék élettartamát! A szerelvény nem igényel különleges és igényes karbantartást.

Védje a szerelvényt a víztől, hótól vagy túlzott nedvességtől!

Korrózió, alakváltozás, csavarodás stb. léphet fel. Megfelelő és rendszeres ápolás esetén a bútor rövid ideig ki lehet téve fröccsenő víznek vagy esőnek. A víznek, esőnek, nedvességnek vagy hónak való tartós kitettség azonban károsíthatja a bútorokat. Ezért mindig a lehető leghamarabb távolítsa el a fekvő vizet, havat stb. a bútorokról. Védje bútorát a víztől!

A gyártó azt javasolja, hogy a terméket védőtakaróval védje, vagy védett helyen tárolja.

A bútorszerelvényt nedves és puha ruhával törölje át, ne használjon agresszív tisztítószeret vagy súrolószereket. Ez károsíthatja a szerkezet felületét vagy a kárpitot.

Használaton kívül vagy kedvezőtlen időjárás esetén mindig tisztítsa meg vagy rögzítse a szerelvényt a felborulás ellen. Egy szellőkés megrongálhatja a bútorszerelvényt.

Javasoljuk, hogy használaton kívül a szerelvényt takarják le egy védőponyv segítségével.

Az összeszerelést száraz, szellőző, védett és biztonságos helyen kell tárolni. Rendszeresen ellenőrizze és enyhén kenje be az összeállítás részeit. Sérülés, a felület vagy a fedőfesték kopása stb. esetén a korrózió megelőzése érdekében javítsa ki a sérült területeket új, megfelelő festékkel.

Szezonon kívül a szerelvényt száraz, biztonságos és szellőző helyiségben kell tárolni. A tárolás előtt a szerelvényt alaposan meg kell szárítani, és csak száraz állapotban szabad tárolni. Ha a szerelvényt légáteresztő ponyvába burkolja (becsomagolja), akkor nedvességekondenzáció, korrózió vagy penészesedés léphet fel. Ebben az esetben a szerelvényt a védőlappal együtt kell megszáritani.

A szövet vagy a szerkezet színtartósságának napfény hatására bekövetkező változásai normális tulajdonságnak és elhasználódásnak számítanak, és nem adnak okot reklamációra!

Elérhetőségek és szolgáltatás

Ha nem talál megoldást a problémára ebben a kézikönyvben, vagy garanciális vagy garanciát követő javítás esetén forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, hogy segítsen a probléma megoldásában, a szervizközpontok listája a www.avenberg.hu oldalon található.

- Internet: www.avenberg.hu
- E-mail: info@avenberg.hu

Környezetvédelem, hulladékkezelés



A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolásokat környezetkímélő újrafelhasználás céljából kell szállítani.

A használt termékeket, készülékeket és felszereléseket ne dobja a háztartási hulladékba!

A terméket engedélyezett újrahasznosító létesítményen vagy kommunális hulladékgyűjtő telepen vagy gyűjtőudvaron keresztül ártalmatlanítsa. Tartsa be a vonatkozó előírásokat! Kétség esetén forduljon újrahasznosító céghez. Minden csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlaníttasson. Az így leadott termékeket vagy készülékeket összegyűjtik, szétszerelik és környezetkímélő újrafelhasználás céljából elszállítják.

AVEN[®] BERG

Vše pro dílnu, dům a zahradu za nejnižší ceny
naleznete na www.avenberg.cz



Raz, 
dva, 
tři... 
Hotovo!