

PROFI CARE®

Návod na použitie

دليل التعليمات




Elektrický ohrievač uterákov PC-EHW 3115

حامل المناشف الكهربائي

CE

Prehľad komponentov / Montáž

نظرة عامة على المكونات التركيب



Návod k použitiu

Ďakujeme , že ste si vybrali náš produkt . Dúfame , že sa vám bude používanie spotrebiče páčiť .

Pred použitím tohto spotrebiče si starostlivo prečítajte návod k použitiu samostatne priložené bezpečnostné pokyny .
Tieto doklady vrátane záručného listu , paragónu a ak možno škatuľu s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste .
Ak spotrebič odovzdávate tretej osobe , vždy priložte všetky príslušné dokumenty .

Symbyly v tomto návodu k použitiu

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené .
Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča , je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny :

VAROVANIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvom pre vašu zdravie a upozorňuje nemožnosť riziká zranenie .

POZOR:

To sa týka možných nebezpečenstvom pre spotrebič alebo iné predmety .

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obale .
2. Odstráňte všetok obalový materiál , ako sú fólia, výplňový materiál , sťahovacia páska a kartónové obaly .
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky .
4. Ak je obsah balenia neúplný alebo ak možno zistiť poškodenie , spotrebič neuvádzajte do prevádzky . Okamžite ho vráťte predajcovi .
5. Na prístroji môže byť stále prach alebo zvyšky z výroby spotrebiča . Odporúčame čistiť spotrebič tak , ako je popísané v časti „ Čistenie “ .

Prehľad komponentov / Rozsah dodávky

1 Sieťový vypínač s ochranou proti kvapkajúcou vode 2 nohy stojana (2 kusy)
3 skrutka M3,5* 13 (4 kusy)
4 nástenný držiak (4 kusy)
5 skrutiek 4*30 (8 kusov)
6 Sieťový kábel
7 krytov (4 kusy , z toho 2 vopred
zostavené)Bez ilustrácie
Zástrčka (8 kusov)

Upozornenie pre používanie spotrebiča

Tento spotrebič je určený pre použitie v kúpeľni alebo v domácnosti sauna.

Spotrebič možno používať iba spôsobom popísaným v tomto návodu kobsluhe . Akékoľvek iné použitie môže mať za následok poškodenie majetku alebo zranenie osôb .

VAROVANIE:

- Ak spotrebič používate v kúpeľni , po použití ho odpojte , pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo , aj keď je spotrebič vypnutý .
- Pre dodatočnú ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA v elektrickom obvode napájajúcim kúpeľňu . Požiadajte o radu svojho inštalačného technika .
- Spotrebič používajte iba vtedy , keď sú namontované nožičky stojana alebo je dokončená montáž na stenu .
- Spotrebič používajte iba vo zvislé polohe .
- Ako spotrebič namontovaný na podlahe môže byť ohrievač uterákov umiestnite iba vo vzdialenosti najmenej 1 meter od vane alebo sprchy .
- Nikdy nekladte spotrebič tak , aby mohol spadnúť do vane , vaňou alebo inú nádobou na vodu .
- Nekladte sieťový kábel pod koberce . Nezakrývajte sieťový kábel koberci alebo podobnými predmety . Sieťový kábel položte mimo dopravnú cestu , aby o neho nikto nemohol zakopnúť .
- Pri inštalácii na stenu musí byť ohrievač uterákov umiestnená tak , aby sa spínačov a iných ovládacích prvkov nemohli dotknúť osoba vo vane alebo sprche .

Inštalácia

Potrebuje križový skrutkovač stredná veľkosti . Pozri tiež „ Prehľad komponentov / inštalácia “ na strane 3).

Voľne stojací spotrebič (obrázok A)

1. Umiestnite spotrebič tak , aby bol hlavný vypínač hore .
2. Pripevnite dve nožičky ku krytu pomocou krátkych skrutiek (M3,5* 13).
3. Otočte spotrebič tak , aby stál na nohách .

Montáž na stenu (obrázok B)

VAROVANIE:

Vopred sa uistite , že vo múru nie sú schované elektrické káble alebo vodovodné potrubie , ktoré by vás mohli poškodiť !

1. Umiestnite spotrebič tak , aby bol hlavný vypínač hore .
 2. Nasadte dva kryty na nožné konca krytu .
 3. Na určenie polohy pridržite ohrievač uterákov pri stene tak , aby bol sieťový vypínač blízko zásuvky . Pamätajte tiež , že najnižšia vyhrievaná koľajnica by mala byť aspoň 60 cm nad podlahou .
 4. Umiestnite dva nástenné držiaky na horná vyhrievanú koľajnici a dvana spodnej vyhrievanú koľajnici . Môžete použiť aj druhú vyhrievanú koľajnici .
 5. Zatláčajte nástenné držiaky čo najďalej od seba .
 6. Zatiaľ čo druhá osoba drží ohrievač uterákov pri stene , označte 8 otvorov .
 7. Vyrývajte otvory a umiestnite hmoždinky do múru .
 8. Ak chcete nástenné držiaky namontovať na stenu , stiahnite je zohrievače uterákov .
 9. Vložte dlhé skrutky (4*30) skrz otvory v nástenné držiaky .
 10. Pomocou skrutkovača ručne utiahnite skrutky do hmoždínok .
11. Zavesť ohrievač uterákov do nástenných držiakov .

Elektrické pripojenie

1. Skontrolujte napätie spotrebiča (pozri typový štítek) zodpovedá sieťovému napätie , ktoré má byť použité .
2. Nastavte hlavný vypínač do polohy O.
3. Tento spotrebič nie je určený na použitie s predlžovacím káblom .
Zapojte sieťovú zástrčku priamo do riadne inštalované uzemnenej zásuvky na múru .

Úkon

- Zapnite spotrebič sieťovým vypínačom (poloha Aj) . Kontrolka počas používania svieti červenou . Približne po 10 minútach dosiahol spotrebič najvyššia teploty .
- Ak chcete používanie ukončiť , nastavte sieťový vypínač do polohy O. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky .

Čistenie

POZOR:

- Nepoužívajte drôtené kľuhy ani iné abrazívne materiály .
- Nepoužívajte žieravé alebo abrazívne prostriedky .
- Prach zotrite suchým handričkou .
- Škvry možno odstrániť vhodne navlhčeným handričkou .

Technická data

Modelka :PC-EHW 3115
Napájanie :220-240V ~ , 50 Hz
Spotreba energie :125W
Trieda ochrany :
Stupeň ochrany :IP22*
Čistá hmotnosť :Cca . 2,1 kg

* Spotrebič zodpovedá stupni krytie IP22.

To znamená , že je chránená proti kvapkajúcou vode padajúce poduholm až 15°.

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené .

Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých platných , aktuálnych smerníc CE a vyrobený podľa najnovších bezpečnostných predpisov .

Likvidácia

Význam symbolu „ Popolnice “ .

Chráňte naša životné prostredie : nevyhadzujte elektrická zariadenia do domového odpadu .

Všetka elektrická zariadenia , ktoré už nebudete používať , vráťte na zberné miesta určená na ich likvidáciu .

To pomáha zabrániť potenciálnym vplyvom nesprávne likvidácia na životné prostredie a ľudské zdravie .

To prispeje k recyklácii a ďalším formám opätovného využitia elektrických a elektronických zariadenia .

Informácie o tom , kde možno zariadenia zlikvidovať , získate od miestneho úradu . Váš predajca a zmluvný partner je rovnako povinný bezplatne prevziať starý spotrebič .

VAROVANIE:

- Predtým vždy odpojte spotrebič zo siete
čistenie a počkajte , až spotrebič
vychladne .
- Pri čistení nikdy neponárajte spotrebič do vody . To môže
viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru .