


Návod k obsluhu hodín:



Návod k obsluhu hodín:

1. Nastavte kolieskom na zadnej strane hodinového strojčeka alebo veľkou hodinovou ručičkou aktuálny čas.
2. Následne vložte do hodín batériu 1,5 V (AA).

Starostlivosť o hodiny:

Ak sú vaše hodiny vyrobené z ušľachtilej ocele alebo hliníku, nedotýkajte sa ich zbytočne holými rukami, aby na hodinách nevznikli tmavé fľaky a odtlačky od prstov.

Prípadné fľaky môžete odstrániť len špeciálnym čistiacim leštidlom, ktoré je určené na oceľ a nerez.

Ak sú Vaše hodiny lakované, dôrazne doporučujeme pred manipuláciou s týmito hodinami dať si dole z rúk všetky prstene, aby neprišlo k nechcenému poškrabaniu hodín, čo je nevratné vizuálne poškodenie týchto hodín.

**UPOZORNENIE: AK RUČIČKY HODÍN NIE SÚ CHRÁNENÉ SKLOM CIFERNÍKU, V ŽIADNÉM PRÍPADE NENASTAVUJTE ČAS POSÚVANÍM MALEJ A VEĽKEJ RUČIČKY DO PROTISMERU ICH PRIRODZENÉHO POHYBU, ABY NEPRIŠLO K NEVRATNÉMU POŠKODENIU HODINOVÉHO STROJČEKA!
ČAS NA HODINÁCH PROSÍM NASTAVUJTE IBA PRI VYBRATEJ BATÉRIE ZO STROJČEKA HODÍN.
BATÉRIU VLOŽTE AŽ PO NASTAVENÍ AKTUÁLNEHO ČASU PRED SAMOTNÝM ZAVESENÍM HODÍN NA STENU.**

DO HODINOVÝCH STROJČEKOV NEPOUŽÍVAJTE NABÍJATEĽNÉ BATÉRIE.

Ak príde k vybitiu batérie, vyberte ju z hodinového strojčeka, aby neprišlo k jeho poškodeniu vyliatím elektrolytu z batérie.

Želáme Vám, aby Vám hodiny robili radosť každý deň!