

## Závěsné houpací křeslo Luna

### Uživatelský manuál:

- 1) Zavěste houpací křeslo pomocí kovových ok na dostatečně pevnou a stabilní konstrukci.
- 2) Střed sedací části při používání (sedící osoba) musí být 25 cm až 50 cm nad zemí.
- 3) Podklad pod houpacím křeslem musí být rovný, ne kluzký a zbavený všech vyčnívajících prvků, které by mohly vést ke zranění.
- 4) Nedoporučujeme překračovat maximální nosnost 150 kg.
- 5) Před každým používáním houpací sítě zkontrolujte stav kovových ok (nejsou-li rozevřená), a stav lan.
- 6) Houpací síť nesmí být po delší dobu vystavena povětrnostním vlivům.
- 7) Na houpací síti se nelze houpat do strany (může to vést k převrácení), nebo zlomení závěsných ok a pádu.
- 8) Houpačku nesmí používat děti bez dozoru dospělého.

Nečistoty lze odstranit otíráním mírně navlhčeným hadříkem.

**Varování – nikdy nesedejte na opěrnou část houpačky – mohlo by dojít k roztržení.**