



STOJAN NA SLUNEČNÍK SANDER



Výrobek není hračkou pro děti! Zajistěte proto aby si s výrobkem nehrály! Montáž proveďte dle vyobrazení. Montáž provádějte opatrně, zvláště pokud používáte při práci nářadí! Dbejte, aby při montáži nedošlo k poškození nebo odření výrobku! Doporučujeme montáž a manipulaci provádět ve 2 osobách! S výrobkem manipulujte opatrně a nepoužívejte jinak než je obvyklé použití. Pravidelně kontrolujte bezpečnost Vašeho produktu tím, že se přesvědčíte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy. Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem! Ujistěte se, že v balení nechybí nějaké díly nebo součástky, a že veškeré díly jsou v bezvadném stavu. Pokud některé díly chybí, nikdy výrobek nepoužívejte! Nejprve tyto díly doplňte a teprve poté můžete výrobek začít používat! Šetrným, ohleduplným a správným použitím výrazně prodloužíte životnost výrobku! Výrobek nepotřebuje žádnou zvláštní a náročnou údržbu. Chraňte před působením vody, sněhu nebo nadměrnou vlhkostí! V případě že jej nepoužíváte doporučujeme výrobek zakrýt ochrannou plachtou. Mimo sezónu, je nutné výrobek uskladnit v suché, zabezpečené a větrané místnosti. Před uskladněním je nutné výrobek nechat oschnout a uskladnit pouze v suchém stavu. V případě že zabalíte výrobek do neprodyšné plachty může dojít ke kondenzaci vlhkosti, vzniku koroze nebo plísní. Kovové části doporučujeme chránit před korozí ošetřením vhodným olejem-konzervantem. Výrobek čistěte vlhkým jemným hadříkem případně prostředky na údržbu těchto materiálů.



ESERNYŐTARTÓ SANDER



A termék nem gyermekjáték! Kérjük, gondoskodjon arról, hogy ne játsszanak a termékkel! Kérjük, az illusztrációnak megfelelően szerelje össze. Óvatosan szerelje össze, különösen, ha szerszámokat használ! Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés során ne sérüljön meg és ne csorbuljon a termék! Javasoljuk, hogy az összeszerelést és a kezelést 2 személy végezze! Kezelje óvatosan a terméket, és ne használja a szokásos használaton kívül. Rendszeresen ellenőrizze a termék biztonságát, győződjön meg arról, hogy minden csavar és anya biztonságosan meg van-e húzva. A csomagolóanyagokat, különösen a műanyag zacskókat tartsa távol a gyermekektől! Fuldoklás veszélye áll fenn! A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa! Győződjön meg arról, hogy a csomagolásból nem hiányoznak alkatrészek vagy részegységek, és hogy minden alkatrész kifogástalan állapotban van. Ha bármelyik alkatrész hiányzik, soha ne használja a terméket! Először töltsé ki az alkatrészeket, és csak ezután kezdje el használni a terméket! A termék takarékos, körültekintő és helyes használatával jelentősen meghosszabbíthatja a termék élettartamát! A termék nem igényel különleges és igényes karbantartást. Védje a víztől, hótól vagy túlzott nedvességtől! Amikor nem használja, javasoljuk, hogy a terméket takarja le egy védőponyva segítségével. Szezonon kívül a terméket száraz, biztonságos és szellőző helyiségben kell tárolni. A terméket tárolás előtt hagyni kell megszáradni, és csak száraz állapotban szabad tárolni. Ha a terméket légátteresztő ponyvába csomagolja, nedvességekondenzáció, korrózió vagy penészesedés léphet fel. Javasoljuk, hogy a fém alkatrészeket megfelelő olajos tartósítószerrel való kezeléssel védje a korrózió ellen. A terméket nedves, puha ruhával vagy az ilyen anyagok karbantartására szolgáló termékkel tisztítsa meg.

