

(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI - WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA
DEPILATOR SYMBOL: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(EN) USER MANUAL - OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS
EPILATOR SYMBOL: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG - BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE
EPILIERGERÄT SYMBOL: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ RADY
EPILÁTOR SYMBOL: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(FR) MANUEL D'UTILISATION - CONSEILS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ
ÉPILATEUR SYMBOLE: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(IT) MANUALE OPERATIVO - CONSIGLI OPERATIVI E DI SICUREZZA
EPILATORE SIMBOLO: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(ES) MANUAL DE OPERACIÓN - CONSEJOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD
DEPILADORA SÍMBOLO: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(NL) BEDIENINGSHANDLEIDING - BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDTIPS
EPILATOR SYMBOL: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(SE) BRUKSANVISNING - DRIFT- OCH SÄKERHETSTIPS
ÖGONBRYNSEPILATOR SYMBOL: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(GR) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΦΡΥΔΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(RO) MANUAL DE OPERARE - SFATURI DE OPERAREA SI SIGURANTA
EPILATOR SIMBOL: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(PT) MANUAL DE OPERAÇÃO - DICAS DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA
DEPILADOR SÍMBOLO: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(BG) РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ
ЕПИЛАТОР СИМВОЛ: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI TIPP EK
EPILÁTOR SZIMBÓLUM: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(DK) BETJENINGSVEJLEDNING - BETJENINGS- OG SIKKERHEDSTIPS
EPILERINGSAPPARAT SYMBOL: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(SK) NÁVOD NA OBSLUHU - RADY NA PREVÁDZKU A BEZPEČNOSŤ
EPILÁTOR SYMBOL: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(FI) KÄYTTÖOHJE - KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSVINKKEJÄ
EPILAATTORI SYMBOLI: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(LT) NAUDOJIMO VADOVAS – NAUDOJIMO IR SAUGOS PATARIMAI
EPILIATORIUS SIMBOLIS: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(LV) LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA – LIETOŠANAS UN DRŐŠĪBAS PADOMI
EPILATORS SIMBOLS: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(EE) KASUTUSJUHEND – KASUTUS- JA OHUTUSJUHEND
EPILAATOR SŪMBOL: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(SI) PRIROČNIK ZA UPORABO - NASVETI ZA UPORABO IN VARNOST
DEPILATOR SIMBOL: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(IE) LÁMHLEABHAR OIBRIÚCHÁIN - TIPS OIBRIÚCHÁIN AGUS SÁBHÁILTEACHTA
FEISTEAN EPILÁLA SIOMBOOL: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(MT) MANWAL OPERAT - OPERAZZJONI U GHAJR TAS-SIGURTÀ
EPILATUR SIMBOLU: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(HR) PRIRUČNIK ZA UPORABU - SAVJETI ZA UPOTREBU I SIGURNOST
EPILATOR SIMBOL: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

(RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕПИЛЯТОР СИМВОЛ: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

Importer / Importeur / Importateur / Importatore / Importador / Importör / Εισαγωγέας / Importator / Dovožce / Importador / Вноситель / Importör / Importör / Dovožca / Maahantuojaja / Importuotojas / Importētājs / Maaletooja / Uvoznik / Allmhairéoir / Importatur / Uvoznik / Импортёр:

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND
info@verkgroup.pl
+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl



Stimate domnule/doamnă, vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru!

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți instrucțiunile de mai jos pentru utilizarea corectă a produsului.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare și să urmați recomandările acestuia, deoarece nerespectarea poate reprezenta o amenințare pentru viață sau sănătate.

APLICAȚIA ȘI DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Epilatorul pentru sprâncene este precis și blând în același timp. Va îndepărta cu ușurință chiar și cele mai scurte fire de păr, lăsându-ți sprâncenele perfect modelate. Nu mai trebuie să vă faceți griji cu privire la părul nedorit din jurul ochilor - aparatul nostru de tuns facial este perfect pentru îndepărtarea firelor de păr individuale, lăsând pielea netedă și fără cusur. Trimmer-ul este discret și arată ca rimel. Dimensiunile mici îți permit să-l porți în poșeta sau buzunar. Epilatorul are o lumină încorporată, datorită căreia puteți epila temeinic pielea chiar și în condiții de lumină slabă. Setul include două vârfuri înlocuibile.

ATENȚIE Din motive de siguranță și certificare CE, produsul nu poate fi reconstruit sau modificat în niciun fel. Dacă utilizați produsul în alte scopuri decât cele descrise anterior, produsul se poate deteriora. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca, de asemenea, pericole precum scurtcircuit, incendiu, electrocutare etc.

INSTRUCȚIUNI DE PORNIRE/INSTALARE

- Îndepărtați materialul de ambalare al produsului.
- Asigurați-vă că dispozitivul este încărcat.
- Asigurați-vă că vârful este instalat corect.
- Găsiți butonul de pornire, porniți dispozitivul.
- Pielea trebuie să fie curată și uscată.
- Întindeți ușor pielea în zona pe care doriți să o epilați.
- După utilizare, folosiți peria inclusă pentru a îndepărta părul rămas de pe cap și dispozitiv, depozitați epilatorul într-un loc uscat, de preferință în husa de protecție inclusă, pentru a preveni deteriorarea.

SFAT

- Dispozitivul trebuie verificat pentru caracterul complet al livrării și deteriorarea vizibilă.
- În cazul unei livrări incomplete sau a unei deteriorări din cauza ambalajului sau transportului defectuos, vă rugăm să contactați linia telefonică de service.
- Din motive de igienă, produsul trebuie utilizat doar de o singură persoană.
- Nu utilizați produsul pe pielea iritată.
- Evitați apăsarea excesivă a dispozitivului pe piele pentru a preveni iritația.

DATE TEHNICE

- Îndepărtarea părului fără durere
- Alimentare: reîncărcabilă
- Încărcare prin cablu USB (inclus)
- Lampa LED
- 2 vârfuri interschimbabile
- Dimensiuni: Lungime: 13 cm, Diametru: 2 cm

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Acest produs poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de la 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a produsului și înțeleg pericolele implicate.
- Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă.
- Pentru a curăța, utilizați peria inclusă pentru a îndepărta părul rămas de pe cap și dispozitiv.
- Nu utilizați un dispozitiv deteriorat.
- Produsul nu este destinat copiilor cu care să se joace.
- Asigurați-vă că materialele de ambalare nu sunt lăsate nesupravegheate. Copiii pot începe să se joace cu ei, ceea ce este periculos.
- Protejați produsul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, vibrații puternice, umiditate ridicată, umiditate, gaze inflamabile, vapori și solvenți.
- Asigurați-vă că nu deteriorați cablul USB cu margini ascuțite sau obiecte fierbinți. Vă rugăm să derulați complet cablul USB înainte de utilizare.
- Cablul USB inclus este potrivit doar pentru acest produs.
- Oprii imediat produsul și scoateți cablul din produs dacă miroase a ars sau arată fum. Verificați produsul de către un tehnician calificat înainte de reutilizare.
- Dacă se folosește o sursă de alimentare USB, priza trebuie să fie întotdeauna ușor accesibilă, astfel încât sursa de alimentare USB să poată fi scoasă cu ușurință din priză în caz de urgență. Vă rugăm să urmați și instrucțiunile de utilizare ale producătorului.
- Nu expuneți produsul la sarcini mecanice.

- Dacă nu mai este posibilă operarea în siguranță, întrerupeți utilizarea și asigurați produsul înainte de reutilizare. Funcționarea în siguranță nu este posibilă dacă produsul: - a fost deteriorat, - nu funcționează corespunzător, - a fost depozitat o perioadă lungă de timp în condiții nefavorabile sau - a fost supus unor sarcini excesive în timpul transportului.
- Este interzisă utilizarea produsului dacă orice parte a acestuia este deteriorată. În caz de deteriorare a cablului, este interzis să efectuați singur reparații.
- Nu dezamblați singur dispozitivul.
- Produsul ar trebui să fie întotdeauna utilizat conform destinației.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU BATERIE

- Nu lăsați bateriile/bateriile reîncărcabile la îndemâna copiilor. Dacă este înghițit, consultați imediat un medic!
- Bateriile de unică folosință nu pot fi reîncărcate. Bateriile/bateriile reîncărcabile nu trebuie scurtcircuitate și/sau deschise. Acest lucru poate duce la supraîncălzire, incendiu sau explozie.
- Nu aruncați niciodată bateriile/bateriile reîncărcabile în foc sau în apă.
- Nu expuneți niciodată bateriile/bateriile reîncărcabile la solicitări mecanice.
- Risc de scurgere de acid din baterii/acumulatori.
- Evitați condițiile și temperaturile extreme care pot afecta bateriile/bateriile reîncărcabile, de exemplu radiatoarele/lumina directă a soarelui.
- Dacă bateriile/bateriile reîncărcabile se scurg, evitați contactul pielii, ochilor și mucoaselor cu substanțele chimice! Clătiți imediat zonele afectate cu apă curată și consultați un medic!
- Bateriile/bateriile reîncărcabile vărsate sau deteriorate pot provoca arsuri chimice atunci când ating pielea. Prin urmare, în astfel de cazuri trebuie purtate mănuși de protecție adecvate.



SEAFURI SI INFORMATII PRIVIND GESTIONAREA AMBALAJULUI UTILIZAT

Ambalajul este realizat din materiale ecologice care pot fi aruncate la centrul local de reciclare.

Materialul de ambalare folosit trebuie livrat la un punct de colectare a deșeurilor desemnat de autoritățile locale. Informațiile despre modul de eliminare a unui produs uzat sunt furnizate de către oficiul comunal sau al orașului.



ELIMINAREA DISPOZITIVELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

Din motive de protecție a mediului, produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate ca deșeuri menajere, ci eliminate în mod corespunzător. Informațiile despre punctele de colectare și orele de funcționare ale acestora sunt furnizate de biroul relevant.



Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale relevante care i se aplică. Produsul îndeplinește cerințele europene și naționale pentru siguranța dispozitivelor și produselor.



Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale relevante RoHS care i se aplică.

Eliminarea necorespunzătoare a bateriilor/a bateriilor reîncărcabile reprezintă o amenințare pentru mediu!

Bateriile/bateriile reîncărcabile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Ele pot conține metale grele dăunătoare și trebuie tratate ca deșeuri speciale. Simbolurile chimice ale metalelor grele sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.

Prin urmare, bateriile/acumulatorii uzați trebuie trimise la punctele municipale de colectare a deșeurilor periculoase.

Bateria încorporată nu poate fi dezamblată pentru eliminare. Întregul produs trebuie predat la un punct de colectare a deșeurilor electronice.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări textului, designului și datelor tehnice ale produsului fără notificare.